

RCU-31

Пульт управления
Room operating panel

POLAR BEAR

RU – Инструкция

EN – Data Sheet



Применение

Пульт RCU-31 предназначен для организации дистанционного управления системами вентиляции в составе управляющего модуля (щита управления). Основными его функциями являются: включение и выключение вентиляции, переключение скорости работы вентиляторов, задание температурного режима, а также индикация работы системы и состояния ее элементов.

Корпус пульта изготовлен из пластмассы белого цвета, имеет современный внешний вид и идеально подходит для помещений офисного и бытового назначения. Ток на клеммах переключателя скорости вентилятора не должен превышать 0,2 А.

Европейские нормы и стандарты

EMV: EN60730-1 (2000) Помехозащищенность
EN60730-1 (2000) Электромагнитный шум

CE-Conformity: 2004/108/EG Электромагнитная совместимость по EMV

Технические характеристики

Допустимое напряжение на клеммах: 24 В перемен. ±10%, 50 Гц или 15-24 В постоянный.

Потребляемая мощность (индикаторы): <1 ВА.

Температура окружающей среды: -35...70°C

Температура хранения: -35...70°C

Задатчик температуры: потенциометр: 5 кОм.

Макс. нагрузка переключателя: 5 ВА.

Клеммник: макс. сечение провода: 1,5 мм².

Степень защиты: IP30.

Материал корпуса: ABS.

Цвет корпуса: RAL9010.

Размеры: 85×85×29 мм.

Вес: 50 г.

Комплектация

1. Пульт RCU-31
2. Инструкция.

Внимание



Предупреждение

Установку и монтаж электрических устройств должен проводить квалифицированный电工.

Пульты не должны использоваться совместно с устройствами, которые, косвенно или напрямую, используются в системах жизнеобеспечения и поддержания здоровья людей, а так же при использовании которых, может быть подвержена опасности жизни людей, животных или нанесён ущерб имуществу.

Application

Remote RCU-31 is designed for ventilation systems remote control in the control unit (control panel). Its main functions are: switching on and off ventilation systems, switching speed of the fans, setting temperature, as well as indication of the system and the state of its elements.

Housing panel made of plastic in white, has a modern look and is ideal for indoor office and home use. Current at the terminals of the switch fan speed shall not exceed 0.2 A.

Norms and Standards

EMV: EN60730-1 (2000) Interference resistance
EN60730-1 (2000) Emitted interference

CE-Conformity: 2004/108/EG Electromagnetic compatibility EMV

Technical Data Hardware

Voltage: 24V~ (±10%) or 15-24V= (±10%)

Power consumption (LED): <1 VA.

Ambient temperature: -35...70°C

Transport: -35...70°C

Potentiometer: Output resistance 5 kΩ

Rotary switch: Max. load 5 VA.

Clamps: Terminal screws, max. 1,5 mm²

Protection: IP30 according to EN60529

Enclosure: ABS

Colour: RAL9010.

Dimensions: 85×85×29

Weight: 50g

Completion

1. RCU-31 Room operating panel
2. Data Sheet.

Security Advice




Caution

The installation and assembly of electrical equipment may only be performed by a skilled electrician.

The modules must not be used in any relation with equipment that supports, directly or indirectly, human health or life or with applications that can result in danger for people, animals or real value.

Эксплуатация


1. Индикатор работы вентиляционной установки (зеленый).
2. Индикатор необходимости замены воздушного фильтра (желтый).
3. Индикатор аварии (красный).
4. Задатчик температуры:
 - поворот против часовой стрелки – уменьшение уставки температуры;
 - поворот по часовой стрелке – увеличение уставки температуры.
5. Переключатель скорости вентилятора:
 - 0 – установка выключена;
 - 1 – первая скорость вентилятора;
 - 2 – вторая скорость вентилятора;
 - 3 – третья скорость вентилятора.



Operation

1. AHU Run indication (green).
2. Filter indication (yellow).
3. Alarm indication (red).
4. Setpoint knob:
 - turn CCW to decrease setpoint;
 - turn CW to increase setpoint.
5. FAN speed selector:
 - 0 – OFF;
 - 1 – FAN 1 speed;
 - 2 – FAN 2 speed;
 - 3 – FAN 3 speed.


Схема подключения пульта



1. Общий для индикаторов, 24 В ~(-).
2. Индикатор «Работа», 24 В ~(+).
- 3, 4, 5. Потенциометр 5 кОм (уставка температуры).
6. Общий для переключателя скорости.
7. 1 скорость вентилятора.
8. 2 скорость вентилятора.
9. 3 скорость вентилятора.
10. Замкнут при нулевом положении переключателя скорости.
11. Индикатор «Фильтр», 24 В ~(+).
12. Индикатор «Авария», 24 В ~(+).

Монтаж

1. Подведите кабель к месту установки пульта.
2. Нажмите отверткой на нижний фиксатор крышки и снимите крышку.
3. Закрепите заднюю панель пульта на стене.
4. Подключите клеммник пульта согласно схеме.
5. Установите крышку пульта на место.



Installation

1. Provide electrical cable to the installation place.
2. Press the locking tab in the lower edge of the panel and remove the cover.
3. Fix rear plate on the wall.
4. Connect wires to the terminal according to the wiring diagram.
5. Fix the cover.