

Коды ошибок на кондиционеры «ДЕНКО»

Наименование неисправности	Знаковый индикатор с двумя 8	Индикаторный дисплей		
		Индикатор рабочего состояния	Индикатор режима охлаждения	Индикатор режима обогрева
Неисправность перемычки	C5	мигает 15 раз		
Отсутствует обратная связь с электродвигателем внутреннего блока	H6	мигает 11 раз		
Неисправность цепи, определяемая по нулевому уровню напряжения	U8	мигает 17 раз		
Датчик температуры окружающей среды разомкнут/ короткозамкнут	F1		мигает один раз	
Датчик температуры испарителя разомкнут/ короткозамкнут	F2		мигает 2 раза	
Датчик температуры клапана подачи жидкости разомкнут/ короткозамкнут	b5		мигает 19 раз	
Датчик температуры клапана подачи газа разомкнут/ короткозамкнут	b7		мигает 22 раза	
Датчик температуры модуля разомкнут/ короткозамкнут	P7			мигает 18 раз
Датчик температуры окружающей среды на улице разомкнут/ короткозамкнут	F3		мигает 3 раза	
Датчик температуры трубы конденсатора наружного блока разомкнут/ короткозамкнут	F4		мигает 4 раза	
Датчик температуры на выходе наружного блока разомкнут/ короткозамкнут	F5		мигает 5 раз	
Ошибка связи между внутренним и наружным блоками	E6	мигает 6 раз		
Ошибка определения цепи фазного тока для компрессора	U1			мигает 12 раз
Тепловая защита модуля	P8			мигает 19 раз
Сбой заряда конденсатора	PU			мигает 17 раз
Защита системы от избыточного давления	E1	мигает один раз		
Защита компрессора от перегрузки	H3			мигает 3 раза
Неверное подключение коммуникационного кабеля или неисправность терморегулирующего клапана (свободное соединение)	dn	/	/	/
Неверное подключение коммуникационного кабеля или сбой при определении состояния терморегулирующего клапана (свободное соединение)	dd	/	/	/
Конфликт режимов	E7	мигает 7 раз		

Режим регенерации фреона	Fo	мигает 15 раз	мигает 15 раз	
Разморозка и подъем масла в режиме обогрева	H1			мигает один раз
Сбой при запуске компрессора	Lc			мигает 11 раз
Защита компрессора от высокой температуры на выходе	E4	мигает 4 раза		
Защита от перегрузки	E8	мигает 8 раз		
Защита всего кондиционера от перегрузки по току	E5	мигает 5 раз		
Защита фазового тока от перегрузки по току	P5			мигает 15 раз
Десинхронизация компрессора	H7			мигает 7 раз
Обрыв фазы/обращенная фаза защиты компрессора	Ld			
Токсовая защита модуля (защита интеллектуального силового модуля)	H5			мигает 5 раз
Защита электрической шины от пониженного напряжения пост.т.	PL			мигает 21 раз
Защита электрической шины от повышенного напряжения пост.т.	PH		мигает 11 раз	
Защита PFC	HC			мигает 6 раз
Ограничение/снижение частоты в связи со срабатыванием токовой защиты всего устройства	F8		мигает 8 раз	
Ограничение/снижение частоты в связи со срабатыванием токовой защиты модуля (фазовый ток)	En			
Ограничение/снижение частоты в связи с разряджением	F9		мигает 9 раз	
Ограничение/снижение частоты в связи со срабатыванием защиты от замерзания	FH		мигает 2 раза	мигает 2 раза
Ограничение/снижение частоты в связи с перегрузкой	F6		мигает 6 раз	
Ограничение/снижение частоты в связи со срабатыванием тепловой защиты модуля	EU		мигает 6 раз	мигает 6 раз
Подъем масла в режиме охлаждения	F7		мигает 7 раз	
Защита от подачи холодного воздуха	E9	мигает 9 раз		
Защита от замерзания	E2	мигает 2 раза		