

# Руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления

Название модели: PAC-SE51CRA

• После того, как параметры введены, их нельзя удалить нажатием на кнопку ON/OFF.

(Для неплотности все дисплеи, проиллюстрированные в данном руководстве, показаны в освещенном состоянии. Фактически этого не происходит).

## ⓐ [CENTRAL] Дисплей

Показан, когда управление пультом дистанционного управления заблокировано центральным контроллером и т.д.

## ⓑ Дисплей температуры

Показывает устанавливаемую температуру (TEMP) температуры.

## ⓒ Режимы эксплуатации

Показывает режим работы прибора.

Охлаждение Отопление

Автоматический (охлаждение / отопление)

Сушка (упрощенная влажность) : Заблокирован режим отапливания

Вентилятор

## ⓓ Кнопка [TEMP]

Служит для установки температуры в помещении.

Установку можно изменить по 1°C.

Каждый раз при нажатии на кнопку значение температуры увеличивается на 1°C.

Каждый раз при нажатии на кнопку значение температуры уменьшается на 1°C.

• Диапазон установки температуры

Охлаждение / сушка 18-30°C

Отопление 17-28°C

Автоматический 18-28°C

## ⓔ [SNESHQ] Дисплей

Показан вместе с адресом прибора, в котором произошла неполадка.

(3 цифры и кодом ошибки (4 цифры).

(См. подробную информацию в Руководстве по эксплуатации внутреннего прибора)

## ⓕ Дисплей скорости вентилятора

Показывает выбранную скорость вентилятора.

## ⓖ Дисплей подачи электропитания

Отображен, когда выключен пульт дистанционного управления.

## ⓗ Кнопка [ON/OFF]

Включает и выключает прибор. Во время работы прибора на ней горит светодиод.

## ⓘ Лампа эксплуатации

Горит во время работы прибора. Если происходит неполадка, эта лампа мигает.

## ⓙ Кнопка регулировки скорости вентилятора

Используется для выбора скорости работы вентилятора.

Малая Сред. 1 Сред. 2 Большая

↑

Отображаются одна из возможных четырех показанных выше скоростей работы вентилятора. Также для выбора другой скорости вентилятора можно использовать внутренний прибор. См. подробную информацию в Руководстве по эксплуатации внутреннего прибора.

Примечание: При нажатии на эти кнопки для изменения скорости работы вентилятора внутреннего прибора, не выходящего регулировки скорости работы вентилятора, дисплей скорости работы вентилятора мигает и скорость работы вентилятора не изменяется.

\* Для изменения таких настроек, которые не могут быть изменены с помощью этого пульта дистанционного управления, например, для изменения режима эксплуатации или направления выдува воздуха, используйте сетевой пульт дистанционного управления (PAR-P25MA) или центральный контроллер (MJ-K3MTRA). Прочтите меры предосторожности в данном руководстве прежде, чем использовать этот пульт дистанционного управления.

## Техника безопасности

Пожалуйста, уделите время для того, чтобы ознакомиться с данными инструкциями по технике безопасности. Они предназначены для того, чтобы защитить вас и предотвратить повреждение пульта дистанционного управления. Эта информация по технике безопасности относится ко всем пользователям и сервисному персоналу. После прочтения этого руководства всегда соблюдайте указанный в нем порядок действий и храните его вместе с руководством по установке так, чтобы их было легко найти. Если пультом дистанционного управления будет пользоваться другой человек, обязательно передайте ему это руководство.

## Символы и терминология

<b>ОСТОРОЖНО</b>	Указывает на состояние или действие, которое может привести к личной травме или гибели.
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Указывает на состояние или действие, которое может привести к порче пульта управления или другого имущества.

## Особые меры предосторожности

<b>ОСТОРОЖНО</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Поручите установку дилеру, продавшему прибор, или техническому представителю. При неправильной установке прибором заказчиком может возникнуть пожар, электрошок и т.д.</li> <li>Установите прибор в таком месте, где вес пульта дистанционного управления не вызовет проблем. При недостаточной прочности стены прибор может упасть и причинить травму.</li> <li>Убедитесь, что пульт дистанционного управления подсоединен к источнику питания соответствующей мощности. Подсоединения к источнику питания неправильной мощности может вызвать пожар или порчу прибора.</li> <li>Никогда не снимайте крышку во время работы прибора. Присоединение к частям пульта дистанционного управления под напряжением может вызвать сильный ожог или другую личную травму.</li> <li>Остановите прибор при возникновении неполадки. При возникновении неполадки (запах гари и т.д.) остановите прибор и отключите электропитание. Свяжитесь немедленно с дилером, продавшим прибор, или с техническим представителем. Если пульт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>дистанционного управления останется в рабочем состоянии при возникновении неполадки, это может вызвать повреждение прибора, электрошок или пожар.</li> <li>Не перемещайте и не устанавливайте снова пульт дистанционного управления самостоятельно. При неправильной установке может возникнуть пожар, электрошок и т.д. Обратитесь к дилеру или техническому представителю.</li> <li>Свяжитесь с дилером, продавшим прибор, если вы больше не собираетесь им пользоваться или хотите отправить его на скрап.</li> <li>Не изменяйте конфигурацию прибора и не чините его самостоятельно. При неправильной конфигурации или починке прибора может возникнуть электрошок, пожар и т.д. Если требуется ремонт, обратитесь к дилеру.</li> <li>Немедленно выключите прибор и свяжитесь с дилером, продавшим его, при выводе на дисплей кода ошибки или при возникновении неполадки. При эксплуатации пульта дистанционного управления в таком состоянии может возникнуть пожар или повреждение прибора.</li> </ul>
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Не устанавливайте прибор в таком месте, где может произойти утечка воспламеняемого газа. Скопление газа около контроллера может вызвать пожар или взрыв.</li> <li>Не мойте пульт дистанционного управления водой. Это может вызвать электрошок или неполадку.</li> <li>Не держитесь до выключения мокрыми руками. Это может вызвать электрошок.</li> <li>Используйте пульт дистанционного управления только по назначению. Данный прибор спроектирован для использования с СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА МИТСУБИШИ ЭЛЕКТРИК КОРПОРЕЙШН. Не используйте его для других систем по управлению кондиционированным воздухом. Это может вызвать неполадку.</li> <li>Не наносите на пульт дистанционного управления средства от насекомых или другие воспламеняющиеся аэрозольные средства. Не помещайте воспламеняющиеся аэрозольные</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>средства ближе к контроллеру и убедитесь, что при использовании этих средств они не разбрызгиваются прямо на прибор.</li> <li>Не используйте пульт дистанционного управления в особых ситуациях. При использовании пульта дистанционного управления в помещениях с большим содержанием масел (в том числе машинного масла), пара, газа он будет плохо работать, или могут быть повреждены некоторые его части.</li> <li>Не прикасайтесь к выключателям острыми предметами. Это может вызвать электрошок или неполадку.</li> <li>Эксплуатируйте пульт дистанционного управления в пределах указанного диапазона температур. Соблюдайте указанный диапазон температур при использовании пульта дистанционного управления. Использование прибора с нарушением этого диапазона может привести к серьезной неполадке. Обязательно сверяйтесь с диапазоном температур, указанным в данном руководстве.</li> </ul>

Данное изделие создано и предназначается для использования в жилой и коммерческой сферах или в сфере легкой промышленности.

Продукт, находящийся у Вас в руках основан на следующих правилах ЕС

- Директива о приборах низкого напряжения 73/23/EEC
- Директива об Электромагнитной Совместимости 89/336/EEC