



ООО «АФРИЗО ЕВРО-ИНДЕКС ГмбХ»
Разработка предохранительной арматуры
и приборов измерения уровня,
для домашней техники, производства и
охраны окружающей среды

Линденштрассе, 20
Почтовый индекс D-74363 г.Гюглинген
Телефон: +49(0)7135-102-0
Телефакс: +49(0)7135-102-147
Электронная почта: info@afriso.de
Интернет: www.afriso.de

Инструкция по эксплуатации

Кондуктивный (проводящий) зонд грунтовых вод

Тип: BWS 11

Артикул № 55111

- ☛ прочесть перед применением!
- ☛ соблюдать все указания по мерам безопасности!
- ☛ сохранить для дальнейшего использования!

Напечатано по состоянию на: 08.2006
Идентификационный номер: 854.000.0248

Монтаж зонда:

Для контроля утечки положить зонд грунтовой воды на пол в низшей точке контролируемого помещения, кабелем вверх.

Место монтажа выбрать таким образом, чтобы уже при самом малом количестве жидкости электроды зонда оказывались покрытыми жидкостью и, таким образом, сигнал тревоги был подан как можно раньше.

Для монтажа может быть использован прилагаемый крепежный материал, если его использование не повредит место скапливания жидкости. Винт вставить в просверленное в корпусе зонда отверстие и ровно закрепить зонд на полу. Если невозможно использовать винт, закрепить зонд с помощью соответствующего груза.

Габариты:

Диаметр зонда:	75 мм
Длина кабеля:	150 см
Высота уровня жидкости, достаточная для срабатывания:	около 2-3 мм

Адреса

Адреса наших филиалов по всему миру вы можете найти в сети Интернет по адресу www.afriso.de.

За подробной информацией обращаться: ООО «Афризо»
121552, Россия, г. Москва, ул. Ярцевская дом 29, корп. 2.
тел. +7 (499)-726-3102 / 726-3103
тел./факс: (495) 730-2020
www.afriso.ru e-mail: info@afriso.ru