

<b>operation</b>	<b>timer</b>	<b>defrosting</b>	<b>auto</b>	<b>что означает</b>
мигает	мигает	мигает	X	Перегрузка по току, 4 раза за один час
X	мигает	X	X	Ошибка датчика температуры по воздуху
мигает	X	X	X	Ошибка датчика температуры трубного
X	X	мигает	X	Ошибка датчика температуры наружного блока
X	X	мигает	мигает	Защита(ы) наружного блока
мигает	мигает	X	X	Ошибка чтения EEPROM
X	X	X	мигает	Ошибка межблочной связи