

Коды неисправностей Настенных газовых котлов ROCA LAURA, VICTORIA

Расшифровка

Код неполадки
Индикация на
панели управления

Код неполадки
Светодиоды
температуры
постоянное свечение

	LAURA	Victoria
<u>Датчик контура ГВС неисправен</u>	<u>01</u>	<u>40-90</u>
<u>Датчик контура отопления неисправен</u>	<u>02</u>	<u>50-90</u>
<u>Низкое давления в контуре системы отопления</u>	<u>03</u>	<u>-</u>
<u>Неисправность узла контроля потока</u>	<u>04</u>	<u>60-90</u>
<u>Неисправность в цепи датчиков безопасности Перепады в напряжении электросети (*)</u>	<u>05</u>	<u>40-60-90</u>
<u>Высокая температура теплоносителя при розжиге Сработал термостат безопасности</u>	<u>06</u>	<u>50-60-90</u>
<u>Неисправен датчик обратной тяги</u>	<u>07</u>	<u>40-50-60-90</u>
<u>Сгорел плавкий предохранитель в панели управления котла</u>	<u>08</u>	<u>70-90</u>
<u>Дефект в предохранительном реле (разряжено)</u>	<u>09</u>	<u>40-70-90</u>
<u>Дефект в предохранительном реле (не закрывается по требованию) (*)</u>	<u>10</u>	<u>50-70-90</u>
<u>Погасла топка. Короткое время зажигания.</u>	<u>11</u>	<u>40-50-70-90</u>
<u>Погасла топка при нехватке газа при розжиге. (*)</u>	<u>12</u>	<u>60-70-90</u>
<u>Предохранительное реле. Длительное время зажигания.</u>	<u>13</u>	<u>40-60-70-90</u>
<u>Высокая температура теплоносителя при работе (*) Сработал термостат безопасности</u>	<u>14</u>	<u>50-60-70-90</u>
<u>Обратный ход газов сгорания при работе (*)</u>	<u>15</u>	<u>40-50-60-70-90</u>
<u>Сгорел предохранитель</u>	<u>16</u>	<u>-</u>
<u>Недостаток газа или сбой в электричестве (*)</u>	<u>17</u>	<u>40-80-90</u>
<u>Недостаток тяги в дымоходе (выброс) Ожидание открытия пресостата</u>	<u>19</u>	<u>40-50-80-90</u>
<u>Недостаток тяги в дымоходе (забор) Ожидание закрытия пресостата</u>	<u>20</u>	<u>60-80-90</u>
<u>Обнаружение течи в каком-либо кране ГВС (*)</u>	<u>22</u>	<u>-</u>
<u>Сбой в электронике (электронные помехи) (*)</u>	<u>23</u>	<u>-</u>
<u>Замыкание электропроводки котла или неправильное электроподключение</u>	<u>24</u>	<u>-</u>

(*) когда появляются эти коды, перезапустите котел, нажав на кнопку перезапуска

Для остальных кодов котел перезапустится автоматически после исправления неполадки.

Для Victoria: Если при включении и работе котла идет постоянная подача искра розжига – проверить подключение заземляющего провода панели управления котла.