Venkon 1.48

KaControl для Venkon



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Внимательно изучите инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования!





Venkon 1.48 КаControl для Venkon

Обозначения:



Внимание! Опасность!

Невыполнение данного требования может стать причиной тяжелых травм или повреждения оборудования.



Опасность поражения электрическим током!

Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования.

Перед началом монтажа внимательно изучите данную инструкцию!

После окончания монтажа и ввода прибора в эксплуатацию данная инструкция должна быть передана потребителю. Сохраняйте данную инструкцию до вывода прибора из эксплуатации.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции технические характеристики и внешний вид приборов могут быть изменены без предварительного уведомления!

Отпечатано на экологически чистой, отбеленной без использования хлора бумаге. Все права издательства защищены. Запрещается переречатка всего издания или отдельных его фрагментов без разрешения издательства. Компания созраняет за собой право на внесение изменений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦ	ии
1. Общие требования по монтажи	-
1. Сощие треоования по монтажу	,
2. Важная информация/Правила техники безопасности)
3. Управление KaController	7
3.1 Функциональные клавиши, элементы индикации	3
3.2 Управление10)
3.2.1 Включение и выключение пульта управления1	1
3.2.2 Настроика температуры	<u>/</u>
3.2.3 Пастроика параметров вентилятора	5
3.2.5 Программа таймера (7SP) 1 ^г	-
3.2.6 Режимы работы (Клавиша «Mode»)	Ś
10	
4. Сооощения о несправностях	<i>ا</i> ر د
4.1 Venkon 4.2 Электронный блок управления KaController 10	, ,
	,
5. Защита двигателя, конденсация)
5.1 Защита двигателя))
Э.2 КОНДЕНСАЦИЯ)
6. Прокладка кабеля	1
6.1 Общие указания2	1
6.2 Одноконтурное регулирование до 6 приборов	2
6.3 Одноконтурное регулирование до 30 приборов	5 1
6.3.2 Шинные соединения между Venton	+ 1
6.4 Многоконтурное регулирование до 10 контуров регулирования 2°	- -
6.5 KaController	5
6.6 Входы для обработки внешних контактов	
(например, окно, считывающее устройство для карт и т.д.)26	5
6.7 Выходы для подключения внешних блоков управления	
(например, необходимость обогрева, неисправность и т.д.)27	7
6.8 Датчик температуры воздуха на входе27	7
7. Монтаж, электроподключение Venkon, управление прибором	
внутри помещения, температура воздуха на входе	3
7.1 Фанкойл28	3
7.2 KaController)
7.3 Датчик температуры воздуха на входе29)
8. Адресация)
8.1 Одноконтурное регулирование30)
8.1.1 Не более 6 приборов Venkon в одной зоне регулирования30)
8.1.2 Не более 30 приборов Venkon в одной зоне регулирования30)
8.2 Многоконтурное регулирование	1
8.2.1 Не более 10 зон регулирования с применением до 6 venkon	1
с одногі зоне реї улирования 8 2 2 Настройка, параметров, пля апресаціям велуших приборов за	י א
о.2.2 пастроика парамстров для адресации ведущих приооров	-
9. Настройка модели прибора переключателями DIP	3
10. Настройка параметров	5
10.1 Общие положения	5
10.2 Вызов сервисного меню	5



KaControl для Venkon

40 D H	_
10.3 Настроика параметров	1
IU.3.I ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ЗАДАННОИ	7
температуры/ температуры в помещении	'
10.3.2 Пастройка заданной температуры,	7
10 3 3 Функция ВКП/ВЫКП экономичный/пневной режим	
(ON/OFE Eco/Tag)	3
10.3.4.Заланная температура в экономичном режиме	ý
10.3.5 Переключение «Обогрев /охлаждение» с помошью	
накладного датчика в 2-трубных системах)
10.3.5.1 Настройка переключателя DIP)
10.3.5.2 Настройка режима работы «Автоматическое	
переключение Обогрев/охлаждение»)
10.3.5.3 Предельное значение в режиме обогрева)
10.3.5.4 Предельное значение в режиме охлаждения41	1
10.3.5.5 Циклическое открывание и закрывание	
проходного клапана41	1
10.3.6 Функция промывки42)
10.3.6.1 Простой и продолжительность работы вентилятора	
во время промывки42)
10.3.6.2 Функция промывки, режимы работы)
10.3.7 Функция автоматический/экономичный режим (Auto-Eco)43	3
10.3.7.1 Предельное значение температуры воды в режиме	
обогрева43	3
10.3.7.2 Предельное значение температуры воды в режиме	
охлаждения43	3
10.3.8 Индикация символов обогрева и охлаждения	ł
10.3.9 Функция аналоговых входов В1, В2, В3	ł
10.3.9.1 Калиоровка датчика	} -
10.2.10 ФУНКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ DTI, DT2, DT3, DT4 И DT5	-
10.2.10.1 Цифровой вход DI1)
10.3.10.2 Цифровой вход DI2	;
10.3.10.3 Цифровой вход DI3	;
10.3.10.4 Цифровой вход DI440	;
10.3.11 Функция цифровой вход DI3	;
10.3.11 Функция цифровых выходов № 4, № 5, № 0 и № 7	5
10 3 11 2 Цифровой выход № 7 47	, 7
10.3.11.3 Настройка плат управления клапанами лля	
сервопародов 010 В	
и трехпозиционных сервоприводов	7
10.3.12 Настройка вентилятора50)
10.3.12.1 Автоматический режим вентилятора)
10.3.12.2 Ручной режим вентилятора)
10.3.12.3 Продолжительный режим работы вентилятора51	1
10.3.13 Настройка автоматического режима в 4-трубных системах51	1
10.3.14 Блокировка управления или функций, параметр 3852)
10.4 Ключи программирования53	3
11. Перечень параметров блока управления	ł
12. Контроль функций полключенных молулей 58	3
12 Danawarni i KaControllor	N
13.1 Общио попохоция	י ו
13.2 Вызов меню параметров КаController 60	')
13.3 Перечень параметров Касонтонет	, 1
	•



Venkon 1.48 Ка*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Важная информация / Правила техники безопасности

Фанкойлы Venkon и пульт управления KaController фирмы Kampmann изготовлены по новейшим технологиям с соблюдением всех требований по безопасной эксплуатации оборудования. Тем не менее, нарушение правил монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации приборов может стать причиной травм, выхода прибора из строя и повреждения имущества.

Область применения

KaController применяется только как пульт управления в помещении вместе с системами Кампманн.

KaController применяется исключительно

внутри помещений (например, в жилых и служебных помещениях, выставочных залах и т.д.).

KaController запрещается устанавливать

- снаружи зданий,
- во влажных и сырых помещениях, например, плавательных бассейнах,
- во взрывоопасных помещениях,
- в запыленных помещениях,
- в помещениях с агрессивной воздушной средой.

Фанкойлы Venkon предназначены для монтажа только внутри помещений (например, в жилых и служебных помещениях, выставочных залах и т.д.). Фанкойл Venkon запрещается устанавливать во влажных и сырых помещениях, например, плавательных бассейнах или снаружи.

При монтаже и хранении следует обеспечить защиту приборов от атмосферных воздействий и высокой влажности. В случае сомнений вопрос о допустимости эксплуатации приборов в конкретных условиях следует согласовать с изготовителем. Любое прочее применение считается не по назначению.

За ущерб, возникший в результате применения не по назначению, несет ответственность пользователь изделия. Невыполнение указаний по монтажу, содержащихся в настоящем руководстве, считается применением не по назначению.

Квалификация персонала

Монтаж данного прибора должен выполнять только квалифицированный специалист, обладающий необходимыми знаниями в области отопления, охлаждения, вентиляции и электроники. Эти знания приобретаются в процессе профессионального обучения и не являются предметом обсуждения данной инструкции. За ущерб, нанесенный в результате ненадлежащего монтажа, несет ответственность пользователь прибора.

Монтажник, выполняющий монтаж данного прибора, должен изучить:

- Инструкции по технике безопасности и охране труда
- Общие нормативные технические документы

Назначение и область действия данной инструкции

Данная инструкция содержит информацию по обслуживанию KaController. Информация, содержащаяся в данной инструкции, может быть изменена без преварительного предупреждения.



Ka*Control* **для** Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



2. Важная информация/Правила техники безопасности

Сборку, монтаж и техническое обслуживание электрических приборов должен проводить только квалифицированный специалист-электрик. Подключение должно проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Несоблюдение требований данной инструкции по эксплуатации может привести к нанесению ущерба и созданию опасных для людей ситуаций. Неправильное подключение к сети электропитания опасно для жизни!Перед подключением или техническим обслуживанием отключите прибор и обеспечьте защиту от несанкционированного включения!

Внимательно изучите данную инструкцию. Это обеспечит качественный монтаж и исправное функционирование KaController.

Неукоснительно соблюдайте следующие требования безопасности:

- Отключите электропитание тех частей прибора, над которыми выполняется работа.
- Обеспечьте защиту от их несанкционированного включения!
- Перед началом монтажа или технического обслуживания дождитесь полной остановки вентиляторов.
- Внимание! Трубопроводы, корпус и прочие компоненты прибора, в зависимости от режима работы, могут оставаться горячими или холодными!
- Специалист, выполняющий монтаж данного прибора, должен обладать необходимыми знаниями в данной по технике безопасности, а также соблюдать требования действующих нормативных документов.

При монтаже и хранении следует обеспечить защиту приборов от атмосферных воздействий и высокой влажности. В случае сомнений вопрос о допустимости эксплуатации приборов в конкретных условиях следует согласовать с изготовителем. Любое прочее применение считается не по назначению. За ущерб, возникший в результате применения не по назначению, несет ответственность пользователь изделия. Невыполнение указаний по монтажу, содержащихся в настоящем руководстве, считается применением не по назначению.

Изменение конструкции прибора

Запрещается изменять конструкцию и производить модернизацию KaController или Venkon без предварительного согласования с фирмой-изготовителем, так как это может привести к снижению безопасности и ухудшению эксплуатационных характеристик прибора.

Не выполняйте с прибором действий, не оговоренных в данной инструкции. Параметры устройств и систем, к которым подключается прибор, должны соответствовать техническим характеристикам приборов!



Venkon 1.48 КаControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Управление KaController

KaController регулирует весь предлагаемый ассортимент систем Kampmann. KaController выполнен и оснащен в соответствии с новейшей технологией; он предлагает пользователю адаптировать кондиционирование здания к своим потребностям.

Для рабочих дней можно установить время включения и выключения (не более двух), так что пользователь сам может устанавливать необходимую температуру в помещении.

Характеристики продукта:

- встроенный датчик температуры
- универсальный большой жидкокристаллический дисплей
- автоматическая подсветка дисплея
- большой 7-сегментный индикатор для визуализации температуры в помещении
- часы реального времени со встроенным таймером
- настройка времени включения и выключения (не более двух в день)
- отображение сообщений о неисправностях на дисплее
- индивидуально изменяемые базовые показания
- нажимно-поворотный навигатор с функцией бесконечного вращения/блокировки
- возможно однокнопочное управление всеми функциями (посредством навигатора)
- подключение компонентов системы Kampmann посредством соединения шин
- настройки защищены паролем
- применение международных обозначений







1.48 Venkon Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



KaController без функциональных клавиш (однокнопочное управление), тип 3210003



3.1 Функциональные боковые клавиши, элементы индикации

- 1. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- 2. Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) в зависимости от настройки
 - ВКЛ/ВЫКЛ (EIN/AUS) (заводская установка)
 - Экономичный режим/дневной режим
- 3. Кнопка ТАЙМЕР (TIMER)
 - настройка времени
 - настройка таймера
- 4. Клавиша ESC
 - возврат к стандартному виду
- 5. Навигатор
 - изменение настроек
 - вызов меню
- 6. Кнопка выбора режима (MODE)
 - настройка режимов работы
 - (в 2-трубных системах деактивируется)
- 7. Клавиша LÜFTER (ВЕНТИЛЯТОР) настройка вентилятора

Все пункты меню вызываются и устанавливаются навигатором.

Подсветка жидкокристаллического дисплея автоматически отключается через 5 секунд после последнего действия с KaController. Подсветку дисплея можно отключить, установив необходимые параметры.



Venkon 1.48 Ка Control для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Графические символы на жидкокристаллическом дисплее



1	Индикация заданного значения температуры в помещении
2	Текущее время
3	Таймер активен
4	День недели
5	Аварийный сигнал о возникновении неисправностей
6	Выбранная функция заблокирована
7	Экономичный режим 🔄
8	Настройка заданного значения активна
9	Заданное значение для настройки вентилятора, автоматическая настройка 1-2-3
10	Режим работы «Вентиляция»
11	Режим работы «Охлаждение»
12	Режим работы «Обогрев»
13	Режим работы «Автоматическое переключение «Обогрев/Охлаждение»

Символы на дисплее зависят от способа применения (2-х трубная, 4-х трубная система и т.д.) и установленных параметров.



3.2 Управление

Управление KaController выполняется посредством навигатора и функциональных клавиш.

Функции, которые вызываются и настраиваются с помощью навигатора, в обоих вариантах исполнения (с боковыми клавишами и без них) идентичны, так что для лучшего понимания в настоящем руководстве будет использоваться иллюстрация KaController с боковыми функциональными клавишами.

Различные меню выбора вызываются навигатором или боковыми функциональными клавишами.





F.

Если в течение 3 секунд никакое действие с навигатором или функциональными клавишами не совершается, то сохраняется последнее изменение значения и дисплей принимает стандартный вид.



Venkon 1.48 ка Control для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.2.1 Включение и выключение пульта управления



Стандартный вид

После включения пульта управления дисплей принимает стандартный вид с текущим значением температуры помещения и установленной ступенью вентилятора.

i

При первом вводе в эксплуатацию KaController время при индикации стандартного вида не отображается (см. меню выбора «Установка времени» (Zeiteinstellung).



Стандартный вид

Выключение пульта управления:

Есть 3 возможности выключения пульта управления:

- 1. Нажать клавишу ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
- 2. Повернуть навигатор влево, пока не высветится OFF (ВЫКЛ)
- 3. Нажать и удерживать навигатор, пока не высветится ОFF (ВЫКЛ)



Пульт управления AUS (ВЫКЛ)

Включение пульта управления:

Есть 2 способа включения пульта управления:

- 1. Нажать кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
- 2. Повернуть навигатор



KaControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.2.2 Настройка температуры

Ввод параметров температуры выполняется в стандартном режиме. Для вызова стандартного вида нажать клавишу ESC или в течение 3 сек. не выполнять никаких действий на KaController.



Стандартный

вид



Нажать навигатор и удерживать 3 сек.

Настройка

вентилятора







и удерживать 3 сек.

Таймер



Режимы работы



Стандартный вид

Настройка заданного значения температуры:

При повороте навигатора, когда дисплей показывает стандартный вид, можно установить новое значение температуры.

При нажатии навигатора происходит подтверждение установленного значения и вызов стандартного вида.

9

Если в течение 3 секунд никакое действие с навигатором или функциональными клавишами не совершается, то сохраняется последнее изменение значения и дисплей принимает стандартный вид.



Настройка заданного значения температуры



Venkon 1.48 KaControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.2.3 Настройка параметров вентилятора

Для вызова меню выбора «Настройка параметров вентилятора», нажать кнопку быстрого доступа LbFTER (ВЕНТИЛЯТОР) или использовать навигатор.

Вызов меню «Настройка параметров вентилятора» с помощью навигатора:

Нажать Нажать навигатор Нажать навигатор Нажать навигатор навигатор и удерживать 3 сек. и удерживать и удерживать 3 сек. 1 pa3 3 сек. 0 605 Настройка Стандартный Настройка Таймер Режимы вид . вентилятора времени работы

В автоматическом режиме температура помещения регулируется автоматической адаптацией скорости вращения вентилятора. Кроме того, у пользователя есть возможность установить по желанию ступени вентилятора «Автоматическая настройка 1-2-3».



3 скорость вентилятора

При нажатии навигатора в стандартном режиме дисплей переключается в меню «Настройка параметров вентилятора» (Luftereinstellung).

Поворачивая навигатор, можно установить нужную ступень «Автоматическая настройка 1-2-3».

При нажатии навигатора активируется выбранная скорость вентилятора.



Если в течение 3 секунд никакое действие с навигатором или функциональными клавишами не совершается, то сохраняется последнее изменение значения и дисплей принимает стандартный вид.



1.48 Venkon Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.2.4 Настройка времени

Для вызова меню «Zeiteinstellung» (Настройка времени) нажать кнопку TIMER (ТАЙМЕР) (один раз (быстрый доступ) или использовать навигатор.

Вызов меню «Zeiteinstellung» (Настройка времени) с помощью навигатора:





Настройка времени

Настройка времени:

- С помощью навигатора следует установить следующие значения:
- 1. Текущий час
- 2. Текущая минута
- 3. Текущий день недели



После подтверждения текущего дня недели нажатием навигатора автоматически вызывается меню выбора «Zeitschaltprogramme» (Программа таймера)

î

Если в течение 7 секунд никакое действие с навигатором или функциональными клавишами не совершается, то сохраняется последнее изменение значения и дисплей принимает стандартный вид.



С помощью данной настройки можно убрать время с дисплея в стандартном режиме

1

При первом вводе в эксплуатацию KaController время при индикации стандартного вида не отображается (см. меню выбора «Установка времени» (Zeiteinstellung). Время при индикации стандартного вида отображается только после установки времени!

После того, как будут введены значения «- -: - -» для часов и минут, часы реального времени деактивируются и время прекращает отображаться на дисплее, имеющем стандартный вид.



3.2.5 Программа таймера (ZSP)

Для тех случаев, когда кондиционирование воздуха в помещениях желательно только в течение определенного времени, KaController предлагает возможность программировать время включения и выключения таймером (ZSP). В отличие от обычных термостатических регуляторов KaController позволяет не только выбрать время включения и выключения, но и установить время включения и выключения (не более двух) на каждый день.

-	
_	

Я

Перед вводом параметров для времени включения и выключения в меню выбора «Настройка времени» (Zeiteinstellung) необходимо установить точное время.

KaController позволяет установить для каждого рабочего дня по 2 времени включения и 2 времени выключения. Время включения и выключения может задаваться как одинаковое для всех дней, так и отдельное для каждого дня.

Благодаря программе таймера, блок управления может включаться и выключаться в соответствии с внесенными данными. После выключения программы таймера (ZSP) у пользователя есть возможность включить блок управления клавишей ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) или навигатором.

1	ВКЛ (ON) = ВКЛЮЧИТЬ таймер ВЫКЛ (OFF) = ВЫКЛЮЧИТЬ таймер
2	1 = программа таймера № 1 2 = программа таймера № 2
3	Точное время включения/выключения
4	День недели
5	Если в таблицу программы таймера (ZSP) не было внесено время включения и выключения, то с дисплея в стандартном режиме исчезает символ «Часы» («Uhr»).
_	

Если в таблицу программы таймера (ZSP) не было внесено время включения и выключения, то с дисплея в стандартном режиме исчезает символ «Часы» («Uhr»).

Ниже приведен схематический график установки таймера (ZSP). Этапы 14 подробно описаны в следующем разделе.



Для выхода из меню выбора «Программа таймера» (Zeitschaltprogramme) необходимо нажать навигатор и удерживать 3 секунды или в течение 15 секунд не выполнять никаких действий с KaController.



Таблица с данными для таймера

	ON1	OFF1	ON2	OFF2
ПН (MO)	6:00	18:00	:	:
BT (DI)	6:00	18:00		
CP (MI)	6:00	18:00		
ЧТ (DO)	6:00	18:00		
ПТ (FR)	6:00	18:00		
СБ (SA)	6:00	18:00		
BC (SO)	6:00	18:00		

Пример настройки таймера на неделю



Элементы индикации в меню выбора таймера

EUS.

KaControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для вызова меню «Программа таймера» (Zeitschaltprogramme) два раза нажать кнопку TIMER (ТАЙМЕР) (быстрый доступ) или использовать навигатор.

Вызов меню «Программа таймера» (Zeitschaltprogramme) с помощью навигатора:





Стартовый режим (ZSP)



Режим ввода «Номер программы таймера» (ZSP)



Режим ввода «Время включения»

Этап 1:

Поворачивая навигатор, выбрать день недели, когда будет запрограммировано время включения или выключения.

Есть возможность выбрать несколько дней (ПН-ПТ, СБ-ВС, ПН-ВС) (МО-FR, SA-SO, MO-SO) сразу или каждый день по отдельности.

При нажатии навигатора подтверждается установленное значение (например, ПН-ПТ) (MO-FR), и вызывается следующий режим для ввода данных.

Этап 2:

Поворачивая навигатор, выбрать номер программы таймера (№ 1 или Nº 2).

При нажатии навигатора подтверждается установленное значение (например, ZSP № 1), и вызывается следующий режим.

Этап 3:

Поворачивая навигатор, установить нужное время включения.

После того, как будут установлены минуты, при нажатии навигатора установленное время включения сохраняется, и вызывается режим ввода для времени выключения выбранного номера программы таймера.



Venkon 1.48 КаControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Режим ввода «Время выключения»

Этап 4:

Поворачивая навигатор, установить необходимое **время выключения**. После того, как будут установлены минуты, при нажатии навигатора установленное **время выключения** сохраняется, и вызывается стартовый режим программы таймера (Этап 1).

8

Для удаления введенного времени включения и выключения, необходимо вызвать соответствующий день недели и номер программы таймера (ZSP) - (Этап 1 + Этап 2). Введенное время включения или выключения заменяется на « - -:- -» (Этап 3 + Этап 4).

Важно: Удаление одновременно нескольких введенных значений времени невозможно!

i

Перезапись введенных значений времени возможна, как сразу для нескольких дней, так и на каждый день по отдельности.

i

Время включения и выключения запрашивается только для каждого дня отдельно. Поблочный запрос времени включения и выключения при различных введенных значениях времени невозможен, вместо времени на дисплее высвечивается «- -:- -»!

i

Для выхода из меню выбора «Программа таймера» (Zeitschaltprogramme) необходимо нажать навигатор и удерживать 3 секунды или в течение 15 секунд не выполнять никаких действий с KaController.



KaControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.2.6 Режимы работы (MODE)

Для вызова меню выбора «Режимы работы» (Betriebsarten), нажать кнопку МОDE (быстрый доступ) или использовать навигатор.



Стандартный

вид

Нажать навигатор 1 раз



Настройка

вентилятора



EDS.







Таймер





Режимы работы

В зависимости от настройки параметров режим работы может быть установлен навигатором.

Автоматический режим (Automatik):	Блок управления автоматически пе-
	реключается с режима обогрева на
	охлаждение и обратно с задержкой
	в нейтральной зоне.
Режим работы «Обогрев» (Heizen):	Блок управления работает только на
	обогрев.
Режим работы «Охлаждение» (Kühlen):	Блок управления работает только на

охлаждение.

Необходимый режим работы может быть выбран поворотом навигатора в меню выбора режима.

Выбранный режим работы активируется нажатием навигатора.

f

В 2-х трубных системах происходит блокировка клавиши MODE , так как режимы работы «Обогрев» и «Охлаждение» (Heizen и Kühlen) задаются внешним контактом или накладным датчиком. Настройка режима работы посредством KaController в 2-трубных системах в невозможна (стандарт).

÷,

Если в течение 3 секунд обслуживание навигатором не производится, последнее изменение значения сохраняется, и дисплей принимает стандартный вид.





Настройка режима работы «Обогрев» (Heizen)

4. Сообщения о несправностях

Сообщения о неисправностях отображаются на дисплее KaController в виде символов, которые приведены в таблицах ниже. Сообщения о неисправностях отображаются на дисплее в зависимости от их приоритета. В случае сбоя необходимо записать сигналы и для ликвидациии неисправностей обратиться к компетентному лицу (монтажнику/сервисному техническому специалисту) за помощью в устранении неисправности.

4.1 Venkon

Таблица с аварийными символами для Venkon

Код	Сообщение о неисправностях	Приоритет
A01	Неисправность EEPROM	1
A03	Неисправность датчика температуры в помещении	2
A04	Неисправность датчика В2 или В3	3
A06	Конденсация	4
A07	Конденсация	5



Сообщение «Неисправность двигателя»

4.2 Электронный блок управления KaController



Сообщение «Неисправное отображение часов реального времени KaController»

Таблица с аварийными символами – Электронный блок управления KaController

Код	Сообщение о неисправностях
tAL1	Неисправность температурного датчика KaController
tAL3	Неисправное отображение часов реального времени KaController
tAL4	Неисправность EEPROM в KaController
Cn	Нарушен обмен данными с внешним блоком управления

i

При одновременном появлении нескольких неисправностей в электронном блоке управления KaController на дисплее отображаются все сообщения о неисправностях, следующие друг за другом.



Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Защита двигателя, конденсация

5.1 Защита двигателя

Сообщение о неисправности двигателя фанкойла Venkon отображается на дисплее KaController в виде «А07». При возникновении неисправности двигателя фанкойл Venkon автоматически отключается.

При появлении неисправности двигателя проверить вал вентилятора на защемление. Для устранения неисправности отключите питание от Venkon и устраните неисправности.

После подключения напряжения питания и включения скорости вентилятора Venkon снова должен работать. Если и после этого на дисплее сохраняется сообщение о неисправности, следует обратиться к обслуживающему техническому персоналу.

1

Сообщение о неисправности двигателя ведомого прибора не отображается на дисплее KaController. На дисплее KaController отображается только неисправность двигателя ведущего прибора.

5.2 Конденсация

Сообщение о наличии конденсата в фанкойле Venkon отображается на дисплее KaController в виде «A06». В случае сигнала о наличии конденсата Venkon автоматически отключается.

После появления сообщения о наличии конденсата проверить функциональность конденсатного насоса и уровень воды в конденсатной ванне.

1

Сообщения о наличии конденсата в ведомом приборе не отображается на дисплее KaController. На дисплее KaController отображается только сообщение о наличии конденсата в ведущем приборе.



Venkon 1.48 ка Control для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. Прокладка кабеля

6.1 Общие указания

- Все низковольтные провода прокладываются по кратчайшему пути.
- Надежное пространственное разделение низковольтных и высоковольтных проводов выполняется, например, металлическими перемычками на кабельных лотках.
- Для всех низковольтных проводов и шинных линий применяются только экранированные провода.
- Все шинные линии должны прокладываться линейно. Электрические соединения типа «звезда» не допускаются (рис. слева).
- KaController подключается к Venkon с помощью шины, подключение производится к соответствующему блоку управления Venkon.



Звездообразная прокладка шинных

Неправильно!

линий

Правильно! Линейная прокладка шинных линий



Для шинных линий применяются экранированные, попарно скрученные провода (напр., CAT5 (AWG23), как минимум, равнозначные.



При прокладке шинных линий не допускать нулевых точек, например, в распределительных коробках. Провода на приборах (Venkon) необходимо отшлифовать!



Ка*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.2 Одноконтурное регулирование до 6 приборов

Одноконтурное регулирование до 6 приборов посредством KaController, для настенного монтажа

Ведущий прибор: Базовая модель -C1 Ведомый прибор: Базовая модель -C1



Одноконтурное регулирование до 6 приборов посредством KaController,

встроенного в ведущий прибор

Ведущий прибор: Базовая модель - С2

Ведомый прибор: Базовая модель -С1 + датчик температуры воздуха на входе



Максимально допустимая длина кабеля	
Общая длина шинных соединений между приборами Venkon	макс. 30 м
Общая длина шинных соединений между пультом управления и ведущим прибором	макс. 30 м
Общая длина между Venkon и датчиком положения окна	макс. 30 м



Venkon 1.48 КаControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.3 Одноконтурное регулирование до 30 приборов

Одноконтурное регулирование до 30 приборов посредством KaController, для настенного монтажа

Ведущий прибор: Базовая модель - C1 Ведомый прибор: Базовая модель - C1



Одноконтурное регулирование до 30 приборов посредством KaController, встроенного в ведущий прибор

Ведущий прибор: Базовая модель - С2

Ведомый прибор: Базовая модель - С1 + датчик температуры воздуха на входе



Максимально допустимая длина кабеля	
Общая длина шинных соединений между приборами Venkon	макс. 300 м макс. 1000 м (Beldon 9860)
Общая длина шинных соединений между пультом управления и ведущим прибором	макс. 30 м
Общая длина между Venkon и внешними беспотенциальными контактами, например, датчиком положения окна и т.д.	макс. 30 м



Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



6.3.1 Сопротивление для подключения в системе CANbus

- Шинные соединения между платами CANbus должны прокладываться линейно.
- Перед настройкой сопротивления подключения отключить подачу питания на Venkon.
- Сопротивление должно подключаться между клеммами «+» и «-» на первой и последней плате CANbus.
- Коэффициент сопротивления: 120 Ом

6.3.2 Шинные соединения между приборами Venkon

- Шинная коммуникация между приборами Venkon с платами CANbus производится исключительно с помощью CANbus. Шинная коммуникация tLAN, используемая в одноконтурном регулиро-
- вании между приборами Venkon, не выполняется.
- Условия подключения плат CANbus указаны в техническом паспорте CANbus.

Одноконтурное регулирование (не более 30 приборов) Коммуникация между приборами Venkon с помощью платы CANbus, Подключение шины на плате CANbus





Venkon 1.48 КаControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.4 Многоконтурное регулирование до 10 контуров регулирования



Venkon с зональным менеджером, многоконтурное регулирование, не более10 контуров регулирования

Максимально допустимая длина кабеля	
Общая длина шинных соединений между фанкойлами в одном контуре	макс. 30 м
Общая длина шинных соединений между пультом управления и ведущим прибором (см. одноконтурное регулирование)	макс. 30 м
Общая длина между контурами регулирования (ведущие приборы) вкл. зональный менеджер	макс. 500 м



1.48 Venkon Ка*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



6.5 KaController

- Для KaController необходима штепсельная розетка для скрытого монтажа
- KaController подключается к следующему прибору Venkon в соответствии со схемой электрических соединений.
- Максимальная длина шины между KaController и Venkon составляет 30 м. • После подключения KaController соответствующий прибор Venkon стано-
- вится автоматически ведущим прибором в контуре регулирования.



6.6 Входы для обработки внешних контактов (например, датчик положения окна, считывающее устройство для карт и т.д.)

- Все ведущие приборы Venkon имеют универсальные входы, которые при вводе в эксплуатацию могут выполнять различные функции.
- Подключите кабель в соответствии со схемой электрических соединений, с помощью KaController выполните настройку функций.
- Длина кабеля между ведущим прибором и внешними беспотенциальными контактами не должна превышать 30 м.

Не допускается подключение внешних контактов (например, датчика положения окна, устройства для считывания карт и т.д.) к ведомым приборам.



Venkon 1.48 КаControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



6.7 Выходы для подключения внешних блоков управления (например, запрос обогрева, неисправность и т.д.)

- Все ведущие приборы Venkon имеют универсальные входы, которые при вводе в эксплуатацию могут выполнять различные функции (запрос обогрева, охлаждения, неисправность и т.д.)
- Подключите кабель в соответствии со схемой электрических соединений, с помощью KaController выполните настройку функций.
- Длина кабеля между ведущим прибором и внешними беспотенциальными контактами не должна превышать 30 м.

6.8 Датчик температуры воздуха на входе

- Все блоки управления KaControl имеют аналоговые входы для регистрации температуры воздуха на входе.
- Для подключения датчика температуры воздуха на входе не требуется прокладывать отдельный кабель, так как соединительный кабель температурного датчика может подключаться непосредственно к блоку управления.
- Подключите датчик температуры воздуха на входе в соответствии со схемой электрических соединений и установите переключатель DIP согласно указаниям в главе 9.
- Модель -С2 представлена уже со встроенным датчиком температуры воздуха на входе (стандартное исполнение)

В модели – С1 датчик температуры воздуха на входе предусмотрен как дополнительная принадлежность.

230 Б⁶⁷Во Гц 230 Б⁶⁷Во Гц Соединение шин: 30 м для измерения температуры воздуха на входе для измерения температуры в помещении

, САТ5 (AWG23), ка

Make

. длина



Датчик температуры воды на входе:

Датчиками температуры воды на входе должны быть оснащены «все» фанкойлы в одной зоне регулирования.



Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ









7. Монтаж, электрическое подключение Venkon, пульт управления, датчик температуры воздуха на входе

7.1 Фанкойл

- Местом подключения электрических кабелей KaControl фанкойла Venkon является распределительная коробка.
- Распределительная коробка находится за боковой стойкой и всегда устанавливается напротив вентиляторного узла.
- Для подключения электрических кабелей открыть распределительную коробку, завести провода и подключить в соответствии со схемой электрических соединений.
- Демонтаж боковой стойки производится следующим образом:
 - Открыть дверцу для обслуживания
 - Отвинтить винты на внутренней стороне кожуха сбоку
 - Осторожно приподнимите боковой кожух примерно на 20 мм, чтобы она вышла из креплений.
 - Освободите боковую стойку по направлению тяги
 - Если пульт управления необходимо смонтировать в кожух (модель -C2), отсоедините кабель, сняв штекеры с защитой от неправильной полярности
 - Установите кожух в безопасное место
- Для выполнения «всех» электромонтажных работ необходимо обесточить KaControl.



Подключение шинных линий следует также производить при обесточенном KaControl.



Venkon 1.48 Ка Control для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.2 KaController





Соединительная клемма KaController

Электромонтаж

- Подключите KaController подключается к следующему прибору Venkon в соответствии со схемой электрических соединений.
- Максимальная длина шины между KaController и Venkon составляет 30 м. • После подключения KaController соответствующий прибор Venkon становится автоматически ведущим прибором в контуре регулирования.
- Для выполнения «всех» электромонтажных работ следует обесточить Venkon.



i

Подключение шинных линий к KaController производить только при обесточенном Venkon.

Настройка переключателя DIP

• Переключатели DIP на задней стенке KaController должны быть установлены в соответствии с рисунком:

Переключатель DIP № 1: ВКЛ (ON) Переключатель DIP № 2: ВЫКЛ (OFF)

7.3 Датчик температуры воздуха на входе

- Все блоки управления KaControl имеют аналоговые входы для регистрации температуры на входе.
- В базовой модели С2 датчик температуры воздуха на входе вмонтирован по умолчанию (стандартное исполнение).
- Дополнительное встраивание датчика температуры воздуха на входе в базовой модели С1 выполняется в соответствии с рисунками.

Датчик температуры воды на входе: Датчиками температуры воды на входе должны быть оснащены «все» фанкойлы в одной зоне регулирования.





Настройка переключателя DIP Переключатель DIP № 1: ВКЛ (ON) Переключатель DIP № 2: ВЫКЛ (OFF)



Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



8. Адресация

8.1 Одноконтурное регулирование

8.1.1 Не более 6 приборов Venkon в одной зоне регулирования

- Адресация фанкойлов Venkon, при наличии не более 6 приборов при одноконтурном регулировании, не выполняется.
- Определение ведущего/ведомого прибора выполняется после подключения KaController.
- После подключения KaController соответствующий прибор Venkon становится автоматически ведущим прибором в контуре регулирования.
- Ведущий прибор не должен устанавливаться в конце шинной системы.
- Все шинные соединения следует прокладываться линейно. Электрические соединения типа «звезда» не допускаются



8.1.2 Не более 30 Venkon в одной зоне регулирования

- Адресация фанкойлов Venkon выполняется с более чем 6 приборами при одноконтурном регулировании.
- Адресация выполняется посредством настройки переключателя DIP на плате CANbus.
- Определение ведущего/ведомого прибора выполняется после подключения KaController.
- После подключения KaController соответствующий прибор Venkon становится автоматически ведущим прибором в контуре регулирования.

Переключатель DIP на задней стороне платы CANbus

No. of Concession, Name	
	("3536036363)
. Instal	12345678910

DIP1	=	ON
DIP2	=	OFF
DIP3	=	OFF
DIP4	=	OFF
DIP5	=	OFF
DIP6	=	OFF
DIP7	=	OFF
DIP8	=	ON
DIP9	=	OFF
DIP10	=	OFF

- Порядок настройки адреса посредством переключателя DIP на плате CANbus:
 - 1. Отключите напряжение прибора Venkon
 - 2. Извлеките плату CANbus из основного блока
 - 3. Установите переключатель DIP как показано на рисунке
- 4. Вставьте плату CANbus в основной блок
- 5. Подключите шинные соединения
- 6. Подключите прибор Venkon к блоку питания
- Настройка переключателей DIP на всех платах CANbus в одноконтурной системе регулирования должна быть выполнена идентично!



Venkon 1.48 Ка Control для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.2 Многоконтурное регулирование

8.2.1 Не более 10 зон регулирования с применением до 6 приборов Venkon в одной зоне регулирования



Необходима адресация с помощью настройки параметров



- При многоконтурном регулировании должна выполняться адресация системы KaControl для Venkon, причем при одноконтурном регулировании выполняется адресация только ведущих приборов.
- Адресация выполняется посредством настройки параметров в сервисном меню KaController.
- Определение ведущего/ведомого прибора выполняется при одноконтурном регулировании после подключения пульта управления.
- После подключения пульта управления соответствующий Venkon автоматически становится ведущим прибором в контуре регулирования.
- Ведущий прибор не должен устанавливаться в конце шинной системы.



Ка*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ









8.2.2 Настройка параметров для адресации ведущих приборов

Для настройки параметров необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите прибор Venkon:

- нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) или
- удерживая навигатор в нажатом положении в течение не менее 5 сек. или
- повернув навигатор влево, пока не высветится ВЫКЛ (OFF)
- 2. Вызовите сервисное меню, удерживая навигатор в нажатом положении в течение не менее 10 сек. На дисплее высветится ряд «Пара» (Para) и затем «КОД» (CODE) со значением 000.
- Поворачивая навигатор, выбрать пароль (код) 22 и подтвердить его, нажав навигатор.
 Вы находитесь на уровне обслуживания 1, на дисплее высвечивается
- Поворачивая навигатор, установить параметр Р92 (доступ к уровню обслуживания 2) и установить значение Р92 = 66.
 Вы находитесь на уровне обслуживания 2. Теперь, поворачивая навигатор, можно вводить данные в соответствии с таблицей.
- 5. Настройка параметров:
 - Поворачивая навигатор, выберете параметр.
 - Нажимая навигатор, вызовите режим редактирования.

текущая версия программного обеспечения (РООО = ...).

- Поворачивая навигатор, установите нужное значение.
- Нажимая навигатор, сохраните новое значение.
- 6. Есть три опции для выхода из сервисного меню и возврата к стандартному виду:
 - В течение более 2 минут не выполнять никаких действий с навигатором
 - Нажать навигатор и удерживать в нажатом положении более 5 сек.
 - Поворачивая навигатор, выбрать на дисплее «ESC» и подтвердить выбор параметров для адресации контура регулирования, нажав навигатор.

Настройка параметров для адресации контура регулирования

Параметр	Обозначение	Диапазон настройки
P69	Номер контура регулирования	1-10
P54	Коммуникация RS485	0



Venkon 1.48 КаControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. Настройка модели прибора переключателем DIP



Настройка прибора Venkon (например, 2- или 4-трубное исполнение) выполняется с помощью переключателя DIP на главной плате. После установки переключателя DIP выполняется настройка всех необходимых функций модели прибора и прибор Venkon готов к эксплуатации. Специальные возможности установки, например, такие как понижение заданного значения температуры в ночное время, устанавливаются в сервисном меню. Эти установки можно производить посредством KaController. Для контроля и, при необходимости, настройки переключателя DIP необходимо демонтировать боковую стойку и открыть распределительную коробку.

Настройка переключателей DIP выполняется на заводе-изготовителе в соответствии с моделью исполнения прибора!



Перед тем, как начать установку переключателей DIP, отключите блок управления!

Функциональная таблица установок переключателя DIP на главной плате

вом DI2

Переключатель DIP № 1

Для контроля температуры воды можно дополнительно установить накладные датчики (для теплой воды, для холодной воды). С помощью накладного датчика возможно выполнение следующих функций:

- 1. Включение скорости вентилятора, если в соответствии с регулировкой отображается теплая и холодная вода на регистре «Автоматический/экономичный режим» (Auto-Eco)
- 2. Переключение «Обогрев/охлаждение» в 2-х трубной системе

Если накладной датчик уже установлен, то переключатель DIP №1 должен быть установлен на ON. Приборы Venkon поставляются с завода в стандартном исполнении без накладного датчика и переключатель DIP №1 установлен в позицию DIP1=OFF.

Заводская установка: DIP1 = OFF



Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Переключатель DIP № 2

В 2-х трубной системе переключение «Обогрев/охлаждение» стандартно производится через подключение цифрового входа DI2, при этом, в зависимости от внешнего контакта, выполняются следующие режимы: Внешний контакт открыт → режим обогрева → режим охлаждения

Заводские установки: 2-х трубная система → DIP2 = ON 4-х трубная система → DIP2 = OFF

Альтернативно переключение «Обогрев/охлаждение» в 2-х трубной системе может производиться посредством накладного датчика. Выключатель DIP № 2 в этом случае должен быть установлен как DIP2 = OFF (см. раздел 10.3.5)

Переключатель DIP № 3

Блокировку функций управления можно активировать через переключатель DIP № 3. После установки переключателя DIP № 3 возможно выполнение следующих функций:

- регулирование включения и выключения
- настройка заданной температуры
- настройка скорости вентилятора

Все другие функции как настройка программы таймера, режима работы не активируются.

Заводская установка: DIP3 = OFF

Переключатель DIP № 4

Настройка модели прибора (2-х трубная/ 4-х трубная) выполняется переключателем DIP № 4.

Заводская установка: 2- х трубная система DIP4 = OFF 4-х трубная система DIP4 = ON

Переключатель DIP № 5

Переключатель DIP № 5 должен всегда быть в положении OFF!

Заводская установка: DIP5 = OFF

Переключатель DIP № 6

Для регулирования температуры помещения возможно использовать внутренний температурный датчик Ка-Controller или датчик на стороне забора воздуха, установленный на приборе Venkon.

Заводская установка:

DIP6 = OFF → Регулирование температуры помещения датчиком температуры воздуха на входе в Venkon DIP6 = ON → Регулирование температуры помещения внутренним датчиком KaController



Venkon 1.48 KaControl für Venkon

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Переключатель DIP, 2-х трубная система, установлено на заводе

פוס	2-х тр	убная	Функция	
DIF	C1	C2	Функции	
DIP1	OFF	OFF	Накладной датчик отсутствует	
DIP2	ON	ON	Переключение «Обогрев/охлаждение» (Н/К) посредством DI2	
DIP3	OFF	OFF	Блокировка функций обслуживания деактивирована	
DIP4	OFF	OFF	2-х трубная система	
DIP5	OFF	OFF	OFF — необходимая настройка	
DIP6	ON	OFF	 OFF = регулировка температуры воздуха в помещении (на датчике температуры воздуха на входе) ON = регулировка температуры воздуха в помещении (на датчике в KaController) 	

Переключатель DIP, 4-х трубная система, установлено на заводе

פוס	4-х трубная		Функции	
	C1	C2	Фупкции	
DIP1	OFF	OFF	Накладной датчик отсутствует	
DIP2	OFF	OFF	Функция для цифрового входа DI2 отсутствует	
DIP3	OFF	OFF	Блокировка функций обслуживания деактивирована	
DIP4	ON	ON	4-х трубная система	
DIP5	OFF	OFF	OFF — необходимая настройка	
DIP6	ON	OFF	OFF = регулировка температуры воздуха в помещении (на датчике температуры воздуха на входе) ON = регулировка температуры воздуха в помещении (на датчике в KaController)	



В базовой модели С2 все ведомые приборы должны быть оснащены датчиком температуры воздуха на входе.



CN.



Переключатель DIP, 4-х трубная система, базовая модель С2



Переключатель DIP, 4-х трубная система, базовая модель С2



Ка*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10. Настройка параметров

10.1 Общие положения

В сервисном меню с помощью настройки параметров возможна конфигурация специальных требований системы.

Специальными требованиями системы могут быть:

- индикация дисплея: температура помещения или заданная температура
- блокировка функций управления
- настройка заданной температуры с абсолютным значением или \pm 3К
- настройка параметров для экономичного/дневного режима
- калибровка датчика

Необходимые настройки могут быть выполнены посредством KaController.

R

После изменения параметров необходимо выключить и снова включить подачу питания на блоке регулирования!

10.2 Вызов сервисного меню

Для настройки параметров необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить прибор Venkon:

- нажав кнопку ON/OFF
 - или
- удерживая навигатор в нажатом положении в течение не менее 5 сек. или
- повернув навигатор влево, пока не высветится OFF
- Вызвать сервисное меню, удерживая навигатор в нажатом положении не менее 10 сек. На дисплее высветится ряд «Para» и затем «CODE» со значением 000..
- 3. Поворачивая навигатор, набрать пароль (код) 22 и подтвердить его, нажав навигатор.

Вы находитесь на уровне обслуживания 1, на дисплее высвечивается текущая версии программного обеспечения (РООО = ...).

4. Теперь возможна настройка параметров с помощью навигатора.



- Поворачивая навигатор, выбрать параметр
- Нажимая навигатор, вызвать режим редактирования
- Поворачивая навигатор, установить нужное значение
- Нажимая навигатор, сохранить новое значение
- 6. Есть три опции для выхода из сервисного меню и возврата к стандартному виду:
 - В течение более 2 минут не выполнять никаких действий с навигатором
 - Нажать навигатор и удерживать в нажатом положении более 5 сек.
 - Поворачивая навигатор, выбрать на дисплее «ESC» и подтвердить выбор параметров для адресации контура регулирования, нажав навигатор.











10.3. Настройка параметров

10.3.1 Индикация на дисплее заданной температуры/температуры в помещении

Посредством большого 7-сегментного индикатора могут отображаться разные значения. Значение устанавливается параметром РЗ7.

Параметр Р37

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P37	0 = заданное значение температуры помещения	0	0	3	
	1 = фактическое значение температуры помещения				
	2 = измерение температуры В2				
	3 = измерение температуры ВЗ				



Параметр РЗ6 = 0 «абсолютная» настройка заданной температуры



Параметр РЗ6 = 1 настройка заданной температуры ± ЗК

10.3.2 Установка заданной температуры, абсолютное значение или ± 3К

Параметр РЗ6

Например, для офисных помещений или гостиниц бывает необходимо, чтобы оператор вводил основное заданное значение. Пользователь имеет только возможность изменять заданное значение температуры на ± 3К, чтобы подобрать необходимую температуру помещения.

Альтернативно возможна настройка заданного значения в абсолютных величинах.

Способы настройки заданного значения конфигурируются параметром РЗ6.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P36	Настройка заданного значения температуры помещения 0 = настройка абсолютного задан- ного значения 1 = настройка заданного значения ± 3K	0	0	1	

Параметром Р01 конфигурируется базовое заданное значение для варианта «Настройка заданного значения + 3К».

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P01	Базовое заданное значение для на- стройки заданного значения ± 3К	22	8	35	°C

-

При настройке параметров

Р37 = 0 → индикация заданной температуры

РЗ6 = 1→ настройка заданного значения ± 3К

Стандартный режим дисплея не отображает заданных значений!



Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.3.3 Функции ON/OFF, Экономичный/дневной режим

Параметр Р38

Функция клавиш ON/OFF и программы таймера задаются параметром P38.

С помощью клавиш ON/OFF и программой таймера можно включить и выключить прибор или переключить его с экономичного режима на дневной.

Опция 1:

С помощью клавиш ON/OFF и программой таймера можно переключить прибор с экономичного режима на дневной.

Опция 2:

С помощью кдавиш ON/OFF и программой таймера можно включить и выключить прибор Venkon.

Для функции «Переключение режимов обогрев/охлаждение с помощью накладного датчика» необходима настройка параметра РЗ8. (раздел 10.3.5).

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P38	 8 = Переключение «Экономичный/дневной режим» 26 = Переключение «Экономичный/дневной режим» + Переключение «Обогрев/охлаждение» для 	72	0	255	
	контактного датчика (2-х трубная система) 72 = Переключение ВКЛ/ВЫКЛ (EIN/AUS) 90 = Переключение ВКЛ/ВЫКЛ (EIN/AUS) + Переключение «Обогрев/охлаждение» посредством накладного датчика (2-х трубная система)				

1

Включение и выключение прибора Venkon можно выполнять альтернативно с помощью внешнего беспотенциального контакта или переключать с экономичного режима на дневной. Конфигурация описана в разделе 10.3.10.



10.3.4 Заданная температура в экономичном режиме

Параметр Р18, Р19

Параметром Р18 во время работы в экономичном режиме устанавливается увеличение температуры в режиме охлаждения.

Параметром Р19 во время работы в экономичном режиме устанавливается понижение температуры в режиме обогрева.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P18	Увеличение заданной температуры охлаждения в экономичном режиме	30	0	255	°C/10
P19	Понижение заданной температуры обогрева в экономичном режиме	30	0	255	°C/10

Стандартно заданная температура охлаждения в экономичном режиме повышается на 3,0 °C. Стандартно заданная температура обогрева в экономичном режиме понижается на 3,0 °C.

1

Использование функции экономичный/дневной режим посредством функции программы таймера в Ка-Controller устанавливается параметром P38 (функции ON/OFF, экономичный / дневной режим).

10.3.5 Переключение «Обогрев/охлаждение» с помощью накладного датчика в 2-х трубных системах

В 2-х трубных системах переключение «Обогрев/охлаждение» стандартно выполняется посредством внешнего контакта и цифрового входа DI2.

При отсутствии внешнего контакта для переключения «Обогрев/охлаждение», переключение может выполняться альтернативно посредством накладного датчика.

Накладной датчик поставляется отдельно, и после монтажа подключается к аналоговому входу В2 блока управления (в соответствии со схемой электрических соединений). Описание конфигурации приведено ниже.

R

В одной зоне регулирования также и ведомые приборы должны быть оснащены накладными датчиками.

10.3.5.1 Настройка переключателя DIP № 1

Если переключение «Обогрев/охлаждение» выполняется с помощью накладного датчика, то необходимы следующие настройки:

Переключатель DIP № 1 = ON Переключатель DIP № 2 = OFF

Функции переключателей DIP описаны в разделе 9 «Настройка модели прибора с помощью переключателей DIP».



KaControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.3.5.2 Настройка режима работы «Автоматическое переключение Обогрев/охлаждение»

Параметр Р38

С помощью параметра P38 устанавливается фиксированный автоматический режим (Automatik), так как режимы «Обогрев» (Heizen) и «Охлаждение» (Kühlen) могут быть заданы исключительно с помощью накладного датчика.

Функция ON/OFF и экономичный/дневной режим (Eco/Tag) устанавливается также параметром P38 (см. раздел 10.3.3).

В нижеприведенной таблице показана настройка параметра РЗ8.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P38	 8 = Переключение «Экономичный/дневной режим» 26 = Переключение «Экономичный/дневной режим» + Переключение «Обогрев/охлаждение» посредством накладного датчика (2-х трубная система) 72 = Переключение ВКЛ/ВЫКЛ (EIN/AUS) 90 = Переключение ВКЛ/ВЫКЛ (EIN/AUS) + Переключение «Обогрев/охлаждение» посредством накладного патчика (2-х трубная система) 	72	0	255	

A.

Если в 2-трубной системе переключение выполняется накладным датчиком, параметр Р38, в зависимости от требования, может быть установлен как Р38 = 26 или Р38 = 90.

10.3.5.3 Предельное значение в режиме обогрева

РПараметры Р10, Р11, Р12

С помощью параметров Р10, Р11, Р12 устанавливаются предельные значение для включения скоростей вентилятора в режиме обогрева.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P10	Предельная температура для активации скорости вентилятора 1 в режиме обогрева	29	0	255	°C
P11	Предельная температура для активации скорости вентилятора 2 в режиме обогрева	33	0	255	°C
P12	Предельная температура для активации скорости вентилятора 3 в режиме обогрева	37	0	255	°C

i

грева.

Система регулирования постоянно контролирует температуру воды и включает режим обогрева и скорость вентилятора только когда температура воды превышает установленные предельные значения. Если самое позднее через 5 минут предельная температура согласно Р10 не достигнута, клапан закрывается и через 4 часа снова открывается на 5 минут (см. циклическое открывание и закрывание клапана). Если по причине температуры воды режим обогрева не включается, на дисплее начинает мигать символ обо-

10.3.5.4 Предельное значение в режиме охлаждения

Параметр Р14

Настройка предельного значения для включения скорости вентилятора в режиме охлаждения выполняется с помощью параметра P14.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P14	Предельная температура для включения скорости вентиля- тора в режиме охлаждения	21	0	255	°C

1

Регулирование постоянно контролирует температуру воды и деблокирует режим охлаждения и ступени вентилятора только когда температура воды ниже установленных предельных значений.

Если самое позднее через 5 минут предельная температура согласно P14 не превышена, клапан закрывается и через 4 часа снова открывается на 5 минут (см. циклическое открывание и закрывание клапана). Если по причине температуры воды режим охлаждения не включается, на дисплее начинает мигать символ

охлаждения.

10.3.5.5 Циклическое открывание и закрывание проходного клапана

Параметры Р51, Р52

В 2-х трубных системах с одним проходным клапаном накладной датчик выполняет измерения правильно только в том случае, если проходной клапан открывается циклически.

Открытие и закрытие клапана для контроля температуры воды устанавливается параметрами Р51 и 52.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P51	Продолжительность открытия клапана для контроля температуры воды	0	0	255	МИН.
P52	Продолжительность закрытия клапана	0	0	255	МИН.

i

Если в 2-х трубной системе переключение «Обогрев/охлаждение» выполняется накладным датчиком, параметры должны иметь установки: P51 = 5 и P52 = 240!

Благодаря этим установкам, клапан будет открываться каждые 4 часа на 5 минут для правильного измерения температуры воды в трубной системе.



1.48 Venkon Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.3.6 Функция промывки



После продолжительного простоя вентилятора необходимо включить его на первой скорости для получения верных значений температуры помещения с использованием датчика температуры воздуха на входе в базовой модели **С2**.

Функция промывки активируется всегда тогда, когда переключатель DIP № 6 находится в режиме OFF.

В базовой модели С2 датчик температуры воздуха на входе устанавливается под конвектором.

10.3.6.1 Простой и продолжительность работы вентилятора во время промывки

Параметры Р32, Р33

Параметрами РЗ2 и РЗЗ задается максимальное время простоя вентилятора и продолжительность промывки.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P32	Максимальное время простоя вентилятора	2	0	255	МИН.
P33	Продолжительность промывки	90	0	255	сек.

10.3.6.2 Функция промывки, режимы работы

Параметр Р34

Параметр РЗ4 устанавливает, в каком режиме функция промывки должна быть активна.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P34	 0 = функция промывки деактивирована 1 = функция промывки активна в режимах: Режим охлаждения Автоматический режим 2 = функция промывки активна в режимах: Режим обогрева Автоматический режим 3 = функция промывки активна в режимах: Режим охлаждения Режим охлаждения Режим охлаждения Режим обогрева Автоматический режим 	0	0	3	



10.3.7 Функция автоматический/экономичный режим (Auto-Eco)

С помощью накладного датчика можно заблокировать ступени вращения вентилятора в зависимости от температуры воды. Благодаря этому возможна регистрация и обработка централизованного понижения или повышения температуры воды в здании на приборе Venkon.

f

При применении накладного датчика переключатель DIP № 1 должен находиться в режиме ON (см. раздел 9 «Настройка модели прибора с помощью переключателей DIP»).

10.3.7.1 Предельное значение температуры воды в режиме обогрева

Параметры Р10, Р11, Р12

Параметрами Р10, Р11, Р12 устанавливаются предельные значения для включения скорости вентилятора в режиме обогрева.

Предельная температура для активации скорости вентилятора 1 в режиме обогрева

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P10	Предельная температура для активации скорости вентиля- тора 1 в режиме обогрева	29	0	255	°C
P11	Предельная температура для активации скорости вентиля- тора 2 в режиме обогрева	33	0	255	°C
P12	Предельная температура для активации скорости вентиля- тора 3 в режиме обогрева	37	0	255	°C

10.3.7.2 Предельное значение температуры воды в режиме охлаждения

Параметр Р14

Параметром Р14 устанавливается предельное значение для включения скорости вентилятора в режиме охлаждения.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P14	Предельная температура для активации скорости вентиля- тора в режиме охлаждения	21	0	255	°C



KaControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.3.8 Индикация символов обогрева и охлаждения

Параметр Р55

Параметром Р55 в автоматическом режиме может включаться индикация символов обогрева и охлаждения.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P55	 0 = индикация символов обогрева и охлаждения отображается продолжительное время на дисплее 1 = индикация символов обогрева и охлаждения отображается по необходимости 	1	0	1	

10.3.9 Функция аналоговых входов В1, В2, В3

Функции аналоговых входов задаются посредством настройки переключателей DIP и не могут быть изменены настройками параметров.

Пользователь имеет возможность адаптировать датчики температуры к аналоговым входам B1 B3 посредством значений смещения. Калибровка датчиков температуры выполняется при первом вводе в эксплуатацию и во время каждого техобслуживания.

10.3.9.1 Калибровка датчика

Параметры Р58 - Р65

С помощью параметров Р58 - Р65 выполняется калибровка датчиков. Калибровка датчиков температуры выполняется при первом вводе в эксплуатацию и во время каждого техобслуживания

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P58	Смещение аналогового входа В1 в режиме охлаждения	0	-99	127	°C/10
P59	Смещение аналогового входа В1 в режиме обогрева	0	-99	127	°C/10
P60	Смещение аналогового входа В1 в автоматическом режиме	0	-99	127	°C/10
P61	Смещение датчика в KaController	0	-99	127	°C/10
P62	Смещение аналогового входа В2 в режиме охлаждения	0	-99	127	°C/10
P63	Смещение аналогового входа В2 в режиме обогрева	0	-99	127	°C/10
P64	Смещение аналогового входа ВЗ в режиме охлаждения	0	-99	127	°C/10
P65	Смещение аналогового входа ВЗ в режиме обогрева	0	-99	127	°C/10

1

Стандартно заданное значение температуры отображается на дисплее. Для калибровки датчика необходимо, чтобы измеренная температура отображалась на экране.

Для того чтобы на дисплее отображалась, например, температура помещения, необходимо выполнить настройку параметра P37 = 1 (Индикация на дисплее температуры помещения, см. раздел 10.3.1).



10.3.10 Функция цифровых входов DI1, DI2, DI3, DI4 и DI5

10.3.10.1 Цифровой вход DI1

Функция цифрового входа DI1 задана и не может быть изменена параметрами.

Внешний контакт	Функции
Открыт	Прибор активирован для включения/выключения через KaController
Закрыт	Прибор выключен (OFF) и не может включаться/выключаться через KaController

10.3.10.2 Цифровой вход DI2

Функция цифрового входа DI2 задана и активируется с помощью переключателя DIP № 2.

Параметром Р56 устанавливается полярность цифрового входа DI2 при настройке переключателя DIP № 2 = N

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P56	Полярность DI2, если DIP2 = ON	1	0	2	
	(переключение «Обогрев/охлаждение» через DI2)				
	0 = Контакт закрыт → обогрев				
	Контакт открыт → охлаждение				
	1 = Контакт закрыт → обогрев				
	Контакт открыт → охлаждение				

10.3.10.3 Цифровой вход DI3

Функция цифрового входа DI3 задана и не может быть изменена параметрами. Внешнее включение в стандартном исполнении не предусмотрено.

Для цифрового входа DI3 параметр P43 принудительно устанавливается на P43 = 10.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P43	Функция DI3	10	0	10	
	10 = оценка термоконтакта двигателя вентилятора				



Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.3.10.4 Цифровой вход DI4

Функция цифрового входа DI4 задана и не может быть изменена параметрами. Внешнее включение в стандартном исполнении не предусмотрено.

Для цифрового входа DI4 параметр P44 принудительно устанавливается на P44 = 4.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P44	Функция DI4	4	0	10	
	4 = оценка сигнала о наличии конденсата				

10.3.10.5 Цифровой вход DI5

Функция цифрового входа DI5 может устанавливаться параметром P45.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P45	Функция DI5 0 = без функции	1	0	10	
	 1 = режим экономичный/дневной (контакт открыт → дневной) 6 = режим экономичный/дневной (контакт открыт → экономичный) 				

10.3.11 Функция цифровых выходов № 4, № 5, № 6 и № 7

В стандартном исполнении функции цифровых выходов № 4 и № 5 заданы положением переключателей DIP. Функция цифровых выходов № 6 и № 7 может устанавливаться параметрами Р41 и Р42. Настройки плат управления клапанами для регулирования 0..10 В или трехпозиционным сервоприводом описаны в разделе 10.3.11.3.

10.3.11.1 Цифровой выход № 6

Функция цифрового выхода № 6 устанавливается параметром Р41.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P41	0 = выход деактивирован	3	0	18	
	3 = требование охлаждения				
	4 = требование обогрева				
	7 = неисправность прибора				
	8 = требование охлаждения или обогрева				



10.3.11.2 Цифровой выход № 7

Функция цифрового выхода № 7 устанавливается параметром Р42.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P42	0 = выход деактивирован	4	0	18	
	3 = требование охлаждения				
	4 = требование обогрева				
	7 = неисправность прибора				
	8 = требование охлаждения или обогрева				

10.3.11.3 Настройка плат управления клапанами для сервоприводов 0..10 В и трехпозиционных сервоприводов

Блок управления KaControl предлагает возможность соединить несколько плат управления клапанами штекерным соединением.

Стандартная плата управления клапанами

- № 4: Цифровой выход 230 В клапан обогрева/охлаждения
- № 5: Цифровой выход 230 В клапан обогрева
- № 6: Беспотенциальный релейный контакт
- № 7: Беспотенциальный релейный контакт
- Настройка выходов № 4 и № 5 выполняется исключительно с помощью переключателей DIP.

Настройка выходов № 6 и № 7 выполняется с помощью параметров Р41 и Р42 (см. раздел 11.3.11.1 и 11.3.11.2).

Плата управления клапанами для регулирования клапанного привода 0..10 В с функцией плавного хода (специальное исполнение):

- № 4: Аналоговый выход 0..10 В клапан обогрева/охлаждения
- № 5: Аналоговый выход 0..10 В клапан обогрева/охлаждения
- № 6: Беспотенциальный релейный контакт
- № 7: Беспотенциальный релейный контакт

Настройка платы управления клапанами выполняется при задании параметров настройки!

Плата управления клапанами для регулирования трехпозиционными сервоприводами 230 В (специальное исполнение):

№ 4: Выход 230 В - Клапан ОТКР (AUF) обогрев/охлаждение

Базовый блок

- № 5: Выход 230 В- Клапан ЗАКР (ZU) обогрев/охлаждение
- № 6: Выход 230 В-Клапан ОТКР (AUF) обогрев
- № 7: Выход 230 В-Клапан ЗАКР (ZU) обогрев

Настройка платы управления клапанами выполняется при задании параметров настройки!

Плата управления клапанами





Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка параметров - Плата управления клапанами для сервоприводов 0..10 В

Параметры Р39-Р42, Р95, Р108, Р109, Р114, Р115

Посредством следующих параметров конфигурируются функции «Плата управления клапанами для регулирования сервоприводами 0..10 В».

	Функции	010В Управление	Мин.	Макс.	Ед.
P39	13 = Выход № 4 на плате управления клапанами: клапан обогрева/охлаждения 010 В	13	0	18	
P40	14 = Выход № 5 на плате управления клапанами: клапан обогрева 010 В	14	0	18	
P41	З = Выход № 6 на на плате управления клапанами: требование охлаждения	3	0	18	
P42	4 = Выход № 7 на плате управления клапанами: требование обогрева	4	0	18	
P95	 Для активирования платы управления клапанами: для приводов клапана 010 В устанавливается пара- метр P95 = 1. 	1	0	1	
P108	Время срабатывания регулятора РІ для управления приво- дами клапана с функцией плавного регулирования Рекомендуемый Р-диапазон при применении регулятора РІ: Время срабатывания = 600 сек. заданная величина = 60	60	0	255	сек.*10
P109	Нейтральная зона	2		255	°C/10
P114	Р -диапазон регулятора PI для управления приводами клапана с функцией плавного регулирования в режиме охлаждения Рекомендуемый P-диапазон при применении регулятора PI: P-диапазон Обогрев = 3К → заданное значение = 30	30	0	255	°C/10
P115	Р -диапазон регулятора PI для управления сприводами клапана с функцией плавного регулирования в режиме обогрева Рекомендуемый P-диапазон при применении регулятора PI: P-диапазон Охлаждение = 3К заданное значение = 30	30	0	255	°C/10

1

Первым шагом при конфигурации платы управления клапанами 0..10 В должна быть настройка параметра P95 = 1!



Venkon 1.48 КаControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка параметров платы управления клапанами для трехпозиционного сервопривода

Параметры РЗ9-Р42, Р95, Р97, Р108, Р109, Р114, Р115

Посредством нижеуказанных параметров конфигурируются функции «Плата управления клапанами для регулирования трехпозиционными сервоприводами».

	Функции	3-поз. сервопривод Управление	Мин.	Макс.	Ед.
P39	9 = Выход № 4 на плате управления клапанами: клапан обогрева/охлаждения ОТКР (AUF)	9	0	18	
P40	10 = Выход № 5 на плате управления клапанами: клапан обогрева/охлаждения ЗАКР (ZU)	10	0	18	
P41	11 = Выход № 6 на плате управления клапанами: клапан обогрева ОТКР (AUF)	11	0	18	
P42	12 = Выход № 7 на на плате управления клапанами: клапан обогрева ЗАКР (ZU)	12	0	18	
P95	1 = для активирования платы управления клапанами: для трехпозиционного сервопривода установить пара- метр P95 = 1	1	0	1	
P108	Время работы сервопривода для обогрева/охлаждения установить в соответствии с техническими данными!	255	0	255	сек.
P109	Время срабатывания регулятора РІ для управления приво- дами клапана с функцией плавного регулирования Рекомендуемое время срабатывания при применении ре- гулятора РІ: Время срабатывания = 600 сек. заданная величина = 60	60	0	255	сек.*10
P114	Нейтральная зона	2	0	255	°C/10
P115	Р -диапазон регулятора PI для управления приводами клапана с функцией плавного регулирования в режиме охлаждения Рекомендуемый Р-диапазон при применении регулятора PI: Р-диапазон Обогрев = 3К → заданное значение = 30	30	0	255	°C/10
P115	Р -диапазон регулятора PI для управления сприводами клапана с функцией плавного регулирования в режиме обогрева Рекомендуемый Р-диапазон при применении регулятора PI: Р-диапазон Охлаждение = 3К заданное значение = 30	30	0	255	°C/10

f

Первым шагом при конфигурации платы управления клапанами 0..10 В должна быть настройка параметра P95 = 1!

Параметры Р100, Р101

Посредством следующих параметров конфигурируется функция «Защита клапанов от блокировки». Эта функция характерна только для клапанов с трехпозиционным сервоприводом.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P100	Максимальная продолжительность закрытого клапана	4	0	255	час
P101	Высота подъема клапана во время функции «Защита клапанов от блокировки»	20	0	100	% подъем



Вентилятор Режим P09 Скорость 3 P09 Скорость 2 FC9 Скорость 1 Температура в помещении P07 P08 Заданное значение,

Вентилятор P09 Скорость 3 Peg Скорость 2 P00 Скорость 1 Температура POB POG в помеще Заданное значение, режим обогрева

10.3.12.1 Автоматический режим настройки вентилятора

10.3.12 Настройка вентилятора

В автоматическом режиме ступени вентилятора включаются и выключаются в зависимости от регулирования температуры помещения.

Параметрами РО7, РО8 и РО9 устанавливается автоматический режим вентилятора.

Настройка параметров автоматического режима вентилятора

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P07	см. рисунок	7	0	255	°C/10
P08	см. рисунок	7	0	255	°C/10
P09	см. рисунок	5	0	255	°C/10

В зависимости от разницы между заданными и фактическими значениями (температуры помещения) выводятся предельные значения включения с помощью стандартных настроек скорости вентилятора:

Разница между заданным и фактическим значением 0,5 К: Скорость 1 Разница между заданным и фактическим значением 1,2 К: Скорость 2 Разница между заданным и фактическим значением 1,9 К: Скорость 3

10.3.12.2 Ручной режим настройки вентилятора

Если настройка скорости вентилятора выполнена пользователем вручную, управление работает как термостат. Разница между включением и выключением (гистерезис) для режимов обогрева и охлаждения устанавливается параметром РОб.

Параметр Р06

С помощью параметра РОб выполняется настройка разницы между включением и выключением в ручном режиме.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P06	Разница между включением и выключением в ручном режиме настройки вентилятора	3	0	255	°C/10



режим охлаждения

10.3.12.3 Продолжительный режим настройки вентилятора

Параметром P29 активируется продолжительный режим работы вентилятора. В продолжительном режиме работы вентилятор остается включенным на предварительно выбранной скорости, даже по достижении температуры помещения заданного значения (в автоматическом режиме скорость 1 вентилятора остается активной).

Параметр 29

Параметром Р29 устанавливается продолжительный режим работы вентилятора.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P29	 0 = продолжительный режим работы вентилятора деактивирован 1 = продолжительный режим работы активен 	0	0	1	

10.3.13 Настройки автоматического режима в 4-х трубных системах

В 4-х трубных системах управление в автоматическом режиме автоматически устанавливает режим работы в зависимости от температуры помещения и заданного значения.

Параметрами РОЗ РОЗ РОД и РО5 устанавливается автоматический режим.



	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P02	см. рисунок	5	0	255	°C/10
P03	см. рисунок	5	0	255	°C/10
P04	см. рисунок	10	0	255	°C/10
P05	см. рисунок	3	0	255	°C/10

Автоматический режим в 4-х трубных системах



KaControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.3.14 Блокировка возможностей управления или функций, параметр 38

Параметром РЗ8 блокируются отдельные возможности управления или функции.

Кроме того, параметр РЗ8 должен устанавливаться

- для функции ON/OFF, экономичный/дневной режим (Eco/Tag) в соответствии с разделом 10.3.3
- для функции переключения обогрева и охлаждения в 2-х трубной системе в соответствии с разделом 10.3.5

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.
P38	Блокировка возможностей управления или функций	72	0	255	

Каждой возможности обслуживания или функции соответствует определенное значение.

	Значение	
Автоматический режим работы	1	
Режим работы – только охлаждение	2	
Часы реального времени	4	
Режим работы – только вентиляция	8	
Режим работы – только обогрев	16	
Функция автоматики вентилятора	32	
Функция экономичный/дневной режим	64	
Программа таймера	128	

Значения заблокированных возможностей управления или функций должны суммироваться и передаваться параметру РЗ8.

Пример: Блокировка

- функция экономичный/дневной режим
- режим работы только вентиляция

	Значе- ние	
Автоматический режим работы	1	-
Режим работы – только охлаждение	2	-
Часы реального времени	4	-
Режим работы – только вентиляция	8	8
Режим работы – только обогрев	16	-
Функция автоматики вентилятора	32	-
Функция экономичный/дневной режим	64	64
Программа таймера	128	-
Настройка параметра 38: (пример)		72

Пример: Блокировка

- функция экономичный/дневной режим
- режим работы только вентиляция
- режим работы только охлаждение
- режим работы только обогрев

	Зна- чение	
Автоматический режим работы	1	-
Режим работы – только охлаждение	2	2
Часы реального времени	4	-
Режим работы – только вентиляция	8	8
Режим работы – только обогрев	16	16
Функция автоматики вентилятора	32	-
Функция экономичный/дневной режим	64	64
Программа таймера	128	-
Настройка параметра 38: (пример)		90

A

Если функция экономичный/дневной режим заблокирована, автоматически активируется функция ON/OFF (см. раздел 10.3.3).



Venkon **1.48** Ка Control для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Переключатель DIP (под крышкой)



Указание: Перед тем, как вставить ключ программирования, следует обесточить блок Venkon KaControl



10.4 Ключи программирования

Ключи программирования

После настройки параметров можно скопировать настройки на блок управления другого прибора Venkon с помощью ключей программирования.

Порядок выполнения копирования:

1. Отключите от блока питания запрограммированный ранее блок KaControl.

Считывание параметров

- 2. Переключатели DIP кода программирования установить в режим чтения (DIP1 = BЫКЛ (AUS), DIP20 = BЫКЛ(AUS). Переключатели DIP находятся под крышкой!
- 3. С помощью переходного кабеля вставить ключ в 8-полюсный разъем с маркировкой IR на блоке управления Venkon.
- 4. Нажать кнопку на ключе программирования. При успешном копировании загорается красная, а затем зеленая светодиодная лампа.

Загрузить параметры

- 5. Вынуть ключ, установить внутренний переключатель DIP в режим записи (DIP1 = ВЫКЛ (AUS), DIP2 = ВКЛ (EIN).
- 6. Повторить этапы 3 и 4 для записи параметров на блок управления Venkon.

Важно:

Необходимо также обесточить и новый блок управления Venkon перед записью параметров.

1

Ключ программирования не входит в объем поставки и заказывается через сервисную службы фирмы Kampmann как специальная принадлежность.

1

Версии программного обеспечения (см. параметр P000) блоков управления при чтении и записи комплектов параметров должны быть идентичными.

Считывание параметров с блока управления версией ПО, например, «P000 = 33» и последующая запись на новый блок с версией ПО, например, «P000 = 37» невозможно.



Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. Перечень параметров блока управления

Параметры можно вызвать в сервисном меню и адаптировать в соответствии с требованиями. Вызов сервисного меню описан в разделе 10.2.

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.	Примечание
P000	Версия ПО (только чтение)		0	255	-	
P001	Базовые заданные величины для задающего устройства +3К	22	8	32	°C	Стр. 37
P002	Нейтральная зона - Охлаждение в автоматическом режиме	5	0	255	°C/10	Стр. 51
P003	Нейтральная зона - Обогрев в автоматическом режиме	5	0	255	°C/10	Стр. 51
P004	Гистерезис включения и выключения — Охлаждение в авто- матическом режиме	10	0	255	°C/10	Стр. 51
P005	Гистерезис включения и выключения — Обогрев в автома- тическом режиме	3	0	255	°C/10	Стр. 51
P006	Гистерезис включения и выключения вентилятора в ручном режиме	5	0	255	°C/10	Стр. 50
P007	Автоматический режим вентилятора: Активирование ско- рости 2	7	0	255	°C/10	Стр. 59
P008	Автоматический режим вентилятора: Активирование скорости 3	7	0	255	°C/10	Стр. 50
P009	Автоматический режим вентилятора: Гистерезис включе- ния и выключения скоростей	5	0	255	°C/10	Стр. 50
P010	Накладной датчик: Предельная атмосферная температура для активации скорости вентилятора 1 в режиме обогрева	29	0	255	°C	Стр. 40, 43
P011	Накладной датчик: Предельная атмосферная температура для активации скорости вентилятора 2 в режиме обогрева	33	0	255	°C	Стр. 40, 43
P012	Накладной датчик: Предельная атмосферная температура для активации скорости вентилятора 3 в режиме обогрева	37	0	255	°C	Стр. 40, 43
P013	Накладной датчик: Гистерезис предельной атмосферной температуры P010, P011, P012, P014	10	0	255	°C/10	
P014	Накладной датчик: Предельная атмосферная температура для активации скорости вентилятора в режиме охлаждения	21	0	255	°C	Стр. 41, 43
P015	Функция вход В1	0	0	6	-	Стр. 44
P016	Функция вход В 2	0	0	6	-	Стр. 44
P017	Функция вход В З	0	0	6	-	Стр. 44
P018	Повышение температуры, заданная величина охлаждения в экономичном режиме	30	0	255	°C/10	Стр. 39
P019	Повышение температуры, заданная величина обогрева в экономичном режиме	30	0	255	°C/10	Стр. 39
P020	Принудительно установить стандартное значение	6	0	15	-	
P021	Принудительно установить стандартное значение	6	0	15	-	
P022	Принудительно установить стандартное значение	0	0	1	-	
P023	Принудительно установить стандартное значение	0	-99	127	°C/10	
P024	Принудительно установить стандартное значение	0	-20	20	1/10	
P025	Принудительно установить стандартное значение	0	-99	127	°C/10	
P026	Принудительно установить стандартное значение	0	-20	20	1/10	
P027	Принудительно установить стандартное значение	0	0	2	-	
P028	Принудительно установить стандартное значение	0	1	3	-	
P029	Активирование длительного режима работы вентилятора	0	0	1	-	Стр. 51
P030	Принудительно установить стандартное значение	15	0	255	°C	



Venkon 1.48 Ка Control для Venkon

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.	Примечание
P031	Принудительно установить стандартное значение	20	0	255	°C	
P032	Функция промывки: Максимальное время простоя вентилятора	2	0	255	мин.	Стр. 42
P033	Функция промывки: продолжительность работы функции промывки	90	0	255	сек.	Стр. 42
P034	Функция промывки: Активирование в режимах: 0 = Функция промывки неактивна 1 = Функция промывки активна: - режим охлаждения - автоматический режим 2 = Функция промывки активна: - режим обогрев - автоматический режим 3 = Функция промывки активна: - режим охлаждения - режим обогрева - автоматический режим	0	0	3	-	Стр. 42
P035	Принудительная настройка стандартного значения	30	0	255	сек.	
P036	Настройка заданного значения 0 = Настройка абсолютного заданного значения 1 = Настройка заданного значения + 3k	0	0	1	-	Стр. 37
P037	Индикация дисплея: 0 = Индикация заданной температуры 1 = Индикация температуры помещения 2 = Индикация датчика В2 3 = Индикация датчика В3	0	0	4	-	Стр. 37
P038	 8 = Переключение Экономичный/Дневной режим 26 = Переключение Экономичный/Дневной режим + Переключение Обогрев/охлаждение через накладной датчик (2-х трубная система) 72 = Переключение ВКЛ/ВЫКЛ (EIN/AUS) 90 = Переключение ВКЛ/ВЫКЛ (EIN/AUS) + Переключение Обогрев/Охлаждение через накладной датчик (2-х трубная система) 	72	0	255	-	Стр. 38, 40
P039	Цифровой выход № 4: По умолчанию функция определяется настройкой пере- ключателя DIP. Специальные клапанные блоки см. раздел 10.3.11.3		0	18	-	Стр. 46
P040	Цифровой выход № 5: По умолчанию функция определяется настройкой пере- ключателя DIP Специальные платы управления клапанами см. раздел 10.3.11.3		0	18	-	Стр. 46
P041	Цифровой выход № 6: 0=Выход деактивирован 3=Требование охлаждения 4=Требование обогрева 7=Неисправность прибора 8=Требование охлаждения или обогрева	3	0	18	-	Стр. 46
P042	Цифровой выход № 7: 0=Выход деактивирован 3=Требование охлаждения 4=Требование обогрева 7=Неисправность прибора 8=Требование охлаждения или обогрева	4	0	18	-	Стр. 47



KaControl для Venkon

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.	Примечание
P043	Цифровой вход DI3	10	0	10	-	Стр. 45
P044	Цифровой вход DI4	4	0	10	-	Стр. 46
P045	Цифровой вход DI5 0 = нет функций 1 = Экономичный/Дневной режим (контакт открыт → День) 2 = Экономичный/Дневной режим (контакт открыт → Экономичный режим)	1	0	10	-	Стр. 46
P046	Принудительно установить стандартное значение	30	0	255	°C/10	
P047	Принудительно установить стандартное значение	40	0	255	°C	
P048	Принудительно установить стандартное значение	20	0	255	сек.	
P049	Принудительно установить стандартное значение	3	0	255	мин.	
P050	Принудительно установить стандартное значение	15	0	255	мин.	
P051	Время, пока клапан открыт для проверки температуры воды	0	0	255	мин.	Стр. 41
P052	Продолжительность, пока клапан закрыт	0	0	255	мин.	Стр. 41
P053	Принудительно установить стандартное значение	0	0	255	мин.	
P055	Индикация символов обогрева /охлаждения в автомати- ческом режиме: 0 = Символы обогрева/охлаждения в автоматическом ре- жиме деактивированы 1 = Символы обогрева/охлаждения в автоматическом ре- жиме активированы	1	0	1	-	Стр. 44
P056	Настройка DI2: если DIP4 = ON 0 = Контакт закрыт → Обогрев Контакт открыт → Охлаждение 1 = Контакт закрыт → Охлаждение Контакт открыт → Обогрев	1	0	1	-	Стр. 45
P057	Частота сети 0 = 50 Гц 1 = 60 Гц	0	0	1	-	
P058	Смещение аналогового входа В1 в режиме охлаждения	0	-99	127	°C/10	Стр. 44
P059	Смещение аналогового входа В1 в режиме обогрева	0	-99	127	°C/10	Стр. 44
P060	Смещение аналогового входа В1 в автоматическом режиме	0	-99	127	°C/10	Стр. 44
P061	Смещение датчика в KaController	0	-99	127	°C/10	Стр. 44
P062	Смещение аналогового входа В2 в режиме охлаждения	0	-99	127	°C/10	Стр. 44
P063	Смещение аналогового входа В2 в режиме обогрева	0	-99	127	°C/10	Стр. 44
P064	Смещение аналогового входа ВЗ в режиме охлаждения	0	-99	127	°C/10	Стр. 44
P065	Смещение аналогового входа ВЗ в режиме обогрева	0	-99	127	°C/10	Стр. 44
P092	Пароль Уровень обслуживания 2	0	0	255	-	Пароль: 66
P093	Принудительно установить стандартное значение	0	0	3	-	
P094	Принудительно установить стандартное значение	60	1	255	МИН.	
P095	Для активирования платы управления клапанами для 010 В или трехпозиционных сервоприводов установить пара- метр P95 = 1	0	0	1	-	Стр. 47, 48, 49



Venkon 1.48 Ка Control для Venkon

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.	Примечание
P097	Продолжительность работы трехпозиционных сервопри- водов для обогрева/охлаждения.	120	1	255	сек.	Стр. 49
P099	Принудительно установить стандартное значение	5	0	100	%	
P100	Защита от блокировки трехпозиционных сервоприводов Максимальная продолжительность работы закрытого кла- пана	4	0	255	час	Стр. 49
P101	Защита от блокировки трехпозиционных сервоприводов Ход клапана во время функции «Защита от блокировки»	20	0	100	%	Стр. 49
P107	Принудительно установить стандартное значение	1	0	3		
P108	Время срабатывания регулятора PI Применение только со специальным клапанным блоком	0	0	255	сек*10	Стр. 48, 49
P109	Нейтральная зона Применение специальной платы управления клапанами	0	0	20	мин.	Стр. 48, 49
P111	Принудительно установить стандартное значение	30	0	255	°C/10	
P112	Принудительно установить стандартное значение	5	0	255	°C/10	
P114	Р-диапазон, клапан охлаждения Применение специальной платы управления клапанами	0	0	255	°C/10	Стр. 48, 49
P115	Р-диапазон, клапан обогрева Применение специальной платы управления клапанами	0	0	255	°C/10	Стр. 48, 49
P116	Принудительно установить стандартное значение	0	0	255	°C/10	
P117	Принудительно установить стандартное значение	0	0	1		
P123	Принудительно установить стандартное значение	0	0	1		
P124	Принудительно установить стандартное значение	0	0	1		



1.48 Venkon Ka*Control* для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ











12. Контроль функций подключенных модулей

KaController дает возможность проверить работоспособность подключенных периферийных приборов независимо от приложения программного обеспечения. Контроль функций отдельных групп, например, вентилятора, можно активировать или деактивировать непосредственно через вводы Ka-Controller.

Контроль функций подключенных модулей вызывается и выполняется в следующем порядке:

- 1. Выключить Venkon:
 - нажав кнопку ON/OFF или
 - удерживая навигатор в нажатом положении в течение не менее 5 сек. или
 - повернув навигатор влево, пока не высветится OFF
- 2. Вызвать меню параметров, удерживая навигатор в нажатом положении не менее 10 сек. На дисплее высветится ряд «Para» и затем «CODE» со значением 000.
- 3. Поворачивая навигатор, выбрать пароль (код) 77 и подтвердить его, нажав навигатор.
- 4. На дисплее высвечивается «LO1», теперь можно начинать проверку функций подключенных моделей можно начинать.

Указание:

Нажимая навигатор, вызвать отдельные этапы проверки.

По окончании проверки (L15) автоматически высвечивается стандартный вид с пометкой OFF.



Venkon 1.48 КаControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаг	Вход и выход	Индикатор мигает	Индикатор не мигает		
L01*	Вход В1	Датчик неисправен	Датчик в порядке		
L02*	Вход В2	Датчик неисправен	Датчик в порядке		
L03*	Вход ВЗ	Датчик неисправен	Датчик в порядке		
L04	Вход DI1	Контакт открыт	Контакт закрыт		
L05	Вход DI2	Контакт открыт	Контакт закрыт		
L06	Вход DI3	Контакт открыт	Контакт закрыт		
L07	Вход DI4	Контакт открыт	Контакт закрыт		
L08	Вход DI5	Контакт открыт	Контакт закрыт		
L09	No 1		Скорость вентилятора 1 активна		
L10	No 2		Скорость вентилятора 2 активна		
L11	No 3		Скорость вентилятора 3 активна		
L12**	No 4		Напряжение подключено		
L13**	No 5		Напряжение подключено		
L14**	No 6		Реле работает		
L15**	No 7		Реле работает		

* С помощью настройки переключателя DIP блок управления автоматически распознает необходимые датчики на аналоговых входах B1–B3.

Если датчики повреждены или не подключены, о неисправности сигнализирует мигание соответствующего индикатора (L01–L03).

** Проверка выходов № 4 – № 7 возможна только при применении стандартной платы управления клапанами

i

При проверке функций следует соблюдать блокировки аппаратного обеспечения (см. соответствующую схему электрических соединений!).



13. Параметры KaController

13.1 Общие положения

С помощью настройки параметров в KaController можно активировать или деактивировать специальные требования пользователя, например, установить посредством параметров минимальную и максимальную заданную температуру KaController.

13.2 Вызов меню параметров KaController

Для настройки параметров применяется следующий порядок действий: 1. Выключить Venkon:

- нажав кнопку ON/OFF или
- удерживая навигатор в нажатом положении в течение не менее 5 сек. или
- повернув навигатор влево, пока не высветится OFF
- 2. Вызвать меню параметров, удерживая навигатор в нажатом положении в течение не менее 10 сек. На дисплее высветится ряд «Para» и затем «CODE» со значением 000.
- 3. Поворачивая навигатор, выбрать пароль (код) 11 и подтвердить его, нажав навигатор. Вы находитесь в меню параметров KaController.
- 4. Теперь можно установить параметры навигатором.

Настройка параметров:

- Поворачивая навигатор, выбрать параметр
- Нажимая навигатор, вызвать режим редактирования
- Поворачивая навигатор, установить нужное значение
- Нажимая навигатор, сохранить новое значение

Есть три опции для выхода из сервисного меню и возврата к стандартному виду:

- В течение более 2 минут не выполнять никаких действий с навигатором
- Нажать навигатор и удерживать в нажатом положении более 5 сек.
- Поворачивая навигатор, выбрать на дисплее «ESC» и подтвердить выбор параметров для адресации контура регулирования, нажав навигатор.











Venkon 1.48 Ка Control для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.3 Перечень параметров KaController

	Функции	Стандарт	Мин.	Макс.	Ед.	Примечание
t001	Последовательный адрес	1	0	207	-	
t002	Скорость передачи данных 0 = Скорость 4800 бод 1 = Скорость 9600 бод 2 = Скорость 19200 бод	2	0	2	-	
t003	Принцип действия фоновой подсветки 0 = медленное включение, быстрое выключение под- светки 1 = медленное включение, медленное выключение 2 = быстрое включение, быстрое выключение	0	0	2	-	
t004	Яркость фоновой подсветки	4	0	5	-	
t005	Калибровка датчика в KaController	0	-60	60	°C	
t006	Контрастность ЖК-дисплея	15	0	15	-	
t007	Настройка звукового сигнала (ВЕЕР) 0 = ВЕЕР ВКЛ (EIN) 1 = ВЕЕР ВЫКЛ (Aus)	0	0	1	-	
t008	Пароль меню параметров KaController	11	0	999	-	
t009	Минимальная устанавливаемая заданная температура	8	0	20	°C	
t010	Максимальная устанавливаемая заданная температура	35	10	40	°C	
t011	 Величина шага для настройки заданной величины автоматическая настройка в зависимости от блока управления (параметрируемый, свободно программируемый) величина шага 1 °С (параметрируемые блоки) величина шага 0,5 °С (свободно программируемые) 	0	0	2	-	
t012	Настройка даты и времени: год	9	0	99	-	
t013	Настройка даты и времени: месяц	1	1	12	-	
t014	Настройка даты и времени: день месяца	1	1	31	-	
t015	Настройка даты и времени: день недели	1	1	7	-	
t016	Настройка даты и времени: час	0	0	23	-	
t017	Настройка даты и времени: минуты	0	0	59	-	



KaControl для Venkon

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для заметок





Для заметок

KAM	DMAN
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	• ОХЛАЖДЕНИЯ • ВЕНТИЛЯЦИИ

СС Короловичия - охлаждения - вентиляции

KAMPMANN GMBH • Germany

Friedrich-Ebert-Straße 128 - 130 • 49811 Lingen (Ems) Telefon: +49 591 7108-0 • Telefax +49 591 7108-300 info@kampmann.de • www.kampmann.de