



## KORABASE



Špičkové výkony a design  
 Maximale Wattleistungen und Design  
 Puissances d'élite et design  
 Top performance and design  
 Максимальная мощность и дизайн  
 Špičkové výkony a dizajn

**KORADO, a.s.**  
 Bří Hubáčků 869  
 560 02 Česká Třebová, Czech Republic  
 e mail: info@korado.cz  
 CZ info linka (zdarma): 800 111 506  
 www.korado.cz




**LICON HEAT s.r.o.**  
 Průmyslová zóna Sever  
 Svárovská 699  
 463 53 Liberec, Czech Republic  
 e mail: info@licon.cz  
 www.licon.cz




# KORABASE


- CZ** MONTÁŽNÍ NÁVOD Konvektory
- BG** ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ Конвектори
- DE** MONTAGEANLEITUNG Konvektoren
- DK** MONTERINGSVEJLEDNING Konvektorer
- EE** PAIGALDUSJUHEND Konvektorid
- ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE Convectores
- FR** MANUEL DE MONTAGE Convecteurs
- GB** ASSEMBLY INSTRUCTIONS Convectors
- HR** NAPUTAK ZA MONTAŽU Konvektori
- LT** MONTAŽAS RAMAČIŲ Konvekcijos silditėjai
- LV** MONTAVIMO INSTRUKCIJA Konvektori
- NL** MONTAGEHANDLEIDING Convectoren
- PL** INSTRUKCJA MONTAŻU Konwektory
- RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Конвекторы
- SK** MONTÁŽNÝ NÁVOD Konvektory
- UA** ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ Конвектори




www.korado.cz



<b>KORADO</b>	Z LU 051	Z LU 053	Z LU 055	Z LU 057
<b>LICON</b>	BVS 1 7	BVS 2 7	BVS 3 7	BVS 4 7



<b>KORADO</b>	Z LU 052	Z LU 054	Z LU 056	Z LU 058
<b>LICON</b>	BVS 1 12	BVS 2 12	BVS 3 12	BVS 4 12



<b>KORADO</b>	Z LU 047	Z LU 048	Z LU 049	Z LU 050
<b>LICON</b>	BVK 1	BVK 2	BVK 3	BVK 4

