



# Руководство по монтажу конвекторов MINIB SK-1, SK-2



- 1.** Распакуйте и выньте принадлежность конвектора



- 2.** Ослабьте фиксирующие винты с головкой под шестигранный торцевой ключ и снимите кожух



- 3.** Ослабьте фиксирующие винты с головкой под шестигранный торцевой ключ и снимите кожух



- 4.** Вставьте монтажный шаблон в анкерные пяты (отверстия для анкерных болтов)



- 5.** Выход из арматуры подачи воды-теплоносителя



- 6.** Выход из арматуры обратной воды-теплоносителя



- 7.** Проверьте правильность расположения резинового уплотнения...



- 8.** ... в канавке фланца клапана подачи



- 9.** Подключите угловой клапан к выходу обратной воды



- 10.** После подключения наденьте кожух



- 11.** Прикрепите термостатную головку



- 12.** Установите защитную решетку и декоративную планку



- 13.** Закрепите кожух фиксирующими винтами



- 14.** Чертеж монт. шаблона

