


Пульты для настенных компактных моделей

AS7/9/12 AS13P (тип "ИНВЕРТОР")



Беспроводной переносной пульт (с "концентрирующей" индикацией)

AS14/17



Беспроводной переносной пульт (с "концентрирующей" индикацией)

AS7/9/12/14/17 AS9A/12A (Ezy Fit)



Беспроводной переносной пульт (с "концентрирующей" индикацией)

Пульты для настенных больших / универсальных моделей

(AS20/24/30 AB14/18/24)



Беспроводной переносной пульт (с "концентрирующей" индикацией)



Настенная беспроводная панель

*Настенная беспроводная панель (слева) может быть заменена пультом (справа)

Пульт для настенных больших / универсальных / кассетных компактных/потолочных моделей


AS20/24/30 AU12/14/18 AB14/18/24/30/36/45/54



Беспроводной переносной/настенный пульт (с "концентрирующей" индикацией)

Пульт для кассетных (реверсивных) моделей


AU18R/25R/30R/36R/45R



Настенная проводная панель

Пульты для кассетных ("холодных") моделей

AU18/25/30/36/45




Настенная беспроводная панель

Настенная беспроводная панель с полным ж/кр. дисплеем

*Настенная беспроводная панель (слева) может быть заменена панелью с полным ж/кр. дисплеем (справа)

Пульт для кассетных моделей


AU54



Настенная проводная панель (с таймером недельного программирования)

Пульт для канальных моделей

AR24/25/36/45/60



Настенная проводная панель

Пульт для колонных моделей

AG27



Беспроводной переносной пульт