

Технический паспорт Инструкция по монтажу

Арматурная группа котла SB 615

6 720 618 499 - 06/1998 RU

Buderus

Для предотвращения повреждений арматуры целесообразно при монтаже сначала установить только промежуточный участок подающей линии.

Все резьбовые соединения должны монтироваться с уплотнениями.

Перед пуском в эксплуатацию проверьте отсутствие протечек во всех соединениях.

Выполняйте требования инструкции по монтажу и эксплуатации отопительного котла и отдельных компонентов!

Пояснения:

- 1 = промежуточный участок подающей линии
- 2 = коллектор со штуцерами
- 3 = колпачковый вентиль с краном заполнения-слива
- 4 = погружная гильза с термометром
- 5 = манометр
- 6 = вентиль манометра
- 7 = автоматический клапан выпуска воздуха
- 8 = погружная гильза для датчиков
- 9 = заглушки
- 10 = уплотнения
- 11 = заводская табличка
винты, шайбы, гайки (M 16)
фланцевое уплотнение

C = 2-ой предохранительный ограничитель температуры

D = реле контроля температуры

E = 2-ой ограничитель максимального давления

E₁ = ограничитель максимального давления



Рис. 1




Рис. 2

* Размерный эскиз показан упрощенно!

ООО «Будерус Отопительная Техника»

115201 Москва, ул. Котляковская, 3
Телефон (095) 510-33-10
Факс (095) 510-33-11

198095 Санкт-Петербург, ул. Швецова, 41, корп. 15
Телефон (812) 449 17 50
Факс (812) 449 17 51

420087 Казань, ул. Родина, 7
Телефон (843) 275 80 83
Факс (843) 275 80 84

630015 Новосибирск, ул. Гоголя, 224
Телефон/Факс (383) 279 31 48

620050 Екатеринбург, ул. Монтажников, 4
Телефон (343) 373-48-11
Факс (343) 373-48-12

443030 Самара, ул. Мечникова, д.1, офис 327
Телефон/Факс (846) 926-56-79

350001 Краснодар, ул. Вишняковой, 1, офис 13
Телефон/Факс (861) 268 09 46

344065, Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 518
Телефон/факс: (863) 203 71 55

603122, Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, 100
Телефон/факс: (831) 417 62 87

450049 Уфа, ул. Самаркандская 1/4
Телефон/Факс (347) 244-82-59

394007 Воронеж, ул. Старых большевиков, 53А
Телефон/Факс (4732) 266-273

400131 Волгоград, ул. Мира, офис 410
Телефон/Факс (8442) 492-324

680023 Хабаровск, ул. Флегонтова, 24
Телефон/Факс (4212) 307-627

300041 Тула, ул. Фрунзе, 3
Телефон/Факс (4872) 252310

www.bosch-buderus.ru
info@bosch-buderus.ru

Buderus