

**POLARIS**

Руководство по эксплуатации/Гарантия  
Manual Instruction/Guarantee



**PKSH 0209 RC**

Обогреватель напольный карбоновый



## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Обогреватель напольный карбоновый

Модель: PKSH 0209RC

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантированное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продающими – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслугивающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия.
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности.
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования.
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оправданием настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Полярис обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Полярис.

\* Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

## Обогреватель напольный карбоновый

POLARIS

Модель PKSH 0209RC

### Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор прибора, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия вашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

#### I. Общие указания по безопасности


- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание!** Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (-). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электroteхническим нормам. Не пользуйтесь некорректными источниками питания илистройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жара, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, перека его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штекерную зажимку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## II. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Прибор предназначен для обогрева только бытовых помещений.
- Запрещается использовать изделие на переносных, неустойчивых поверхностях.
- Обогреватель можно использовать только в вертикальном положении. Запрещается использовать отогнутый обогреватель.
- При работе обогреватель должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от стены или каких-либо предметов. На высоте до 1 метра над обогревателем не должно быть ничего, что мешало бы циркуляции воздуха.
- Держите обогреватель подальше от мебели и предметов, которые могут изменить окраску или потерять форму при нагревании.
- Во избежание перегрузки сети и возникновения пожара не подключайте к розетке обогревателя другие электрические приборы.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагретым частям работающего обогревателя. Пользуйтесь только ручками, кнопками и регуляторами.
- Дождитесь, пока обогреватель остывает, перед тем как перемещать его. Пользуйтесь при этом пластмассовой ручкой.
- Не используйте обогреватель на коврах с большим ворсом.
- Не закрывайте прибор

## III. Описание прибора



1. Индикаторная лампочка  
2. Сенсорная панель управления  
3. Отражающая поверхность  
4. Карбоновая трубка  
5. Защитная решетка  
6. Приемное окошко  
7. Основание (A)  
8. Основание (B)  
9. Пульт дистанционного управления

## IV. Подготовка к работе

### Установка основания обогревателя

- Перед началом использования обогревателя установите основание.
- Основание обогревателя состоит из двух секций: основание А (7) и основание Б (8).
- Закрепите основание Б на корпусе обогревателя.
- Затем вставьте 6 выступающих частей основания Б в отверстия на основании А.
- Скрепите вместе обе секции основания двумя креплениями, расположившимися на основании В.
- Туго затяните фиксирующие гайки, находящиеся в центральной части основания

## V. Эксплуатация прибора

- Управление обогревателем производится либо с сенсорной панели управления (2), либо с помощью дистанционного пульта управления (9).
- Включите обогреватель в электрическую сеть.
- Нажмите кнопку "ON/OFF" (ВКЛ/ВЫКЛ). При этом загорится индикаторная лампочка (1).
- Ваш обогреватель оснащен двухступенчатым переключателем мощностей. Нажмите кнопку "H/L" для выбора желаемой мощности обогревателя.  
"L" (low heating) – низкий уровень нагрева – 450 Вт  
"H" (high heating) – высокий уровень нагрева – 900 Вт
- Для включения таймера нажмите кнопку "TIMER" и установите желаемое время. Данная функция позволяет установить таймер на 0,5 часа, 1 час, 2 часа и < часа. При этом на панели управления загорается соответствующий индикатор.
- Для включения функции вращения корпуса обогревателя нажмите кнопку "OSCIL". При этом на панели управления загорится соответствующий индикатор. При повторном нажатии кнопки "OSCIL" данная функция отключается и индикатор погаснет.

## VI. Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Электрический обогреватель необходимо регулярно чистить, снимая пыль с его поверхности, поскольку пыль отрицательно воздействует на эффективность работы прибора.
- Протрите поверхность обогревателя мягкой влажной тряпкой. Не применяйте растворители или абразивов.
- Не скребите поверхность острыми твердыми инструментами.
- Для хранения обогревателя закройте его чем-нибудь, чтобы не допустить скопления пыли. Храните обогреватель в прохладном сухом месте.

## VII. Технические характеристики

Напряжение: 230 В  
Частота: ~50 Гц  
Мощность: 900 Вт

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель несет ответственность за то, что пользователь обратится за эти изменения.

## VIII. Информация о сертификации



Прибор сертифицирован за соответствие нормативным документам РФ и пр.

Расчетный срок службы изделия: 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

POLARIS Int. – ПОЛАРИС Инт.  
443-445, Hackney Road, London, Great Britain  
443-445, Хакнэй Роад, Лондон, Великобритания