


MINIB®

Руководство по монтажу конвекторов MINIB NP-1, NP-2



NW340, NU2
и NP2 = 219
(NP1, NU1 и
NW170 = 55)

	A	B	C
NP1	40	40	10
NP2	40	128	10
NU1, NU2	80	40	35
NW170, NW340	50	25	0

1. Распакуйте и выньте принадлежности конвектора



2. Отверстия для крепления к стене и подключения воды-теплоносителя (используйте монт. шаблон – см. таблицу)



3. Отверстия для крепления к стене и подключения воды-теплоносителя (используйте монт. шаблон – см. таблицу)



4. Конвектор прикрутите к стене и с помощью регулировочного винта установите его в горизонтальное положение



- 5.



- 6.



7. Проверьте правильность расположения резинового уплотнения...



8. ... в канавке фланца клапана подачи



9. Правильное подключение арматуры



- 10.



11. Наденьте кожух так, как это указано на рисунке



12. Установочная пята для окончательной регулировки положения кожуха



13. Прикрепите термостатную головку, установите защитную решетку и декоративную планку



- 14.

