

ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ LUXPRO PSD100\150

1. Подключение осуществляется к контактам с маркировкой W и RH
2. Установите переключатель №1 в положение AUTO
3. Установите переключатель №2 в положение HEAT
4. Для настройки необходимой температуры используйте клавиши UP и DOWN
5. Через несколько секунд после последнего нажатия кнопок UP или DOWN термостат переходит в обычный режим и показывает комнатную температуру.
6. Для изменения показаний температуры из F° в C° замкните контакты JP1 (с задней стороны термостата) перемычкой
7. Для изменения минимального интервала включения с 2 минут на 5 минут, замкните контакты JP2 (с задней стороны термостата) перемычкой

