



LT	Diegimo instrukcija	2
EN	Installation manual	8
RU	Инструкция по установке	14
CZ	Instalační manuál	20
SLO	Installation manual	26
FR	Manuel d'installation	32
DE	Installationsanleitung	38

TURINYS


IVADAS	3
1. TINKLO MODULIO PRIJUNGIMAI.....	3
2. TINKLO MODULIO MONTAVIMAS	3
3. TINKLO SUJUNGIMO PAVYZDŽIAI.....	5
4. „PING2“ MODULIO KONFIGŪRAVIMAS	6

I VADAS

Tinklo modulis „Ping2“ skirtas KOMFOVENT védinimo įrenginių prijungimui prie kompiuterinio (Ethernet) ar kito tinklo (RS-485). Jeigu tinklo modulis nėra su komplektuotas gamykliškai, jį galima sumontuoti papildomai prie védinimo įrenginio su C3 arba C4 valdikliu. Tam vartotojas turi įsigyti diegimo komplektą:

1. Tinklo modulis („Ping2“).
2. Papildomas pajungimo kabelis 4x0,22 mm² (5 m.).
3. Diegimo instrukcija.

1. TINKLO MODULIO PRIJUNGIMAI



1a pav.

2. TINKLO MODULIO MONTAVIMAS

1. Tinklo modulis gali būti sumontuotas bet kokioje vartotojui patogioje vietoje, užtikrinant žemiau nurodyta salygas:
 - aplinkos temperatūra 0°C ... 40°C;
 - santykinė drėgmė 20% ... 80%;
 - apsauga nuo vertikaliai krentančių vandens lašų (IP x2).



Kabelio ilgis tarp įrenginio ir „Ping2“ modulio neturi viršyti 50 m, kai jo tipas yra 4x0.22 mm² arba 100 m - kai kabelis yra 4x0.35mm².

2. Sumontavus tinklo modulį numatytoje vietoje, reikia atjungti nuo védinimo įrenginio valdymo pulta:



1b pav.

3. Atjungto pultelio laidų galą prijungti prie „Ping2“ modulio J1 jungties:



2a pav.

4. Prijungti papildomo kabelio, kuris pridėtas komplekite, vieną galą prie pultelio, kitą prie „Ping2“ modulio J2 jungties:



2b pav.

5. Jeigu vėdinimo įrenginys jungiamas į kompiuterinį tinklą, prie „Ethernet“ jungties prijungiamas standartinis CAT5E UTP tinklo kabelis:




2c pav.

6. Vėdinimo įrenginio prijungimui prie kito tinklo, veikiančio MODBUS RTU protokolo pagrindu, tinklo modulyje numatyta nuosekliai sąsaja „RS-485“. MODBUS tinklo linija prijungianta prie „Ping2“ modulio J3 jungties (tipas: PHOENIX CONTACT - MC 1,5/3-ST-3,5 - PLUG, FREE, 3,5MM, 3WAY) – žr. 1a pav.

Pastaba: I „RS-485“ tinklo linija gali būti sujungta ne daugiau negu 30 „Ping2“ modulių.


3. TINKLO SUJUNGIMO PAVYZDŽIAI

Prijungimas per „Ethernet“ tinklą



3a pav.

Prijungimas per „RS-485“ liniją



3b pav.

4. „PING2“ MODULIO KONFIGŪRAVIMAS

Tinklo modulis „Ping2“ turi savoje integruotą internetinę svetainę, todėl nereikia jokių specialių programų, o visi parametrai yra konfigūruojami tiesiog naudojant standartinę interneto naršyklę. Parametru keitimui bei vėdinimo įrenginio valdymui reikia prisijungti kompiuteri.


PRISIJUNGIMAS

- Prijungti vieną tinklo kabelio galą prie „Ping2“ modulio, kitą prie kompiutero.
- Kompiuteryje tinklo plokštės rankinio nustatymo langelyje reikia įvesti IP adresą, pvz., 192.168.0.200 bei potinklio kaukė: 255.255.0.0.
- Ijungti kompiuteryje interneto naršyklę bei programos nustatytose išjungti visų įgaliojytų „Proxy“ serverių naudojimus.
- Internetinės naršyklės adresu juosteje reikia išrašyti vėdinimo įrenginio numatytaį IP adresą, pagal nutylėjimą yra 192.168.0.29.



Pastaba: Prieš pradēdant naudotis, rekomenduojama atnaujinti internetinės naršyklės versiją į naujausią.

5. Jeigu prisijungimas buvo sėkminges, tuomet atsivers langas, kuriame reikia įvesti vartotojo vardą bei prisijungimo slaptažodį.



Pastaba: Vartotojo prisijungimo vardas yra „user“. Pradinis slaptažodis yra taip pat „user“, kurį vartotojas prisijungus gali vėliau pakeisti į bet kokį kitą (žr. vartotojo sąsajos nustatymus).

Pastaba: Pamiršus IP adresą arba slaptažodį juos galima atstytoti į pradinius. Žr. „Prisijungimo parametrų atstatymas“.

VARTOTOJO NUSTATYMAI

The screenshot shows the configuration interface for a komfovent device. On the left is a sidebar with navigation links: Apžvalga, Režimai, Funkcijos, Perspėjimai/Būsenos, Planavimas, and Nustatymai. The main area contains several configuration sections with numbered callouts:

- DATA/LAIKAS**

Dienos - Ménuso - Metai	30	-	08	-	2013
Laikas	13	:	45		

1
- JUNGIAMUMAS**

IP	192	.	168	.	10	.	248
Modbus ID	20						
RS485 sąsaja	19200 baud	▼	8E1	▼			

2
3
4
- VARTOTOJO SĄSAJA**

Kalba	Lietuvių
Srauto matavimo vienetai	m³/h
Įrenginio pavadinimas	Komfovent

5
6
7
- PRISIJUNGIMO SLAPTAŽODIS**

Naujo slaptažodžio įvedimas	•••••
Naujo slaptažodžio palvirtinimas	•••••

8

Išsaugoti

1. Vėdinimo įrenginio data ir laikas.
2. „Ping2“ IP adresas, kai įrenginiai sujungti į „Ethernet“ tinklą (žr. 3a pav.).
3. Vėdinimo įrenginio Modbus ID: 1-247, 254 (žr. 3b pav.).
4. RS485 sasajos (J3 jungtis) parametrai: duomenų perdavimo greitis (9600, 19200, 38400, 57600) ir duomenų formatas (žr. 1 lentelę).
5. Kalbos parinkimas.
6. Srauto matavimo vienetu parinkimas: m³/h, m³/s, l/s.
7. Vėdinimo įrenginio pavadinimas (daugiausia 24 simboliai).
8. Prisijungimo slaptažodžio keitimas (daugiausia 24 simboliai).

1 lentelė.


Modbus duomenų perdavimo formatas

Formatas	Duomenų bitai	Paritetas	Stop bitai
8E1	8	Even	1
8N1	8	None	1
8E2	8	Even	2
8N2	8	None	2

PRISIJUNGIMO PARAMETRŲ ATSTATYMAS

Esant reikalui galima atstatyti gamykloje nustatytą IP adresą ir slaptažodį. Tam reikia nuimti dėžutės dangtelį ir išimti plokštę. Tolimesnė atstatymo procedūra tokia:

1. išjungti „Ping2“ maitinimą (ištraukti J1 jungtį);
2. uždėti „Reset“ trumpiklį (4a pav.);
3. atstatyti maitinimą bei palaukti, kol pradės mirksėti šviesos diodas (4a pav.);
4. išjungti maitinimą vėl bei nuimti „Reset“ trumpiklį;
5. jungti maitinimą.



Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, „Ping2“ prisijungimo parametrai bus atstatyti į pradinius (4b pav.).

Pradiniai prisijungimo parametrai

IP adresas	192.168.0.29
Potinklio kaukė	255.255.0.0
Vartotojo vardas	user
Slaptažodis	user

4b pav.

TABLE OF CONTENTS


INTRODUCTION	9
1. NETWORK MODULE CONNECTIONS	9
2. NETWORK MODULE INSTALLATION.....	9
3. EXAMPLES OF NETWORK CONNECTION	11
4. “PING2“ MODULE CONFIGURATION.....	12

INTRODUCTION

Network module "Ping2" is intended for connection of KOMFOVENT air handling units to the computer network (Ethernet) or another network ("RS-485"). If "Ping2" module is not added by factory, it can be installed on each air handling unit (AHU) with C3 or C4 controller. For this case user need to have installation kit:

1. Network module ("Ping2").
2. Additional connection cable (5 m.).
3. Installation Manual.

1. NETWORK MODULE CONNECTIONS



Picture 1a

2. NETWORK MODULE INSTALLATION

1. Network module can be installed provided place under given following conditions:
 - ambient temperature range 0°C ... 40°C;
 - relative humidity limits 20% ... 80%;
 - protection must be ensured from accidentally vertically falling water drops (IP X2).



Cable length between AHU and "Ping2" module can't exceed more than 50 m with type 4x0.22 mm² or not more 100 m with type 4x0.35 mm²

2. After Network module is installed in provided place control panel needed to be disconnected from air handling unit:




Picture 1b

3. Disconnected from the panel cable connect to the "Ping2" module J1 socket:



Picture 2a

4. Connect one end of the cable from installation kit to the panel and another end to J2 socket of "Ping2" module:



Picture 2b

5. If AHU is connected to the computer network, standard CAT5E UTP cable is connected to "Ethernet" socket:




Picture 2c

6. For connection of air handling unit to the another MODBUS RTU based network is provided "RS485" serial interface. MODBUS network line is connected to J3 socket of "Ping2" module. J3 socket type: PHOENIX CONTACT - MC 1,5/3-ST-3,5 - PLUG, FREE, 3,5MM, 3WAY): – picture 1a.

Note: In one serial line of "RS-485" network may be connected not more as 30 "Ping2" modules.


3. EXAMPLES OF NETWORK CONNECTION

Connection through “Ethernet” network



Picture 3a

Connection through “RS485” line



Picture 3b

4. “PING2” MODULE CONFIGURATION

Net module “Ping2” has internal web side therefore not needed any special software to configure and set parameters, all setting may be done using standard internet browser. To modify setting and control of air handling unit the connection with PC is needed.

CONNECTION

1. Plug one end of the network cable into the “Ping2” module and the other end to the computer.
2. Go to the properties of your network card and enter IP address, e.g. 192.168.0.200, and subnet mask 255.255.0.0.
3. Open the web browser on your computer and disable all proxy servers in the settings.
4. In the address bar of your web browser enter the IP address associated with the air handling unit; the default IP address is 192.168.0.29.



Note: It is recommended to download the latest version of your web browser before use.

5. If the connection is successful, a window prompting to enter your user name and password appears:



Note: the user name is “user”. The initial password is also “user”; after logging in, the user can later change the password to any other of his/her choice (see user interface settings).

Note: In case you forget your IP address or password, you can restore it to default. See “Connection parameters restore”

USER SETTINGS

The screenshot shows the komfovent® configuration interface. On the left is a vertical navigation menu with links: Overview, Modes, Functions, Alarms/Status, Scheduling, and Settings. The Settings link is currently selected and highlighted in blue. The main content area contains several configuration sections, each with a numbered callout pointing to specific input fields:

- DATE/TIME**: Callout 1 points to the "Day - Month - Year" field (16 . 09 . 2013) and the "Time" field (16 . 33).
- CONNECTIVITY**: Callout 2 points to the IP field (192 . 168 . 10 . 248), Callout 3 points to the Modbus ID field (20), and Callout 4 points to the RS485 Interface dropdown (19200 baud, 8E1).
- USER INTERFACE**: Callout 5 points to the Language dropdown (English), Callout 6 points to the Flow units dropdown (m³/h), and Callout 7 points to the AHU name field (Komfovent).
- LOGIN PASSWORD**: Callout 8 points to the "Enter new password" field and the "Confirm new password" field, both containing five asterisks.

A "Save" button is located at the bottom of the configuration area.

1. Data and time of Air Handling Unit (AHU)
2. IP address of Ping2, when units are connected to Ethernet network (see Picture 3a).
3. Modbus ID of AHU: 1-247, 254 (Picture 3b).
4. Parameters of RS485 interface (J3 socket): data transfer speed (9600, 19200, 38400, 57600) and data format (see Table 1).
5. Language selection.
6. Flow measuring units selection: m³/h, m³/s, l/s.
7. AHU name (max. 24 symbols)
8. Changing of login password (max. 24 symbols).


Table 1**Modbus data transfer format**

Format	Data bits	Parity	Stop bits
8E1	8	Even	1
8N1	8	None	1
8E2	8	Even	2
8N2	8	None	2

CONNECTION PARAMETERS RESTORE

It's possible to restore the factory-set IP address and password. For this the cover of box should be opened and the board removed. Further restore procedure is:

1. turn off the power supply of "Ping2" (remove J1 plug);
2. put the "Reset" jumper (4a Picture);
3. turn on the power supply and wait until LED will start to blink (Picture 4a);
4. turn off power supply again and remove the jumper;
5. restore power supply.

**Picture 4a**

Following the above steps the connection parameters of "Ping2" will be restored to default (Picture 4b).

Default connection parameters

IP address	192.168.0.29
Subnet mask	255.255.0.0
Username	user
Password	user

Picture 4b

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ	15
1. ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТЕВОГО МОДУЛЯ	15
2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ СЕТЕВОГО МОДУЛЯ.....	15
3. ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ	17
4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «PING2»	19

ВВЕДЕНИЕ

Сетевой модуль «Ping2» предназначен для подключения вентиляционных установок KOMFOVENT к компьютерной сети (Ethernet) либо другой сети («RS-485»). Если сетевой модуль не предусмотрен в заводской комплектации, его можно смонтировать дополнительно к каждой вентиляционной установке с C3 либо C4 контроллером. Для этого пользователь должен приобрести инсталляционный комплект:

1. Сетевой модуль («Ping2»).
2. Дополнительный кабель подключения (5 м).
3. Инструкция по установке.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО МОДУЛЯ



1а рис.

2. ИНСТАЛЯЦИЯ СЕТЕВОГО МОДУЛЯ

1. Сетевой модуль может быть смонтирован в любом удобном для пользователя месте, обеспечив следующие условия:
 - температура окружающей среды 0°C ... 40°C;
 - относительная влажность 20% ... 80%;
 - защита от вертикально падающих капель воды (IP X2).



Длина кабеля между установкой и «Ping2» модулем не может превышать 50 м с кабелем 4x0,22 мм², либо 100 м с кабелем 4x0,35 мм².

2. Смонтировав сетевой модуль в предусмотренном месте, необходимо отключить от установки пульт управления:



1б рис.

3. Отключенный кабель необходимо подключить к гнезду J1 сетевого модуля «Ping2»:



2а рис.

4. Подключить один конец дополнительного кабеля, приложенного в комплектации, к пульту управления, а другой к гнезду J2 сетевого модуля «Ping2»:



2б рис.

5. Если вентиляционная установка подключается к компьютерной сети к гнезду „Ethernet“ используется стандартный CAT5E UTP сетевой кабель:




2в рис.

6. Для подключения вентиляционной установки к другой сети, работающей на основе протокола MOD-BUS RTU, в сетевом модуле предусмотрен последовательный интерфейс «RS-485». Линия сети MOD-BUS подключается к гнезду J3 сетевого модуля «Ping2». Тип штекера J3: PHOENIX CONTACT - MC 1,5/3-ST-3,5 - PLUG, FREE, 3.5MM, 3WAY – см. 1а рис.

Замечание: В последовательную линию сети «RS-485» возможно подключить не более 30 сетевых модулей.

3. ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ

Подключение через сеть «Ethernet»



За рис.

Подключение линии сети «RS-485»



3б рис.

4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «PING2»

Сетевой модуль «Ping2» имеет встроенный веб-сервер, поэтому не требуется никаких специальных программ, а все его параметры конфигурируются используя стандартный веб-браузер. Для изменения параметров и управления вентиляционной установкой необходимо подключить компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключить один конец сетевого кабеля к модулю «Ping2», а другой конец к компьютеру.
- На компьютере открыть окно ручной настройки сетевой карты, вписать IP-адрес, например, 192.168.0.200, а также маску подсети: 255.255.0.0.
- Запустить на компьютере веб-браузер, в настройках программы необходимо отключить использование прокси-сервера.
- В адресной строке веб-браузера вписать IP-адрес, предназначенный для вентиляционной установки, по умолчанию это 192.168.0.29.



Примечание: Перед началом рекомендуется обновить версию веб-браузера до самой новой.

5. Если подключение было выполнено успешно, то откроется окно, в котором необходимо вписать имя пользователя и пароль:

A screenshot of a login interface. It features two input fields: one for the user name labeled "Пользователь" containing "user" and another for the password labeled "Пароль" containing four asterisks. To the right of these fields is a large blue "Войти" (Login) button.

Примечание: Имя пользователя **«user»**. Первоначальный пароль – также **«user»**, после присоединения пользователь может его поменять на любой другой (см. настройки пользователя).

Примечание: Если Вы забыли IP адрес и пароль, то их можно восстановить на заводские параметры. См. «Восстановление параметров подключения».

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

A screenshot of the configuration interface for the komfovent module. The left sidebar lists several tabs: Обзор (Overview), Режимы (Modes), Функции (Functions), Освещение/Состояние (Lighting/States), Планирование (Scheduling), Нотификации (Notifications), and Язык (Language). The main content area is divided into several sections with numbered callouts:

- 1. DATA/ВРЕМЯ (Date/Time): A date and time picker showing "16 - 09 - 2013" and "16 : 34".
- 2. IP: An IP address field set to "192 . 168 . 10 . 246".
- 3. Modbus ID: A dropdown menu set to "20".
- 4. RS485 интерфейс: A dropdown menu set to "19200 baud" and "8E1".
- 5. Язык (Language): A dropdown menu set to "Русский".
- 6. Измерение потока (Flow Measurement): A dropdown menu set to "м³/ч".
- 7. Название установки (Installation Name): A text input field containing "Komfovent".
- 8. ПАРОЛЬ ВХОДА (Login Password): Two password input fields, both containing five asterisks.

A "Сохранить" (Save) button is located at the bottom of the main content area.

1. Дата и время вентиляционной установки.
2. "IP" адрес сетевого модуля "Ping2", необходим при подключении через сеть "Ethernet" (см. За рис.).
3. "Modbus ID" вентиляционной установки.
4. Параметры интерфейса RS485: скорость передачи данных (9600, 19200, 38400, 57600) и формат данных (см. таблицу 1).
5. Выбор языка.
6. Выбор единиц измерения: м³/ч, м³/с, л/с.
7. Название вентиляционной установки (макс. 24 символов).
8. Изменение пароля (макс. 24 символов).

Таблица 1


Формат передачи данных по «Modbus»

Формат	Биты данных	Паритет	Стоп биты
8E1	8	Even	1
8N1	8	None	1
8E2	8	Even	2
8N2	8	None	2

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

При необходимости «IP» адрес и пароль можно восстановить на заводские настройки. Для этого необходимо, открыв крышку коробки, выбрать плату модуля. Дальнейшая процедура восстановления:

1. отключить питание модуля «Ping2» (выбрать штекер «J1»);
2. поставить перемычку «Reset» (Рис. 4а);
3. подключить питание и подождать, пока начнет моргать светодиод (Рис. 4а);
4. отключить питание снова и снять перемычку «Reset»;
5. восстановить питание.



4а рис.

Выполнив вышеуказанные действия, параметры подключения «Ping2» будут восстановлены на заводские (4б рис.).

Заводские параметры подключения

"IP" адрес	192.168.0.29
Маска подсети	255.255.0.0
Пользователь	user
Пароль	user

4б рис.

OBSAH


ÚVOD	21
1. PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU	21
2. INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU	21
3. PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ	23
4. KONFIGURACE MODULU “PING2”	25

ÚVOD

Síťový modul "Ping2" je určen pro připojení vzduchotechnických jednotek KOMFOVENT k počítačovým (Ethernet) nebo jiným sítím ("RS-485"). Síťový modul "Ping2" může být dodán přímo z výroby k určité jednotce, anebo může být instalován k jakékoli VZT jednotce s ovladačem C3 nebo C4. Uživatel potřebuje následující instalacní set:

1. Síťový modul ("Ping2")
2. Propojovací kabel (5m).
3. Montážní návod.

PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU



Obrázek 1a

INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU

1. Síťový modul může být instalován na místech, která splňují následující podmínky:
 - teplota vzduchu 0°C až 40°C
 - relativní vlhkost 20% až 80%
 - musí být zajistěna ochrana proti kapání nebo vodě ve vertikálním směru



Délka kabelu mezi jednotkou a "Ping2" module by neměla přesáhnout 50m u průřezu 4x0,22 mm² a nebo 100m u průřezu 4x0,35mm²

2. Po nainstalování síťového modulu na vhodné místo odpojte ovladač od jednotky



Obrázek 1b

3. Koncovku vypojenou z ovladače jednotky zapojte do zástrčky J1 u "Ping2" modulu:



Obrázek 2a

4. Jeden konec propojovacího kabelu modulu "Ping2" a jednotky zasuňte do zástrčky J2 v Ping2 modulu o druhý konec do ovladače:



Obrázek 2b

5. Pokud je jednotka připojena k počítačové síti, do zásuvky "Ethernet" je připojen standardní CAT5E UTP kabel:




Obrázek 2c

6. Pro připojení jednotky do jiné sítě na principu MODBUS RTU, je k dispozici port se sériovým rozhraním "RS485". Síť MODBUS je připojena do zástrčky J3 u "Ping2" modulu. Typ zástrčky J3: PHOENIX CONTACT – MC 1,5/3-ST-3,5 – PLUG, FREE, 3,5MM, 3WAY): – Obrázek 1a.

Poznámka: Maximální počet sériově zapojených modulů "Ping2" v síti "RS-485" je 30ks.


3. PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Připojení přes "Ethernet"



Obrázek 3a

Připojení přes "RS485"



Obrázek 3b

4. "PING2" MODUL KONFIGURACE

Pro konfiguraci "Ping2" modulu není potřeba žádný software ani nastavení jakýchkoli parametrů, protože má svou vnitřní webovou adresu a veškeré nastavení je aktivováno pomocí standardního internetového prohlížeče. K přenastavení parametrů vzduchotechnické jednotky stačí připojení k PC.

PŘIPOJENÍ

1. Připojte jeden z konců sítového kabelu k "Ping2" modulu a druhý konec do PC.
2. Otevřete vlastnosti sítové karty a nastavte IP adresu, např. 192.168.0.200 a masku sítě 255.255.0.0.
3. Otevřete internetový prohlížeč ve vašem počítači a zakažte v nastavení proxy server.
4. V adresovém řádku vašeho prohlížeče zadejte IP adresu přiřazenou k jednotce, výchozí IP 192.168.0.29.



Poznámka: Před instalací doporučujeme aktualizaci internetového prohlížeče

5. Pokud připojení proběhlo úspěšně, prohlížeč vás vyzve k zadání uživatelského jména a hesla:



Poznámka: uživatelské jméno je "user". Výchozí heslo je také "user", po přihlášení je možná změna hesla v uživatelském nastavení.

Poznámka: V případě, že zapomenete IP adresu nebo heslo, lze se vrátit do výchozího nastavení. Viz "Obnovit parametry nastavení".

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

A screenshot of the komfovent configuration interface. The left sidebar lists navigation options: Overview, Modes, Functions, Alarms/Status, Scheduling, and Settings. The main content area is divided into several sections:

- DATETIME**:
 - Day - Month - Year: 16 - 09 - 2013
 - Time: 16 . 33
- CONNECTIVITY**:
 - IP: 192 . 168 . 10 . 248
 - Modbus ID: 20
 - RS485 Interface: 19200 baud, 8E1
- USER INTERFACE**:
 - Language: English
 - Flow units: m³/h
 - A-IU name: Komfovent
- LOGIN PASSWORD**:
 - Enter new password: *****
 - Confirm new password: *****

Callouts numbered 1 through 8 point to specific fields in the Connectivity and Login Password sections.

1. Datum a čas vzduchotechnické jednotky.
2. IP adresa modulu PING2, v případě připojení jednotek k síti Ethernet (viz. Obrázek 3a).
3. Modbus ID vzduchotechnické jednotky: 1-247, 254 (viz. Obrázek 3b).
4. Parametry RS485 rozhraní (zásvuka J3): rychlosť prenosu dat (9600, 19200, 38400, 57600) a formát dat (viz. Tabuľka 1).
5. Volba jazyka.
6. Výber jednotek měření průtoku vzduchu: m³/h, m³/s, l/h.
7. Název vzduchotechnické jednotky (max. 24 znaků).
8. Změna přihlašovacího hesla (max. 24 znaků).

Tabuľka 1


Formát prenosu Modbus dat

Formát	Datové bity	Parita	Závěrné bity
8E1	8	Sudá	1
8N1	8	Žádná	1
8E2	8	Sudá	2
8N2	8	Žádná	2

OBNOVENÍ PŘIPOJOVACÍCH PARAMETRŮ

Umožňuje obnovit tovární nastavení – nastavit IP adresu a heslo. Je nutné odstranit kryt a vyjmout desku. Další postup je následující:

1. Vypněte přívodní kabel modulu "Ping2" (vyjměte ze zástrčky J1);
2. Vložte přemostění "Reset" (Obrázek 4a);
3. Zapněte opět přívodní kabel a počkejte, až se rozblíží LED (Obrázek 4b);
4. Opět vypojte přívodní kabel a odstraňte přemostění;
5. Obnovte připojení ke zdroji.



Obrázek 4a

Po provedení výše uvedených kroků se konfigurace modulu "Ping2" přepne na výchozí nastavení (Obrázek 4b).

Výchozí nastavení připojení

IP adresa	192.168.0.29
Maska Podsiť	255.255.0.0
Uživatelské jméno	user
Heslo	user

Obrázek 4b

KAZALO VSEBINE


UVOD	3
1. PRIKLJUČKI MREŽNEGA MODULA	3
2. INSTALIRANJE MREŽNEGA MODULA	3
3. PRIMERI PRIKLOPA V MREŽO	5
4. KONFIGURACIJA MODULA „PING2.....	6

UVOD

Mrežni modul „Ping2“ je namenjen za priklop prezračevalnih naprav KOMFOVENT v računalniško omrežje (Ethernet) ali drugo omrežje („RS-485“). Če „Ping2“ modul ni vgrajen v napravo serijsko s strani proizvajalca, se lahko naknadno vgradi v katero koli prezračevalno napravo (AHU) KOMFOVENT s krmilnikom tipa C3 ali C4. V tem primeru potrebuje uporabnik naslednji sklop:

1. Mrežni modul „Ping2“
2. Dodatni priključni kabel (5m)
3. Instalacijska navodila.

1. PRIKLUČKI MREŽNEGA MODULA



2. INSTALIRANJE MREŽNEGA MODULA

1. Mrežni modul se lahko namestijo na predvidenem mestu ob upoštevanju sledečih pogojev:
 - Temperatura okolice med 0°C 40°C
 - Relativna vlažnost med 20% 80%
 - Zagotovljena zaščita pred morebitnimi vodnimi kapljicami (IP X2).



Dolžina kabla med prezračevalno napravo in modulom „Ping2“ ne sme presegati več kot 50 m pri kablu 4 x 0,22mm² oz. ne več kot 100 m pri kablu 4 x 0,35 mm².

2. Po namestitvi mrežnega modula na predvideno mesto je potrebno krmilni panel odklopiti od prezračevalne naprave:




3. Del kabla, odklopiljen od panela, priključite v priključek J1 „Ping2“ modula:



Slika 2a

4. En konec dodatnega kabla iz dobavljenega sklopa priključite na krmilni panel, drugi konec pa v priključek J2 „Ping2“ modula



Slika 2b



5. Če bo naprava priključena na računalniško mrežo potem priključite standardni CAT5E UTP kabel v priključek „Ethernet“:



Slika 2c

6. Za priklop naprave na drugo omrežje na bazo MODBUS RTU je predviden „RS485“ vmesnik. MODBUS mrežna linija se poveže preko priključka J3 na modulu „Ping2“. Tip priključka J3: PHOENIX CONTACT – MC 1,5/3-ST-3,5 – PLUG, FREE, 3,5MM, 3-WAY): -slika 1a

Opozorilo: v eni zaporedni liniji „RS485“ mreže je lahko priključeno največ 30 „Ping2“ modulov!

PRIMERI PRIKLOPA V MREŽO**Priklop preko „Ethernet“ mreže****Slika 3a****Priklop preko „RS485“ linije****Slika 3b**

4. KONFIGURACIJA MODULA „PING2“

Mrežni modul „Ping2“ vsebuje interno spletno stran. Zato za konfiguriranje in nastavitev parametrov ne potrebujemo nobene posebne programske opreme. Vse nastavitev se naredijo z uporabo standardnega brskalnika. Za spremjanje, nastavljanje in nadzor prezračevalne naprave potrebujemo samo povezavo z računalnikom.

PRIKLJUČITEV

1. Priključite en del mrežnega kabla v „Ping2“ modul, drugega pa v računalnik.
2. Pojdite na nastavitev mrežne kartice in vnesite IP naslov, npr. 192.168.0.200, in subnet mask 255.255.0.0.
3. Odprite internet brskalnik in onemogočite vse proxy serverje v nastavitevah
4. V naslovno vrstico brskalnika vpisite IP naslov skladno s prezračevalno napravo; privzeti IP naslov je 192.168.0.29.



Opozorilo: zaželeno je, da imate nameščeno zadnjo posodobljeno različico vašega brskalnika!

5. Če je povezava uspela, se prikaže okno, ki vas poziva k vnosu uporabniškega imena in gesla:



Opozorilo: Uporabniško ime je „user“, kakor tudi geslo. Po uspešni prijavi lahko uporabnik spremeni svoje geslo v katerokoli po lastni izbiri (glej nastavitev uporabniškega vmesnika).

Opozorilo: V primeru, da ste pozabili IP naslov ali geslo, ju lahko ponastavite na tovarniško nastavljeni. Poglej „Po-nastavitev priključnih parametrov“.

UPORABNIŠKE NASTAVITVE

The screenshot shows the configuration interface for a komfovent device. On the left is a vertical navigation menu with options: Overview, Modes, Functions, Alarms/Status, Scheduling, and Settings. The main area displays several configuration sections with numbered callouts:

- DATE/TIME**: Callout 1. Includes fields for Day - Month - Year (16.09.2013) and Time (16.33).
- CONNECTIVITY**: Callout 2. Includes fields for IP (192.168.10.248), Modbus ID (20), and RS485 Interface (19200 baud, 8E1).
- USER INTERFACE**: Callout 3. Includes fields for Language (English), Flow units (m³/h), and AI-HU name (Komfovent).
- LOGIN PASSWORD**: Callout 4. Includes fields for Enter new password and Confirm new password, both containing five asterisks.
- Save**: A button located at the bottom of the configuration area.

1. Datum in čas naprave (AHU).
2. IP naslov modula Ping2, če so enote priključene na Ethernet (glej sliko 3a).
3. Modbus ID naprave: 1-247,254 (slika 3b).
4. Parametri RS485 vmesnika (priključek J3): hitrost podatkovnega prenosa (9600, 19200, 38400, 57600) in podtkovna oblika (glej tabelo 1).
5. Izbera jezika.
6. Izbera enot merjenja pretoka: m³/h, m³/s, l/s.
7. Naziv naprave (maks. 24 znakov).
8. Spreminjanje prijavnega gesla (maks. 24 znakov).


Tabela 1**Modbus oblika podatkovnega prenosa**

Oblika	Data biti	Pariteta	Stop biti
8E1	8	Tudi	1
8N1	8	Noben	1
8E2	8	Tudi	2
8N2	8	Noben	2

PONASTAVITEV PRIKLJUČNIH PARAMETROV

Možna je ponastavitev privzetih tovorniških nastavitev IP naslova in prijavnega gesla. V tem primeru je potrebno odpreti pokrov in demontirati ploščico. Nadaljnja procedura ponastavitev je :

1. Izklopi napajanje Ping2 modula (iztakni J1 vtič);
2. Vstavi „Reset“ mostiček (slika 4a);
3. Priključi napajanje in počakaj dokler LED ne začne utripati;
4. Ponovno izklopi napajanje in umakni mostiček;
5. Priključi napajanje.

**Slika 4a**

Po tem postopku bodo prijavni parametri modula „Ping2“ nastavljeni na privzete vrednosti (slika 4b).

Privzeti prijavni parametri

IP naslov	192.168.0.29
Subnet maska	255.255.0.0
Uporabniško ime	user
Geslo	user

Slika 4b

TABLE DES MATIÈRES


INTRODUCTION	27
1. CONNEXIONS DU MODULE RÉSEAU	27
2. INSTALLATION DU MODULE RÉSEAU	27
3. EXEMPLES DE CONNEXION RÉSEAU	29
4. CONFIGURATION “PING2”	31

INTRODUCTION

Le module réseau "Ping2" est conçu pour relier les unités de traitement d'air KOMFOVENT au réseau informatique (Ethernet) ou à un autre réseau (RS-485). Si le „Ping2“ n'a pas été commandé d'usine, il peut toutefois être installé sur les centrales équipées de la régulation C3. Dans le cas présent, l'utilisateur doit disposer d'un kit d'installation :

1. Un module réseau ("Ping2").
2. Un câble de connexion supplémentaire (5 m).
3. Manuel d'installation.

1. CONNEXIONS DU MODULE RÉSEAU



2. INSTALLATION DU MODULE RÉSEAU

1. Le module réseau peut être installé dans un espace dédié selon les conditions suivantes:
 - une température ambiante comprise entre 0 et 40°C;
 - une humidité relative comprise entre 20 et 80%;
 - une protection assurée contre les chutes verticales et accidentielles de gouttes d'eau (IP X2).



La longueur de câble entre le „Ping2“ et la centrale ne doit pas excéder 50 m pour un câble de type 4x0,22 mm² ou 100 m pour un câble de type 4x0,35 mm².

2. Après l'installation du module réseau dans l'espace dédié, il faut déconnecter le panneau de contrôle de l'unité de traitement de l'air:



Photo 1b

3. Après l'avoir déconnecté du panneau de contrôle, connectez le câble à la prise J1 du module "Ping2":



Photo 2a

4. Connectez une extrémité du câble du kit d'installation au panneau et l'autre extrémité à la prise J2 du module "Ping2":



Photo 2b

5. Si une UTA est connectée au réseau informatique, il faut connecter un câble CAT5E UTP standard à la prise "Ethernet":



Photo 2c

6. Une interface série "RS485" est fournie pour connecter une unité de traitement d'air à un réseau type MOD-BUS RTU. Le réseau MODBUS doit être connecté à la prise J3 du module "Ping2". Type de prise J3 : PHOENIX CONTACT - MC 1,5/3-ST-3,5 - PRISE, LIBRE, 3,5 MM, 3 VOIES):

Remarque: un maximum de 30 modules „Ping2“ peut être connecté sur une ligne de réseau „RS 485“.

3. EXEMPLES DE CONNEXION RÉSEAU

Connexion par réseau “Ethernet”




Photo 3a

Connexion par ligne “RS485”



Photo 3b

4. "PING2" CONFIGURATION

Le « Ping2 » a un webserver intégré, par conséquent il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel spécifique. Tous les réglages peuvent être effectués en utilisant votre explorateur internet habituel. Afin de modifier les paramètres de la centrale, une connexion à votre PC est obligatoire.

CONNEXION

1. Brancher le « Ping2 » à votre ordinateur à l'aide du câble ethernet.
2. Dans les paramètres de votre carte réseau, entrer l'adresse IP 192.168.0.200 et le masque de sous réseau 255.255.0.0.
3. Ouvrez votre navigateur internet, et désactivez tous les serveurs proxy dans les paramètres.
4. Dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, taper l'adresse suivante : http://192.168.0.29/



Remarque: Il est recommandé de mettre à jour son navigateur internet.

5. Si la connexion est réussie, une fenêtre s'ouvre et vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe:

A screenshot of a login dialog box. It has two text input fields: one for "User" containing "user" and one for "Password" containing four asterisks ("****"). There is a "Log in" button to the right of the password field.

Remarque: Le nom d'utilisateur par défaut est « **user** », une fois connecté il sera possible de modifier votre mot de passe dans le menu réglage.

Remarque: En cas de perte de l'adresse IP ou du mot de passe, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut. Voir « restauration paramètres réseau ».

PARAMETRES UTILISATEUR

A screenshot of the komfovent configuration interface. On the left is a sidebar with navigation links: Overview, Modes, Functions, Alarms/Status, Scheduling, and Settings. The main area contains several configuration sections:

- DATE/TIME**: Fields for Day - Month - Year (16.09.2013) and Time (16.33).
- CONNECTIVITY**: Fields for IP (192.168.10.248), Modbus ID (20), and RS485 Interface (19200 baud, 8E1).
- USER INTERFACE**: Fields for Language (English), Flow units (m³/h), and AHU name (Komfovent).
- LOGIN PASSWORD**: Fields for Enter new password and Confirm new password, both containing five asterisks ("*****").

Callouts numbered 1 through 8 point to specific fields in these sections: 1 points to the Day field; 2 points to the IP field; 3 points to the Modbus ID field; 4 points to the RS485 Interface dropdown; 5 points to the Language dropdown; 6 points to the Flow units dropdown; 7 points to the AHU name field; and 8 points to the Enter new password field.

1. Date et heure de l'unité
2. Adresse IP du Ping2 lorsque des unités sont connectées au réseau Ethernet (voir photo 3b)
3. Adresse Modbus de la CTA: 1-247, 254 (photo 3b).
4. Paramètre RS485 (Connecteur J3): vitesse de communication (9600, 19200, 38400, 57600 baud), bits de données et parité (Voir tableau 1).
5. Sélection langue.
6. Unité de débit: : m³/h, m³/s, l/s.
7. Nom de la CTA (24 caractères).
8. Changement du mot de passe (24 caractères max.).


Tableau 1**Modbus data transfer format**

Format	Data bits	Parity	Stop bits
8E1	8	Even	1
8N1	8	None	1
8E2	8	Even	2
8N2	8	None	2

REMISE À ZÉRO

Il est possible de restaurer les paramètres d'usine (adresse IP et mot de passe). Pour cela, il faut ouvrir le coffret, enlever la platine puis :

1. Couper l'alimentation électrique (retirer le connecteur J1);
2. Mettre le jumper „Reset“ (voir photo 4);
3. Remettre l'alimentation et attendre que la Led clignote (Tableau 2);
4. Couper l'alimentation électrique et enlever le jumper;
5. Remettre l'alimentation électrique.



Si vous avez suivi la procédure ci dessus, les paramètres d'usines seront rétablis (Tableau 2).

Paramètres par défaut.

Adresse IP	192.168.0.29
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Utilisateur	user
Mot de passe	user

Tableau 2

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	33
1. ANSCHLUSS NETZWERK MODULE	33
2. INSTALLATIONS NETZWERK MODULE	33
3. NETZWERK ANSCHLUSS BEISPIELE	35
4. "PING2" MODUL KONFIGURATION	37

EINLEITUNG

Das Netzwerk Modul „Ping2“ ist für den Anschluss von KOMFOVENT Lüftungsgeräten an ein Computernetzwerk (Ethernet) oder ein anderes Netzwerk (RS-485) bestimmt. Wenn das „Ping2“ Modul nicht werkseitig eingebaut wurde, kann es in jedem Lüftungsgerät (AHU) mit der C3 oder C4 Steuerung installiert werden. In diesem Fall wird das Installationskit benötigt:

1. Netzwerk Modul („Ping2“).
2. Zusätzliches Kabel (5 m.).
3. Installationsanleitung.

1. ANSCHLUSS NETZWERK MODULE




Bild 1a

2. INSTALLATIONS NETZWERK MODULE

1. Das Netzwerk Modul kann installiert werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Umgebungstemperatur Spanne 0°C ... 40°C;
 - Relative Luftfeuchtebegrenzung 20% ... 80%;
 - Tropfwasserschutz muss installiert sein (IP X2).



Die Kabellänge zwischen AHU und dem „Ping2“ Modul darf 50 m bei Verwendung von 4x0.22 mm² nicht überschreiten bzw. 100 m m bei Verwendung von 4x0.35 mm²

2. Nachdem das Netzwerkmodul am vorgesehenen Platz installiert wurde, muss das Bedienfeld vom Lüftungsgerät getrennt werden:



Bild 1b

3. Das abgetrennte Bedienfeldkabel an die "Ping2" Module Buchse J1 anschließen:



Bild 2a

4. Schließen Sie das eine Kabelende vom Installationskit an das Bedienfeld an und das andere Ende an die J2-Buchse vom "Ping2" Modul:



Bild 2b

5. Wenn das Lüftungsgerät an das Computer-Netzwerk angeschlossen ist, wird das CAT5E UTP Kabel an der "Ethernet" Buchse angeschlossen:



Bild 2c

6. Für den Anschluss von Lüftungsgeräten an ein anderes MODBUS RTU basiertes Netzwerk wird eine serielle "RS485" Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Das MODBUS Netzwerk wird an die J3-Buchse vom "Ping2" Modul angeschlossen. J3 socket type: PHOENIX CONTACT - MC 1,5 / 3-ST-3, 5 - STECKER, 3.5MM, 3WAY: – Bild 1a

Bemerkung: In einem seriellen Anschluss eines "RS-485" Netzwerks dürfen nicht mehr als 30 "Ping2" Module angeschlossen werden.

3. NETZWERK ANSCHLUSS BEISPIELE

Anschluss im "Ethernet" Netzwerk




Bild 3a

Anschluss über "RS485" Anschluss




Bild 3b

4. "PING2" MODUL KONFIGURATION

Das Netz-Modul „Ping2“ verfügt über eine interne Webseite, daher wird keine spezielle Software zur Konfiguration benötigt, alle Einstellungen können über einen Standard Internetbrowser geändert werden. Um die Einstellungen zu ändern und das Lüftungsgerät zu steuern ist eine Verbindung zu einem PC notwendig.

ANSCHLUSS

1. Schliessen Sie ein Ende des Netzwerkkabels an dem „Ping2“-Modul an und das andere Ende an den Computer an.
2. Ändern Sie in den Eigenschaften Ihrer Netzwerkkarte die IP Adresse, z.B. 192.168.0.200 und Subnetzmaske 255.255.0.0.
3. Öffnen Sie den Webbrowser auf Ihrem Computer und deaktivieren Sie alle Proxy-Server in den Einstellungen.
4. In der Adresszeile Ihres Webbrowsers geben Sie die IP-Adresse des Lüftungsgerätes ein, die voreingestellte IP-Adresse ist 192.168.0.29.



Hinweis: Es wird empfohlen, die neueste Version des Web-Browsers vor Gebrauch herunterzuladen

5. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, erscheint ein Fenster mit der Aufforderung, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben:

A screenshot of a login dialog box. It contains three input fields: "Benutzername: user", "Passwort: ****", and a "Login" button. The "Passwort" field is masked with asterisks. The "Login" button is highlighted with a light gray background.

Hinweis: Der Benutzername ist „user“. Das anfängliche Passwort ist ebenfalls „user“; nach dem Login, kann der Benutzer später das Passwort nach beliebigen Wünschen ändern (siehe Einstellungen Benutzeroberfläche).

Hinweis: Falls Sie Ihre IP-Adresse oder Ihr Passwort vergessen, können Sie dieses wieder auf den Standardwert zurücksetzen. Siehe „Verbindungsparameter wiederherstellen“.

BENUTZEREINSTELLUNGEN

A screenshot of the komfovent configuration interface. On the left is a vertical navigation menu with options: Overview, Modes, Functions, Alarms/Status, Scheduling, and Settings. The "Settings" option is currently selected. The main area contains several configuration sections with numbered callouts:

- DATE/TIME**: Callout 1. Includes fields for "Day - Month - Year" (16.09.2013) and "Time" (16.33).
- CONNECTIVITY**: Callout 2. Includes fields for "IP" (192.168.10.248), "Modbus ID" (20), and "RS485 Interface" (19200 baud, 8E1).
- USER INTERFACE**: Callout 5. Includes fields for "Language" (English), "Flow units" (m³/h), and "AHU name" (Komfovent).
- LOGIN PASSWORD**: Callout 8. Includes fields for "Enter new password" and "Confirm new password", both containing masked text.

A "Save" button is located at the bottom of the configuration area.

1. Datum und Uhrzeit des Lüftungsgeräts (AHU)
2. IP-Adresse des Ping2, wenn die Geräte am Ethernet-Netzwerk angeschlossen sind (siehe Bild 3a).
3. Modbus-ID des Lüftungsgeräts: 1-247, 254 (Bild 3b).
4. Parameter der RS485-Schnittstelle (J3-Buchse): Geschwindigkeit der Datenübertragung (9600, 19200, 38400, 57600) und Datenformat (siehe Tabelle 1).
5. Sprachauswahl.
6. Luftmengen-Maßeinheit Auswahl: m³ / h, m³ / s, l / s.
7. Gerätename (max. 24 Zeichen)
8. Ändern des Login-Passwort (max. 24 Zeichen).


Tabelle 1**Modbus Datentransferformat**

Format	Daten bits	Geradzahligkeit	Stop bits
8E1	8	Even	1
8N1	8	None	1
8E2	8	Even	2
8N2	8	None	2

WIEDERHERSTELLUNG DER VERBINDUNGSPARAMETER

Es ist möglich, die werkseitig eingestellte IP-Adresse und das Passwort wiederherzustellen. Dazu wird die Abdunklung der Box geöffnet und das Board entfernt. Weitere Vorgehensweise für die Wiederherstellung:

1. schalten Sie die Stromversorgung für das „Ping2“ aus (entfernen Sie den J1 Stecker);
2. setzen Sie den „Reset“-Jumper (Abb. 4a);
3. schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie, bis die LED zu blinken beginnt (Abb. 4b);
4. schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und entfernen Sie den Jumper;
5. stellen Sie die Stromversorgung wieder her.

**Bild 4a**

Folgen Sie den o.g. Schritten und die Anschlussparameter des „Ping2“ werden wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt (Abb. 4b).

Standard Anschlussparameter

IP-Adresse	192.168.0.29
Subnetzmase	255.255.0.0
Benutzername	user
Kennwort	user

Bild 4b



UAB AMALVA

GARANTINIO APTARNAVIMO SK. /

SERVICE AND SUPPORT:

Tel. / Ph.: +370 (5) 2008 000,
mob. tel. / mob. ph.: +370 652 03180
service@amalva.lt

PREKYBOS PADALINIAI:

Vilnius

Tel.: (8-5) 2300584, mob. tel. 8 685 44658
info@amalva.lt

Kaunas

Tel.: (8-37) 473153, 373587, mob. tel. 8 685 63962,
kaunas@amalva.lt

Klaipėda

Mob. tel.: 8 685 93706, 8 685 93707
klaipeda@amalva.lt

Šiauliai

Tel. (8-41) 500090, mob. tel. 8 699 48787,
siauliai@amalva.lt

Panėvėžys

Mob. tel. 8 640 55988
panevezys@amalva.lt

EXPORT & SALES DEPARTMENT

Ph. +370 (5) 2051579, 2316 574

Fax +370 (5) 2300 588

export@komfovent.com

ООО “АМАЛВА-Р”

Россия, Москва

Кронштадтский бульвар, дом 35Б, офис № 179

Тел. +7 495 6406065

info@amalva.ru

ИООО «Комфовент»

Беларусь, 220104

г. Минск, ул. П. Глебки, 11-Б, офис 302

Тел. +375 17 256 78 03

Моб. тел. +375 44 774 74 56

timur.samoncik@komfovent.com

SAS „AMALVA BALTIAJ“

Katlakalna iela 9, LV-1073 Riga, Latvija

Tel. +371 67 20 1572

riga@amalva.lt



REKUVENT s.r.o.

České Budějovice, Czech Republic

tel.: (+420) 603 299 196,

(+420) 603 299 197

info@rekuvent.cz, www.rekuvent.cz



SUDCLIMATAIR

Forel (Lavaux), Schweiz

Tél. +41 (0)22 7830203

e-mail: support@sudclimatair.ch,

www.sudclimatair.ch



AERIA

Sainte-Luce-sur-Loire, France

Tél. +33 (0)2 51 13 38 13

contact@aeria-france.fr,

www.aeria-france.fr



Burkhardt Projekt GmbH

Guntersblum, Germany

Ph. 06249-80034

info@burprovent.de,

www.burprovent.de



WESCO AG

Wettingen, Schweiz

Tél. +41 (0)56 438 12 12

e-mail: comfort@wesco.ch,

www.wesco.ch



J. PICHLER Gesellschaft m. b. H.

Klagenfurt, Austria

Ph. +43 (0) 463 32769

office@pichlerluft.at, www.pichlerluft.at