

АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УВЯЗКИ

Каталог продукции



СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----------|--|-----|
| | Содержание | 1 |
| 1 | Ручные балансировочные клапаны | 3 |
| | • Kombi-3-plus СИНИЙ (V5010) | 5 |
| | • Kombi-2-plus (V5032A)..... | 19 |
| | • Kombi-F-II(V6000A) | 31 |
| 2 | Автоматические балансировочные клапаны – регуляторы перепада давления | 51 |
| | • Kombi-DU (V5012C)..... | 53 |
| | • Kombi-Auto(V5001P) | 57 |
| 3 | Автоматические балансировочные клапаны – регуляторы расхода | 63 |
| | • Kombi-VX (V5003F)..... | 65 |
| 4 | Вспомогательные клапаны | 71 |
| | • Stop-Valve-3(V5100) | 73 |
| | • Kombi-3-plus КРАСНЫЙ (V5000)..... | 77 |
| | • Kombi-S (V5001S)..... | 83 |
| 5 | Клапаны регулирования циркуляции ГВС | 87 |
| | • Alwa-Kombi-4 (V1810) | 89 |
| 6 | Дополнительное оборудование | 105 |
| | • Ручной прибор для измерения расхода BasicMES2 (VM242A) | 107 |
| | • Фитинги для балансировочных клапанов | 111 |
| 7 | Дополнительные материалы | 113 |
| | • Программа подбора балансировочных клапанов Honeywell Valvesizing Tool | 114 |
| | • Влияние охладителя на значение расхода | 115 |

Ручные балансировочные клапаны для систем отопления/охлаждения

3

1



• Kombi-3-plus СИНИЙ

Балансировочный клапан с удобной шкалой преднастройки и возможностью перекрытия потока без потери настройки. Имеет функцию дренажа при использовании внешнего адаптера. Устанавливается на обратном трубопроводе. Рекомендуется использовать с запорно-измерительным клапаном Kombi-3-Plus Красный.

5



• Kombi-2-plus

Балансировочный клапан с удобной шкалой преднастройки и возможностью перекрытия потока без потери настройки. Конструкция аналогична Kombi-3-Plus Синий, к которой добавлены два измерительных ниппеля SafeCon® для возможности проведения измерений.

19



• Kombi-F-II

Балансировочный клапан во фланцевом исполнении и чугунном корпусе. Имеет маховик с неподнимающимся штоком и возможностью перекрытия потока без потери настройки.

31

2

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы перепада давления

3

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы расхода

4

Вспомогательные клапаны

5

Клапаны регулирования циркуляции ГВС

6

Дополнительное оборудование

7

Дополнительные материалы

V5010

Kombi
System**Kombi-3-Plus СИНИЙ****Запорно-балансировочные клапаны
с точной настройкой и функцией дренажа****СПЕЦИФИКАЦИЯ****ОСОБЕННОСТИ**

- Все функции клапанов Kombi-3-plus осуществляются через шпindelь
- Клапаны Kombi-3-plus СИНИЙ с Ду10 до Ду40 могут быть модернизированы диафрагмой Kombi-DU не прерывая работу системы
- Высокая точность предварительной настройки достигается индивидуальной регулировкой
- Прочный корпус изготовлен из устойчивой к коррозии красной бронзы
- Доступны размеры до Ду80
- Легко читаемый циферблат предварительной настройки при скрытом маховике предварительной настройки
- Шпindelь, снабженный двумя кольцевыми уплотнениями, не требует техобслуживания
- Уплотнение седла PTFE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Среда | Вода, гликолевая смесь |
| Рабочая температура | 2...130°C |
| Рабочее давление | макс. 16 бар |
| Значение k_{vs} | см. табл. или диаграммы расхода |

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпуса клапанов на Ду10 до Ду20 с внутренним резьбовым соединением, соответствующим стандарту DIN2999 (ISO7), подходящим для трубных резьбовых соединений, а также для соединения с медными трубами или трубами из прецизионной стали 10...20 мм (см. "Принадлежности");
- Корпуса клапанов на Ду25 до Ду80 с внутренним резьбовым соединением, соответствующим стандарту DIN2999 (ISO7), подходящим для трубных резьбовых соединений;
- Корпуса клапанов на Ду10 до Ду50 с внешним резьбовым соединением, соответствующим стандарту ISO228 для применения с фитингами (см. "Принадлежности");
- Вставка клапана с маховиком;
- Диск и циферблат предварительной настройки.

МАТЕРИАЛЫ

- Корпуса клапанов из красной бронзы.
- Вставки клапанов из латуни с уплотнением из PTFE.
- Уплотнительные кольца и мягкие уплотнения из EPDM резины.
- Маховик, диск и циферблат предварительной настройки из синего и белого пластика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Гидравлический баланс является важным условием эффективного функционирования гидравлических нагревательных и охлаждающих установок.

В несбалансированной системе возможна пере- или недоподача горячей воды в какой-либо радиатор или контур. Помимо правильного выбора радиаторных клапанов, регулирование индивидуальных контуров также в ряде случаев и необходимо, как например требуется по DIN 18 380, VOB ч.С, и в ряде национальных стандартов.

Клапан Kombi-3-plus СИНИЙ – предназначен для установки на обратной магистрали и обеспечивает точную и надёжную настройку контуров, а с применением принадлежностей позволяет также реализовать ряд дополнительных функций, таких как автоматическая балансировка (регулятор перепада давления), дренаж, регулирующий клапан с точной пропускной способностью и др. (см. Принадлежности)

Автоматический регулятор перепада давления

При установке мембранного модуля, Ру 10.0 бар. Обеспечивает автоматическое поддержание перепада давления в диапазоне 0,1...0,3 бара и 0,3...0,6 бар при температуре горячей воды до 130°C или гликолевого раствора до 2°C. Максимальный перепад давления 2.0 бара.



Установка электропривода

С адаптером для установки приводов с посадочной резьбой M30 x 1.5 клапан Kombi-3-plus СИНИЙ преобразуется в электрический запорно-регулирующий клапан.



Дренаж

Установка дренажного адаптера позволяет осуществлять дренаж при помощи клапанов Kombi-3-plus СИНИЙ.



Антивандалная защита

Предотвращает несанкционированное перекрытие, а также внесение изменений в настройку клапанов Kombi-3-plus СИНИЙ.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Таблица 1. Заказные номера Honeywell.

| Текст заказа | Ду | Резьба | Значение k_{vs} | Заказной номер |
|---|----|-------------|-------------------|----------------|
| V5010Y Kombi-3-plus BLUE (СИНИЙ) Балансировочный клапан с двойным регулированием и внутренним резьбовым соединением согласно DIN 2999 (ISO 7) на входе и выходе | 10 | Rp 3/8 " | 2.4 | V5010Y0010 |
| | 15 | Rp 1/2 " | 2.7 | V5010Y0015 |
| | 20 | Rp 3/4 " | 6.4 | V5010Y0020 |
| | 25 | Rp 1 " | 6.8 | V5010Y0025 |
| | 32 | Rp 1 1/4 " | 21.0 | V5010Y0032 |
| | 40 | Rp 1 1/2 " | 22.0 | V5010Y0040 |
| | 50 | Rp 2 " | 38.0 | V5010Y0050 |
| | 65 | Rp 2 1/2 " | 47.7 | V5010Y0065 |
| V5010X Kombi-3-plus BLUE (СИНИЙ) Балансировочный клапан с двойным регулированием и наружным резьбовым соединением согласно DIN ISO 228 на входе и выходе | 80 | Rp 3 " | 71.0 | V5010Y0080 |
| | 10 | G 5/8 " A | 2.4 | V5010X0010 |
| | 15 | G 3/4 " A | 2.7 | V5010X0015 |
| | 20 | G 1 " A | 6.4 | V5010X0020 |
| | 25 | G 1 1/4 " A | 6.8 | V5010X0025 |
| | 32 | G 1 1/2 " A | 21.0 | V5010X0032 |
| | 40 | G 1 3/4 " A | 22.0 | V5010X0040 |
| | 50 | G 2 3/8 " A | 38.0 | V5010X0050 |

Комби-3-plus СИНИЙ (V5010)




Рис. 3. Комби-3-plus СИНИЙ

Таблица 2. Размеры Комби-3-plus СИНИЙ.

| Ду | Значение k_{vs} | h_1 | h_2 | h_5 | h_6 | l_1 | l_2 | l_3 | l_4 | d_1 | d_2 | d_3 | d_4 | SW ₁ | SW ₂ |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| 10 | 2,4 | 85 | 105 | 135 | 130 | 60 | 74 | 110 | 10 | Rp3/8" | G5/8"A | 12 | 16 | 22 | 27 |
| 15 | 2,7 | 85 | 105 | 135 | 130 | 65 | 81 | 125 | 12 | Rp1/2" | G3/4"A | 15 | 20,5 | 27 | 30 |
| 20 | 6,4 | 100 | 120 | 150 | 145 | 75 | 92 | 146 | 17 | Rp3/4" | G1"A | 22 | 26 | 32 | 37 |
| 25 | 6,8 | 100 | 120 | 150 | 145 | 90 | 108 | 170 | 20 | Rp1" | G1 1/4"A | 28 | 33 | 41 | 47 |
| 32 | 21,0 | 137 | 155 | 185 | 210 | 110 | 128 | 200 | 25 | Rp1 1/4" | G1 1/2"A | 35 | 41 | 50 | 52 |
| 40 | 22,0 | 137 | 155 | 185 | 210 | 120 | 140 | 220 | 29 | Rp1 1/2" | G1 3/4"A | 42 | 47,5 | 55 | 60 |
| 50 | 38,0 | 158 | 176 | 205 | 230 | 150 | 170 | 260 | 34 | Rp2" | G2 3/8"A | 54 | 60 | 70 | 75 |
| 65 | 47,7 | 195 | 186 | 215 | - | 180 | - | - | - | Rp2 1/2" | - | - | - | 85 | - |
| 80 | 71,0 | 210 | 201 | 230 | - | 200 | - | - | - | Rp3" | - | - | - | 100 | - |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в мм.

Таблица 3. Условные обозначения, используемые на иллюстрациях и в таблицах размеров.

| | |
|-------|--|
| Ду | Номинальный размер |
| d_1 | Внутренняя резьба корпуса (размер соединения) |
| d_2 | Внешняя резьба корпуса |
| d_3 | Внутренний \varnothing соединения |
| d_4 | Внешний \varnothing соединения |
| h_1 | Высота полностью открытого клапана |
| h_2 | Высота с установленным дренажным адаптером |
| h_3 | Высота с установленным измерительным адаптером |
| h_4 | Необходимое пространство для установки измерительного адаптера |

| | |
|-----------------|---|
| h_5 | Необходимое пространство для установки дренажного адаптера |
| h_6 | Необходимое пространство для установки антивандального колпачка |
| l_1 | Длина корпуса по стандарту DIN3502 |
| l_2 | Длина корпуса с соединением под пайку |
| l_3 | Длина корпуса с соединением под сварку |
| l_4 | Длина заглупления труб |
| SW ₁ | Размер гаечного ключа |
| SW ₂ | Размер гаечного ключа |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

VA2500A Адаптер для привода на M30x1,5



для V5010 Kombi-3-plus VA2500A001
СИНИЙ, Ду10...Ду40

Значения расхода для V5010 Kombi-3-plus СИНИЙ с установленным адаптером:

| Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| значение k_{vs} | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 5,50 | 5,50 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании с приводом, Kombi-3-plus СИНИЙ должен быть предварительно настроен на 1,5 (Ду10...25) или 1,0 (Ду32...40). Адаптер для привода может использоваться с корпусом клапана Ду10 с нанесенной на него литерой "Н" (корпуса, выпускающиеся с 10/1999)
Давление насоса максимум 2,0 бар.

VA2501A Антивандальная крышка



для клапанов Ду15...Ду25 VA2500A010
для клапанов Ду32...Ду50 VA2500A032

VA2510B Изоляционная гильза



для клапанов Ду15...Ду25 VA2510C015
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C020
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C025
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C032
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C040
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C050

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более подробной информации см. документацию на "VA2510B Изоляционная гильза".


VA3500A Дренажный адаптер



для всех типов и размеров VA3500A001

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Диафрагма V5012C Kombi-DU



Диапазон настройки перепада давления
0,1...0,3 бар
для V5010 Kombi-3-plus СИНИЙ, Ду10...Ду40
V5012C0103

Диапазон настройки перепада давления
0,3...0,6 бар
для V5010 Kombi-3-plus СИНИЙ, Ду10...Ду40
V5012C0306

ПРИМЕЧАНИЕ: Для информации по V5012C Kombi-DU диафрагме см. соответствующее техническое описание.
При использовании с диафрагмой, Kombi-3-plus СИНИЙ должен быть предварительно настроен на 1,5 (Ду10...25) или 1,0 (Ду32...40).
Давление насоса максимум 2,0 бар.

Запорный клапан Stop-Valve-3

Устанавливается на подающую трубу и обеспечивает функции запирания и дренажа, а также возможность подключения импульсной трубки от мембранного модуля Kombi-DU



Ду15 V5100Y0015
Ду20 V5100Y0020
Ду25 V5100Y0025
Ду32 V5100Y0032
Ду40 V5100Y0040

Запорно-измерительный клапан Kombi-3-plus КРАСНЫЙ


Устанавливается на подающую трубу и обеспечивает функции запирания, дренажа и подключения расходомера, а также возможность подключения импульсной трубки от мембранного модуля Kombi-DU.



Ду15 V5000Y0015
Ду20 V5000Y0020
Ду25 V5000Y0025
Ду32 V5000Y0032
Ду40 V5000Y0040

ДИАГРАММА РАСХОДА

Комби-3-plus СИНИЙ (V5010), Ду10




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение k_v | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,30 | 1,39 | 1,50 | 1,63 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9=открыт |
| значение k_v | 1,77 | 1,92 | 2,07 | 2,21 | 2,32 | 2,39 | $k_{vs} = 2,40$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы расхода приведены ТОЛЬКО для клапанов БЕЗ установленных адаптеров под привод или мембранных модулей.

ДИАГРАММА РАСХОДА

Комби-3-plus СИНИЙ (V5010), Ду15




| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| значение K_v | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,57 | 1,74 |

| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение K_v | 1,92 | 2,12 | 2,31 | 2,49 | 2,63 | 2,67 | $K_{vs} = 2,70$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы расхода приведены ТОЛЬКО для клапанов БЕЗ установленных адаптеров под привод или мембранных модулей.

ДИАГРАММА РАСХОДА

Kombi-3-plus СИНИЙ (V5010), Ду20




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение k_v | 0,68 | 0,72 | 0,84 | 0,97 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,91 | 3,12 | 3,36 | 3,60 | 3,86 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9=открыт |
| значение k_v | 4,12 | 4,40 | 4,69 | 4,99 | 5,28 | 5,57 | 5,84 | 6,07 | 6,26 | 6,32 | 6,38 | $k_{vs} = 6,40$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы расхода приведены ТОЛЬКО для клапанов БЕЗ установленных адаптеров под привод или мембранных модулей.

ДИАГРАММА РАСХОДА

Комби-3-plus СИНИЙ (V5010), Ду25




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение K_v | 0,68 | 0,72 | 0,84 | 0,97 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,48 | 3,76 | 4,05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9=открыт |
| значение K_v | 4,34 | 4,64 | 4,94 | 5,24 | 5,52 | 5,80 | 6,06 | 6,30 | 6,50 | 6,65 | 6,75 | $K_{vs} = 6,80$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы расхода приведены ТОЛЬКО для клапанов БЕЗ установленных адаптеров под привод или мембранных модулей.

ДИАГРАММА РАСХОДА

Комби-3-plus СИНИЙ (V5010), Ду40




| Настройка | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| значение k_v | 1,40 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 2,60 | 3,70 | 4,80 | 5,90 | 6,50 | 6,90 | 7,50 | 8,30 | 9,20 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,1 |

| Настройка | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 15,0 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | $k_{vs} = 22,0$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы расхода приведены ТОЛЬКО для клапанов БЕЗ установленных адаптеров под привод или мембранных модулей.

ДИАГРАММА РАСХОДА

Комби-3-plus СИНИЙ (V5010), Ду50




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 0,80 | 1,25 | 1,88 | 2,72 | 3,78 | 5,10 | 6,68 | 8,54 | 10,7 | 13,0 | 15,6 | 18,7 | 21,0 | 22,8 | 24,3 | 25,4 | 26,4 | 27,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 28,0 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 31,0 | 31,7 | 32,4 | 33,0 | 33,6 | 34,1 | 34,6 | 35,0 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,8 | $k_{vs} = 38,0$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы расхода приведены ТОЛЬКО для клапанов БЕЗ установленных адаптеров под привод или мембранных модулей.

ДИАГРАММА РАСХОДА

Комби-3-plus СИНИЙ (V5010), Ду65




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 1,40 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 7,70 | 10,0 | 12,2 | 14,5 | 16,7 | 19,0 | 21,3 | 23,7 | 26,0 | 28,3 | 30,1 | 31,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 33,6 | 35,4 | 37,2 | 38,6 | 40,1 | 41,5 | 43,0 | 44,0 | 44,9 | 45,4 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,1 | 47,3 | 47,4 | $k_{vs} = 47,7$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы расхода приведены ТОЛЬКО для клапанов БЕЗ установленных адаптеров под привод или мембранных модулей.

ДИАГРАММА РАСХОДА

Комби-3-plus СИНИЙ (V5010), Ду80



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 2,20 | 4,20 | 6,20 | 8,10 | 10,1 | 12,1 | 15,3 | 18,5 | 21,6 | 24,8 | 28,0 | 30,9 | 33,9 | 36,8 | 39,8 | 42,7 | 44,9 | 47,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 49,2 | 51,3 | 53,5 | 55,2 | 57,0 | 58,7 | 60,5 | 62,2 | 63,4 | 64,5 | 65,7 | 66,8 | 68,0 | 68,6 | 69,2 | 69,8 | $k_{vs} = 71,0$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы расхода приведены ТОЛЬКО для клапанов БЕЗ установленных адаптеров под привод или мембранных модулей.

Запорно-балансировочные клапаны с точной настройкой и функциями дренажа и измерения расхода

СПЕЦИФИКАЦИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Шпindel, снабженный двумя кольцевыми уплотнениями, не требует техобслуживания
- Уплотнение седла PTFE
- Высокая точность предварительной настройки достигается индивидуальной регулировкой
- Корпус клапана на давление P_y16
- Клапаны с Ду15 до Ду40 могут быть модернизированы диафрагмой Kombi-DU не прерывая работу системы
- Прочный корпус изготовлен из коррозионно устойчивой красной бронзы
- Доступны размеры до Ду80
- Легко читаемый циферблат предварительной настройки при скрытом маховике предварительной настройки (Kombi-2-plus)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Среда | Вода, гликолевая смесь |
| Рабочая температура | 2...130°C |
| Рабочее давление | макс. 16 бар |
| Значение k _{vs} | см. табл. ниже |

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпуса клапанов на Ду10 до Ду20 с внутренним резьбовым соединением, соответствующим стандарту DIN2999(ISO7), подходящим для трубных резьбовых соединений, а также для соединения с медными или стальными трубами 10...20 мм (см. "Принадлежности");
- Корпуса клапанов на Ду25 до Ду80 с внутренним резьбовым соединением, соответствующим стандарту DIN2999(ISO7), подходящим для трубных резьбовых соединений;
- Вставка клапана;
- Синий маховик с диском и циферблатом настройки.

МАТЕРИАЛЫ

- Корпуса клапанов изготовлены из красной бронзы.
- Вставки клапанов и краны измерения давления изготовлены из латуни.
- Уплотнительные кольца и мягкие уплотнения изготовлены из EPDM резины.
- Маховик, диск и циферблат настройки изготовлены из пластика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Гидравлический баланс является важным условием эффективного функционирования гидравлических нагревательных и охладительных установок. В несбалансированной системе возможна пере- или недо- подача горячей воды в какой-либо радиатор или контур. Помимо правильного выбора радиаторных клапанов, регулирование индивидуальных контуров также в ряде случаев и необходимо, как например требуется по DIN 18 380, VOB ч.С, и в ряде национальных стандартов. Клапан Kombi-2-plus – предназначен для установки на обратной магистрали и обеспечивает точную и надёжную настройку контуров, а с применением принадлежности позволяет также реализовать ряд дополнительных функций, таких как автоматическая балансировка (регулятор перепада давления), дренаж, регулирующий клапан с точной пропускной способностью и др. (см. Принадлежности). Дополнительно клапан Kombi-2-plus позволяет осуществлять контроль (измерение) расхода через клапан с одновременной настройкой его пропускной способности.

Автоматический регулятор перепада давления

При установке мембранного модуля, P_u 10.0 бар. Обеспечивает автоматическое поддержание перепада давления в диапазоне 0,1..0,3 бара и 0,3..0,6 бар при температуре горячей воды до 130°C или гликолевого раствора до 2°C. Максимальный перепад давления 2.0 бара.



Установка электропривода

С адаптером для установки приводов с посадочной резьбой M30 x 1.5 клапан Kombi-2-plus преобразуется в электрический запорно-регулирующий клапан.



Дренаж

Установка дренажного адаптера позволяет осуществлять дренаж при помощи клапанов Kombi-2-plus.



Антивандалная защита

Предотвращает несанкционированное перекрытие, а также внесение изменений в настройку клапанов Kombi-2-plus.



РАЗМЕРЫ И ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА




Рис. 1. Kombi-2-Plus

Таблица 1. Размеры клапанов Kombi-2 Plus

| Заказной номер | Ду | Значение k_{vs} | D | H | L1 | L2 | SW |
|----------------|----|-------------------|----------|-----|-----|----|-----|
| V5032Y0015A | 15 | 2,8 | Rp1/2" | 85 | 65 | 45 | 27 |
| V5032Y0020A | 20 | 5,8 | Rp3/4" | 100 | 75 | 45 | 32 |
| V5032Y0025A | 25 | 6,9 | Rp1" | 100 | 90 | 48 | 41 |
| V5032Y0032A | 32 | 20,1 | Rp1 1/4" | 137 | 110 | 50 | 50 |
| V5032Y0040A | 40 | 20,2 | Rp1 1/2" | 137 | 120 | 53 | 55 |
| V5032Y0050A | 50 | 45,3 | Rp2" | 158 | 150 | 58 | 70 |
| V5032Y0065A | 65 | 45,3 | Rp2 1/2" | 195 | 180 | 68 | 85 |
| V5032Y0080A | 80 | 73,0 | Rp3" | 210 | 200 | 73 | 100 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в мм.
Размер "H" - относится к полностью открытому клапану.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**Антивандалная крышка**

для клапанов Ду15...Ду25 VA2501A010
для клапанов Ду32...Ду50 VA2501A032

Дренажный адаптер

Для всех типов и размеров VA3500A001

Адаптер для привода с M30x1,5

для клапанов Ду10...Ду40 VA2500A001

Интенсивность расхода для клапана V5032 Kombi-2-plus с установленным адаптером:

| Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| значение k_{vs} | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 5,50 | 5,50 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании с приводом, Kombi-2-plus должен быть предварительно настроен на 1,5 (Ду10...25) или 1,0 (Ду32...40).
Давление насоса максимум 2,0 бар.

VA2510C Изоляционная гильза

для клапанов Ду15...Ду25 VA2510C015
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C020
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C025
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C032
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C040
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C050

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более подробной информации см. документацию на "VA2510C Изоляционная гильза".

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**Вставка клапана в сборе**

для клапанов Ду15...Ду15 VS1501B015
для клапанов Ду32...Ду20 VS1501B020
для клапанов Ду32...Ду25 VS1501B025
для клапанов Ду32...Ду32 VS1501B032
для клапанов Ду32...Ду40 VS1501B040
для клапанов Ду32...Ду50 VS1501B050
для клапанов Ду32...Ду65 VS1501B065
для клапанов Ду32...Ду80 VS1501B080

Комплект измерительных ниппелей (2шт. G1/4")

Для всех размеров VS2600C001

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**VM242A BasicMes-2 измерительный компьютер**

Для всех типоразмеров VM242A0101
Компьютер поставляется с чемоданом и принадлежностями.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**Диафрагма V5012C Kombi-DU**

Диапазон настройки перепада давления V5012C0103
0,1...0,3 бар

Диапазон настройки перепада давления V5012C0306
0,3...0,6 бар

ПРИМЕЧАНИЕ: Для информации по V5012C Kombi-DU см. соответствующее техническое описание. При использовании с диафрагмой, V5032 Kombi-2-plus должен быть предварительно настроен на 1,5 (Ду10...25) или 1,0 (Ду32...40). Давление насоса максимум 2,0 бар.

Запорный клапан Stop-Valve-3

Устанавливается на подающую трубу и обеспечивает функции запираания и дренажа, а также возможность подключения импульсной трубки от мембранного модуля Kombi-DU



Ду15 V5100Y0015
Ду20 V5100Y0020
Ду25 V5100Y0025
Ду32 V5100Y0032
Ду40 V5100Y0040


Запорно-измерительный клапан Kombi-3-plus КРАСНЫЙ

Устанавливается на подающую трубу и обеспечивает функции запираания, дренажа и подключения расходомера, а также возможность подключения импульсной трубки от мембранного модуля Kombi-DU.



Ду15 V5000Y0015
Ду20 V5000Y0020
Ду25 V5000Y0025
Ду32 V5000Y0032
Ду40 V5000Y0040

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду15



Значения предварительной настройки

| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| значение k_v | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |

| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9=открыт |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| значение k_v | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | $k_{vs} = 2,8$ |


Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| значение k_v | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |

| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9=открыт |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| значение k_v | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | $k_{vs} = 2,8$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы Kombi-DU.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду20



Значения предварительной настройки

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение k_v | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9=открыт |
| значение k_v | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | $k_{vs} = 5,8$ |


Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение k_v | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9=открыт |
| значение k_v | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | $k_{vs} = 6,7$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы Kombi-DU.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду25



Значения предварительной настройки

| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| значение k_v | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |

| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9=открыт |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| значение k_v | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | $k_{vs} = 6,9$ |


Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

| Настройка | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| значение k_v | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,2 |

| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9=открыт |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| значение k_v | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | $k_{vs} = 6,4$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы Kombi-DU.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду32



Значения предварительной настройки

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение k_v | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5=открыт |
| значение k_v | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 14,5 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,1 | 18,7 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | $k_{vs} = 20,1$ |


Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение k_v | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 8,0 | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5=открыт |
| значение k_v | 11,0 | 12,2 | 13,9 | 15,6 | 16,8 | 17,5 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | $k_{vs} = 18,2$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы Kombi-DU.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду40



Значения предварительной настройки

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение k_v | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,0 | 10,8 | 11,5 | 12,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5=открыт |
| значение k_v | 12,9 | 13,7 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,2 | 18,0 | 18,7 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,0 | 20,2 | $k_{vs} = 20,2$ |


Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| значение k_v | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 9,0 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5=открыт |
| значение k_v | 12,6 | 14,1 | 15,7 | 16,9 | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | $k_{vs} = 18,5$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы Kombi-DU.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду50



Значения предварительной настройки

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 4,4 | 6,3 | 8,4 | 10,7 | 13,2 | 15,8 | 18,3 | 20,8 | 23,1 | 25,2 | 27,1 | 28,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 30,2 | 31,5 | 32,6 | 33,6 | 34,5 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,7 | 39,6 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,4 | 44,3 | $k_{vs} = 45,3$ |


Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4,4 | 6,2 | 8,3 | 10,7 | 13,3 | 16,0 | 18,7 | 21,3 | 23,8 | 26,0 | 28,1 | 30,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 36,6 | 38,3 | 39,7 | 41,1 | 42,3 | 43,5 | 44,6 | 45,7 | 46,9 | 48,0 | 49,2 | 50,3 | 51,4 | 52,4 | 53,3 | 54,0 | $k_{vs} = 54,9$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы Kombi-DU.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду65



Значения предварительной настройки

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 5,2 | 7,0 | 9,0 | 11,1 | 13,4 | 15,8 | 18,1 | 20,5 | 22,9 | 25,1 | 27,3 | 29,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 31,3 | 33,1 | 34,8 | 36,4 | 37,9 | 39,2 | 40,4 | 41,4 | 42,3 | 43,0 | 43,6 | 44,0 | 44,4 | 44,7 | 44,9 | 45,1 | $k_{vs} = 45,3$ |


Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 6,6 | 8,7 | 11,0 | 13,4 | 15,8 | 18,2 | 20,5 | 22,6 | 24,7 | 26,7 | 28,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 30,8 | 33,0 | 35,2 | 37,5 | 39,7 | 41,7 | 43,3 | 44,6 | 45,5 | 46,2 | 46,6 | 46,9 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,3 | $k_{vs} = 47,4$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы Kombi-DU.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду80



Значения предварительной настройки

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 13,9 | 16,9 | 20,0 | 23,1 | 26,2 | 29,3 | 32,3 | 35,3 | 38,1 | 40,8 | 43,4 | 45,9 | 48,2 | 50,4 | 52,4 | 54,3 | 56,0 | 57,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 59,1 | 60,5 | 61,8 | 62,9 | 64,0 | 65,0 | 65,9 | 66,8 | 67,6 | 68,3 | 69,0 | 69,7 | 70,3 | 71,0 | 71,6 | 72,1 | $k_{vs} = 73,0$ |

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| значение k_v | 13,9 | 16,7 | 19,8 | 13,0 | 26,2 | 29,6 | 32,9 | 36,2 | 39,4 | 42,5 | 45,6 | 48,5 | 51,3 | 54,0 | 56,5 | 58,9 | 61,2 | 63,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9=открыт |
| значение k_v | 65,2 | 67,1 | 68,7 | 70,3 | 71,7 | 73,0 | 74,1 | 75,2 | 76,1 | 76,9 | 77,7 | 78,4 | 78,9 | 79,5 | 79,9 | 80,3 | $k_{vs} = 80,9$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы Kombi-DU.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ОСОБЕННОСТИ**

- Балансировка посредством ограничения рабочего хода с дискретной предварительной настройкой и удобным индикатором настройки;
- Снабжен встроенными измерительными клапанами;
- Не повышающийся шпindel с EDD;
- Предварительная настройка не изменяется при повороте маховика;
- Винт-ограничитель рабочего хода защищен защитным колпачком;
- Уплотнение седла из PTFE;
- Шпindel выполнен из нержавеющей стали;
- Корпус клапана выполнен из коррозионно-устойчивого чугуна;
- Доступны размеры до Ду400.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Среда | Вода, гликолевая смесь |
| Рабочая температура | -10...120°С (кратковременно до 130°С) |
| Рабочее давление | макс. 16 бар |
| Значение k_{vs} | см. диаграммы расхода и таблицы ниже. |

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус клапана с фланцами, посверленными согласно DIN;
- Вставка клапана с маховиком и шкалой предварительной настройки;
- Клапаны для измерения давления.

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус клапана изготовлен из чугуна GG25, покрашен в синий цвет.
- Вставка клапана изготовлена из нержавеющей стали с уплотнением седла из EPDM.
- Клапаны для измерения давления изготовлены из латуни.
- Маховик изготовлен из стали, покрашен в черный цвет.
- Обтекатель изготовлен из черного пластика.

РАЗМЕРЫ И ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА




Рис. 1. Размеры

Таблица 1. Размеры и заказные номера Комби-F-II.

| Ду | (R) | Значение K_{vs} | L | H | $\varnothing D$ | $\varnothing K$ | n x $\varnothing d$ | Вес | Заказной номер |
|-----|--------|----------------------|------|------|-----------------|-----------------|---------------------|---------|----------------|
| 15 | 1/2" | 4,50 (5,27) | 130 | 215 | 95 | 65 | 4 x 14 | 3,5 кг | V6000D0015 |
| 20 | 3/4" | 6,60 (7,72) | 150 | 215 | 105 | 75 | 4 x 14 | 4,1 кг | V6000D0020 |
| 25 | 1" | 9,80 (11,5) | 160 | 215 | 115 | 85 | 4 x 14 | 4,8 кг | V6000D0025 |
| 32 | 1 1/4" | 15,1 (17,7) | 180 | 215 | 140 | 100 | 4 x 18 | 6,6 кг | V6000D0032 |
| 40 | 1 1/2" | 24,9 (29,1) | 200 | 255 | 150 | 110 | 4 x 18 | 9,0 кг | V6000D0040 |
| 50 | 2" | 48,5 (56,7) | 230 | 255 | 165 | 125 | 4 x 18 | 11,5 кг | V6000D0050 |
| 65 | 2 1/2" | 74,4 (87,0) | 290 | 315 | 185 | 145 | 4 x 18 | 18,5 кг | V6000D0065 |
| 80 | 3" | 111 (130) | 310 | 335 | 200 | 160 | 8 x 18 | 24,5 кг | V6000D0080 |
| 100 | 4" | 165 (193) | 350 | 370 | 220 | 180 | 8 x 18 | 40,0 кг | V6000D0100 |
| 125 | 5" | 242 (283) | 400 | 400 | 250 | 210 | 8 x 18 | 79,0 кг | V6000D0125 |
| 150 | 6" | 372 (435) | 480 | 450 | 285 | 240 | 8 x 22 | 91,0 кг | V6000D0150 |
| 200 | 8" | 704 (824) | 600 | 540 | 340 | 295 | 8 x 22 | 170 кг | V6000D0200 |
| 250 | 10" | 812 (950) | 730 | 785 | 405 | 355 | 12 x 22 | 265 кг | V6000D0250 |
| 300 | 12" | 1.380 (1.615) | 850 | 890 | 460 | 410 | 12 x 26 | 360 кг | V6000D0300 |
| 350 | 14" | 1.651 (1.932) | 980 | 1035 | 520 | 470 | 16 x 26 | 535 кг | V6000D0350 |
| 400 | 16" | 2.383 (2.771) | 1100 | 1050 | 580 | 525 | 16 x 30 | 765 кг | V6000D0400 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**Набор из двух удлинительных адаптеров**

Для всех размеров
(Только для моделей,
выпущенных до 2010 г.)

VA3600A008

Набор из двух измерительных адаптеров

Для всех размеров
(Только для моделей,
выпущенных до 2010 г.)

VA2601A008

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**Комплект измерительных никелей (2шт. G1/4")**

Для всех размеров

VS2600C001

Клапаны для измерения давления (2 шт.)

Для всех размеров
(Только для моделей,
Kombi-F-II V6000
выпущенных до 2010 г.)

VA2600A008

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**VM242A BasicMes-2 измерительный компьютер**

Для всех типоразмеров

VM242A0101

Компьютер поставляется с
чемоданом и
принадлeжностями.



ПРИМЕР УСТАНОВКИ


Рис. 1. Размеры

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМВИ-F-II, Ду15




| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,6=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 0,13 | 0,26 | 0,37 | 0,55 | 0,80 | 1,10 | 1,50 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,30 | 4,20 | $k_{vs} = 4,50$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, ДУ20




| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,6=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,06 | 2,60 | 3,26 | 4,00 | 4,79 | 5,60 | 6,43 | $k_{vs} = 6,60$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, Ду25




| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,6=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 0,22 | 0,49 | 0,84 | 1,30 | 1,85 | 2,50 | 3,25 | 4,10 | 5,07 | 6,20 | 7,50 | 8,70 | 9,63 | $k_{vs} = 9,80$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, Ду32




| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,6=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение K_v | 0,28 | 0,60 | 1,06 | 1,68 | 2,48 | 3,54 | 4,91 | 6,46 | 7,97 | 9,47 | 11,0 | 12,8 | 14,7 | $K_{vS} = 15,1$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, Ду40




| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение K_v | 0,88 | 1,80 | 2,80 | 4,00 | 5,42 | 6,90 | 8,31 | 9,90 | 11,9 | 14,3 | 16,8 | 18,8 | 20,4 | 22,2 | $K_{vs} = 24,9$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, Ду50




| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 1,07 | 2,20 | 3,46 | 5,10 | 7,36 | 10,3 | 13,9 | 18,1 | 22,7 | 28,0 | 34,1 | 39,3 | 42,8 | 45,6 | $k_{vs} = 48,5$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, Ду65




| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 2,98 | 5,30 | 6,64 | 7,80 | 9,60 | 12,1 | 15,2 | 19,0 | 23,6 | 29,1 | 35,2 | 41,3 | 47,0 | 52,1 | 60,7 | 67,9 | $k_{vs} = 74,4$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, Ду80




| Настройка | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| значение k_v | 3,65 | 6,60 | 8,52 | 10,0 | 11,7 | 13,7 | 16,1 | 19,2 | 23,2 | 28,1 | 40,4 | 55,4 | 70,9 | 84,8 | 96,1 | 104 | $k_{vs} = 111$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, Ду100



| Настройка | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|----------------|
| значение k_v | 3,80 | 6,20 | 9,60 | 13,4 | 17,3 | 21,8 | 27,6 | 35,7 | 47,2 | 62,4 | 79,3 | 96,6 | 110 | 121 | 137 | 148 | 157 | $k_{vS} = 111$ |


ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F-II, Ду125



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|
| Настройка | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| значение k_v | 8,30 | 11,3 | 14,4 | 17,7 | 21,1 | 24,6 | 28,2 | 32,3 | 37,4 | 44,9 | 56,1 | 72,5 | 93,2 | 120 | 162 | 192 | 211 | 225 |

| | | |
|----------------------------------|------|----------------|
| Настройка | 13,0 | 13,5=открыт |
| значение k_v | 236 | $k_{vS} = 242$ |


ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМВИ-Ф, Ду150



| Настройка | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| значение k_v | 16,2 | 20,4 | 23,8 | 26,7 | 29,5 | 33,0 | 37,6 | 42,3 | 48,0 | 54,5 | 61,5 | 69,6 | 80,0 | 92,9 | 136 | 193 | 240 | 274 |

| Настройка | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5=открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|----------------|
| значение k_v | 300 | 320 | 337 | 352 | 365 | $k_{vS} = 372$ |


ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F, Ду200



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Настройка | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| значение k_v | 32,5 | 41,3 | 48,9 | 55,5 | 62,1 | 69,3 | 77,8 | 88,1 | 101 | 115 | 133 | 154 | 179 | 208 | 284 | 364 | 435 | 489 |


| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|----------------|
| Настройка | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0=открыт |
| значение k_v | 537 | 575 | 613 | 646 | 677 | $k_{vs} = 704$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F, Ду250




| Настройка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11,0=открыт |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| значение k_v | 66 | 178 | 297 | 410 | 514 | 587 | 649 | 731 | 800 | $k_{vs} = 812$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F, Ду300




| Настройка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,0=открыт |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 109 | 248 | 411 | 560 | 696 | 825 | 944 | 1044 | 1138 | 1226 | 1291 | 1324 | 1345 | $k_{vs} = 1380$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F, Ду350



| Настройка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,0=открыт |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 128 | 300 | 495 | 677 | 851 | 1019 | 1163 | 1272 | 1386 | 1513 | 1606 | $k_{vs} = 1651$ |

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ КОМБИ-F, Ду400



1

Ручные балансировочные клапаны
для систем отопления/охлаждения

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы перепада давления

51



• Kombi-DU

Автоматический DP-регулятор модульного типа. Получается установкой мембранного модуля на клапан Kombi-2-plus Синий. Для подключения импульсной трубки требуется использование вспомогательного клапана.

53

2



• Kombi-Auto

Автоматический регулятор перепада давления моноблочного типа. Отличается повышенными характеристиками давления и расхода. Для подключения импульсной трубки требуется наличие вспомогательного клапана.

57

3

Автоматические балансировочные клапаны -
регуляторы расхода

4

Вспомогательные клапаны

5

Клапаны регулирования циркуляции ГВС

6

Дополнительное оборудование

7

Дополнительные материалы

V5012C

Kombi-DU

Мембранный модуль для преобразования балансировочных клапанов в регулятор перепада давления

СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Kombi-DU V5012C мембранный модуль (диафрагма) устанавливается на клапан Kombi-3-plus СИНИЙ или Kombi-2-plus V5032A обратного трубопровода и соединяется с клапаном Kombi-3-plus КРАСНЫЙ V5000 или Stop Valve-3 V5100, расположенным в подающей магистрали, посредством импульсной трубки.

Диафрагма Kombi-DU V5012C может быть установлена на Kombi-клапан в любое время, даже когда система уже работает.

Для установки диафрагмы не требуется приостановка работы системы.

ОСОБЕННОСТИ

- Встраиваются без прерывания работы системы
- Доступны два диапазона предварительной настройки перепада давления: 0,1...0,3 бар и 0,3...0,6 бар.
- Прочная конструкция.
- Подходит к клапанам Kombi-3-plus СИНИМ V5010 (Ду10...Ду40) и Kombi-2-plus V5032 (Ду15...Ду40).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Среда | Вода или гликолевая смесь, отвечающая по качеству требованиям стандарта VDI 2035 |
| Величина pH | 8...9,5 |
| Рабочая температура | 2...130°C |
| Рабочее давление | макс. 10 бар |
| Перепад давления | макс. 2,0 бар |
| Диапазон настройки перепада давления | V5012C0103: 0.1...0.3 бар V5012C0306: 0.3...0.6 бар |
| Заводская настройка | V5012C0103: 0.1 бар V5012C0306: 0.3 бар |
| Значение k_{vs} | см. диаграмму расхода и пояснения |

КОНСТРУКЦИЯ

Мембранный модуль состоит из:

- Корпуса мембранного блока с соединениями для импульсной трубки и клапаном;
- Шпиндель и толкатель клапана;
- Адаптер для соединения импульсной трубки с клапаном в подающей магистрали (подходит для Kombi-3-plus КРАСНЫЙ V5000 и Stop Valve-3 V5100);
- 4 x 1 мм импульсная трубка с компрессионными фитингами, длина 800 мм;
- Специальный шестигранный ключ "allan key" для смены настроенного значения.

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус диафрагмы, шпиндель и мембранный шпиндель изготовлены из нержавеющей стали.
- Соединения с импульсной трубкой и клапаном, адаптер для подающего клапана, компрессионные фитинги и толкатель изготовлены из латуни.
- Импульсная трубка выполнена из меди.
- Мембрана и мягкие уплотнения выполнены из EPDM резины.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мембранный модуль Kombi-DU V5012C устанавливается в балансировочный клапан обратного стояка Kombi-3-plus V5010 или Kombi-2-plus V5032A и соединяются с клапаном на подающем стояке посредством медной импульсной трубки 4 x 1 мм и компрессионных фитингов, поставляемых с диафрагмой. Подходящие клапаны устанавливаемые на подающей магистрали Kombi-3-plus красный V5000 или Stop Valve-3 V5100 оба полностью совместимы с адаптером для клапана, поставляемым в

комплекте Kombi-DU V5012C. Давление с подающей магистрали, по импульсной трубке передается в Kombi-DU от клапана в подающем трубопроводе и прикладывается к верхней стороне мембраны, давление с обратной магистрали передается в Kombi-DU от клапана в обратном трубопроводе и прикладывается к нижней стороне мембраны. При повышении давления в подающей магистрали, мембрана в Kombi-DU изгибается в сторону, с которой приложено давления от обратной магистрали.

Мембрана воздействует на вставку клапана обратной магистрали (в который вмонтирована) и перекрывает поток.

При понижении давления в подающей магистрали, мембрана в Kombi-DU изгибается под действием давления от обратной магистрали. Мембрана поднимается, снимая усилие с вставки клапана, и расход через клапан увеличивается.

Желаемый перепад давления может быть установлен в диапазоне 0.1...0.3 бар или 0.3...0.6 бар, в зависимости от типа диафрагмы.

РАЗМЕРЫ




Рис. 1. Мембранный модуль Kombi-DU V5012C с клапаном Kombi-3-plus BLUE V5010 или Kombi-2-plus V5032A

Таблица 1. Размеры.

| Размер клапана Ду | V5012C0103 | | V5012C0306 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | h ₇ | l ₅ | h ₇ | l ₅ |
| 10 | 135 | 95 | 145 | 102 |
| 15 | 135 | 95 | 146 | 103 |
| 20 | 150 | 100 | 161 | 111 |
| 25 | 150 | 90 | 161 | 101 |
| 32 | 185 | 105 | 196 | 116 |
| 40 | 185 | 100 | 196 | 111 |

ПРИМЕЧАНИЕ: V5012C является вспомогательным модулем и поставляется без клапана. Все размеры указаны в мм.

ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА

Таблица 2. Заказные номера.

| Тип | Диапазон перепада давления | Заказной номер |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| V5012C Kombi-DU мембранный модуль | 0,1...0,3 бар | V5012C0103 |
| | 0,3...0,6 бар | V5012C0306 |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| Комплектность поставки: | • Мембранный модуль | • Медная импульсная трубка 4x1 мм, 800 мм |
| | • Адаптер для подающего клапана | • Подходящие компрессионные фитинги |
| | • 4 мм ключ "Allan key" | • Указания по монтажу и эксплуатации |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пружина для изменения заданного диапазона перепада давления на 50 мбар



только для V5012C0103

VA2502A002

Внешнее устройство предварительной настройки, устанавливается между Мембранным модулем Kombi-DU и импульсной трубкой



только для V5012C0103

VA2502A001

Угловой адаптер



для всех V5012 Kombi-DU

VA2504A001

Запорный фитинг R 1/4 " (с компрессионными фитингами для медной импульсной трубки 6 x 1 мм)



для всех Мембранных блоков Kombi-DU

VS5501A008

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Сборка шпинделя



для всех V5012 Kombi-DU

VS2500KDP1

Компрессионный фитинг для медной импульсной трубки 4 x 1 мм



для всех V5012 Kombi-DU

VS5500A004


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

Рис. 2. V5012C Kombi-DU в двухтрубной системе отопления




Рис. 3. V5012C Kombi-DU в системе охлаждения

РАЗМЕРЫ

Примечание: Приведенные ниже характеристики справедливы при установке Kombi-DU V5012C на клапан Kombi-3-plus СИНИЙ V5010 или Kombi-2-plus V5032A.




Рис. 4. Характеристики регулирования V5012C0103, настройка перепада давления на 0,1 бар (заводская настройка)

Таблица 3. Значения расхода и k_{vs} .

| Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|-------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| значение k_{vs} | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 5,50 | 5.50 |
| литры/ч Q_{min} | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| $Q_{ном}$ | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Q_{max} | 750 | 750 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 |

- ПРИМЕЧАНИЕ:
- Давление насоса должно быть настроено как минимум на 0,1 бар выше предварительно настроенного на мембранном блоке значения перепада давления, например, если настроено $Dp=0,3$, то у насоса $Po=0,4$ бар, если $Dp=0,6 \gg Po=0,7$ бар, и т.п. Общее падение давления между подающим и обратным клапанами, учитывая предварительную настройку Kombi-DU V5012C, рассчитывается посредством программы для расчета "Honeywell's Valve Sizing Software", расположенной в интернет по адресу www.honeywell-valvesizing.com.
 - Заводская настройка мембранного блока Kombi-DU V5012C0103 равна 0,1 бар. Предварительная настройка может быть увеличена до макс. 0,3 бар. В этом случае кривые регулирования, представленные на рис. 4. перемещаются параллельно на настроенное значение.
 - Заводская настройка мембранного блока Kombi-DU V5012C0306 равна 0,3 бар. Предварительная настройка может быть увеличена до макс. 0,3 бар. В этом случае кривые регулирования, представленные на рис. 4. перемещаются параллельно на настроенное значение.

Таблица 4. Результат предварительной настройки на различные значения k_{vs} .

| Ду | Предварительная настройка | | | | | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| 10 | 1,50 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 0,95 | 0,70 |
| 15 | 1,50 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 0,95 | 0,70 |
| 20 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,10 | 2,80 | 2,45 | 1,80 |
| 25 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,10 | 2,80 | 2,45 | 1,80 |
| 32 | - | - | - | 5,50 | 5,20 | 4,45 | - |
| 40 | - | - | - | 5,50 | 5,20 | 4,45 | - |

ПРИМЕЧАНИЕ: При применении мембранного блока Kombi-DU V5012C, клапан Kombi-3-plus BLUE V5010 или Kombi-2-plus V5032 должен быть предварительно настроен на значением 1.5 (для Ду10...Ду25) или 1.0 (для Ду32...Ду40).

Для более подробной информации по балансировочным и регулировочным клапанам Honeywell см. сайт в интернет www.honeywell-valvesizing.com и www.honeywell-ec.ru

Kombi-Auto Клапан-регулятор перепада давления

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Клапан V5001P Kombi-Auto устанавливается на обратном трубопроводе и используется для поддержания гидравлической балансировки в коммерческих системах отопления или охлаждения. Он устанавливается на обратном трубопроводе.

Клапан используется в системах с переменными значениями расхода, например, в двух-трубных системах. Он обеспечивает гидравлическую балансировку путем поддержания перепада давления для потребителей на постоянном уровне, вне зависимости от меняющихся характеристик расхода в системе (например, при частичных нагрузках).

ОСОБЕННОСТИ

- Жесткая и прочная конструкция
- Высокие значения расхода
- В комплекте идет термозащитная оболочка
- Широкий диапазон настроек для простоты выбора
- Легкость настройки с помощью плавной шкалы Δp, не требует специальных инструментов
- Фиксация текущей настройки
- Легкая, фиксируемая настройка с помощью наружного маховика
- Совместим с измерителями расхода, использующими быстроразъемные присоединения Honeywell SafeCon™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Среда | Вода или смесь вода-гликоль по VDI 2035 |
| Величина pH | 8...9,5 |
| Рабочая температура | -20...130°C |
| Рабочее давление | макс. 16 бар |
| Рекомендуемое давление насоса | мин. ΔPс + 200 мбар макс. 6 x ΔPс |
| Диапазон уставок перепадов давлений | 50...350 мбар/300...600 мбар |
| Заводская установка | 50 мбар/300 мбар |
| Значения расходов | см. таблицу далее |
| Импульсная трубка | 0.8 м |

КОНСТРУКЦИЯ

V5001P Kombi-Auto состоит из:

- Корпуса, типоразмеров Ду15 - Ду50 с внутренней резьбой по DIN2999 (ISO7), оснащены двумя отверстиями с резьбой G1/4" для установки клапанов измерения расхода, оснащенных заглушками
- Вставки клапана с мембранным блоком и импульсной трубкой
- Маховика с цифровым дисплеем текущей настройки, фиксирующим кольцом и запорным винтом
- Импульсной трубки с компрессионными фитингами и адаптером для присоединения к запорному клапану Kombi-S V5001S
- Быстроразъемные соединения SafeCon™ с цветными заглушками для измерения давления
- Термозащитной оболочки с нанесенным типоразмером Ду и логотипом Honeywell.

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус клапана выполнен из красной бронзы, содержание свинца <3%
- Заглушки выполнены из латуни
- Вставка клапана выполнена из латуни и нержавеющей стали
- Узел маховика выполнен из пластика и латуни
- Клапаны для измерения давления выполнены из латуни.

УСТАНОВКА

Клапан Kombi-Auto устанавливается на обратном трубопроводе с парным клапаном, установленным на подающем трубопроводе. Например, с клапаном Kombi-S. В клапане Kombi-S имеется присоединение для импульсной трубки для подачи сигнала, а также присоединение для подключения измерительного прибора. В комплекте с клапаном Kombi-Auto идет импульсная трубка и все фитинги, необходимые для подключения трубки к клапану Kombi-S. Сам клапан Kombi-S заказывается отдельно.


Все клапаны должны устанавливаться в правильном направлении расхода, что указано с помощью стрелочки на каждой стороне входа клапана.

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ

Клапан Kombi-Auto оснащен быстрозъемным присоединением SafeCon™, установленном на мембранном блоке. В клапане также имеются два измерительных порта, в которые в дальнейшем могут быть установлены быстроразъемные

присоединения SafeCon™, с помощью которых можно проводить различные измерения с помощью измерительного компьютера. Например, с помощью Honeywell VM242 BasicMes-2. Доступны следующие виды измерений:


Расход



Требуется наличие измерительного входа на подаче. Например, клапан Kombi-S с быстроразъемным соединением SafeCon™

- Высокое давление: подключено к Kombi-Auto (PT)
- Низкое давление: подключено к Kombi-S (SV)

Др в контуре




Требуется наличие измерительного входа на подаче. Например, клапан Kombi-S с быстроразъемным соединением SafeCon™

Требуется наличие измерительного входа SafeCon™ на верхнем присоединении корпуса Kombi-Auto

- Высокое давление: подключено к Kombi-S (SV)
- Низкое давление: подключено к Kombi-Auto (PR)

Др на клапане



Требуется наличие соединений SafeCon™ на обоих портах клапана Kombi-Auto

- Высокое давление: подключено к верхнему порту клапана (PR)
- Низкое давление: подключено к нижнему порту клапана (PV)

Быстроразъемные присоединения SafeCon™ доступны как принадлежности – см. раздел «Принадлежности» далее. В зависимости от типа измерений они подключаются к Kombi-Auto и/или Kombi-S (при его использовании). В случае, если Kombi-S не используется, то нужны другие средства для подключения импульсной трубки и проведения измерений.

Измерительный прибор BasicMes-2 может напрямую подключаться к быстроразъемным присоединениям SafeCon™ для проведения безопасных и быстрых измерений.

РАЗМЕРЫ




Рис. 1 Вид спереди




Рис. 2 Вид сбоку




Рис. 3 Вид сзади

Таблица 1. Размеры.

| Ду | Резьба | Без термозащитной оболочки | | | С термозащитной оболочкой | | | Вес (кг) |
|----|----------|----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|----------|
| | | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
| 15 | Rp1/2" | 140 | 87 | 127 | 170 | 87 | 160 | 1.5 |
| 20 | Rp3/4" | 140 | 87 | 138 | 167 | 93 | 163 | 1.6 |
| 25 | Rp1" | 143 | 87 | 138 | 173 | 104 | 171 | 1.8 |
| 32 | Rp1 1/4" | 188 | 117 | 183 | 225 | 117 | 222 | 3.6 |
| 40 | Rp1 1/2" | 194 | 117 | 185 | 231 | 126 | 229 | 4.0 |
| 50 | Rp2" | 206 | 117 | 201 | 243 | 147 | 245 | 4.9 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры даны в мм, если не указано другого.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА

Таблица 2. Характеристики расхода для Kombi-Auto, диапазон ДР 50...350 мбар

| Ду | Настройка Др, мбар | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| | 50 | | | 100 | | | 150 | | | 200 | | |
| | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax |
| 15 | 40 | 750 | 1600 | 40 | 750 | 1600 | 40 | 780 | 1600 | 40 | 800 | 1600 |
| 20 | 60 | 1200 | 2100 | 60 | 1250 | 2150 | 60 | 1300 | 2400 | 60 | 1300 | 2450 |
| 25 | 100 | 1800 | 2500 | 100 | 1400 | 2650 | 100 | 1450 | 2800 | 100 | 1470 | 2850 |
| 32 | 150 | 1700 | 3600 | 150 | 2500 | 4200 | 150 | 3000 | 5500 | 150 | 3200 | 5700 |
| 40 | 200 | 3900 | 7500 | 200 | 3900 | 7700 | 200 | 4000 | 7900 | 200 | 4000 | 8250 |
| 50 | 450 | 5000 | 10500 | 450 | 5000 | 11000 | 500 | 5000 | 13000 | 500 | 6500 | 14000 |

| Ду | Настройка Др, мбар | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| | 250 | | | 300 | | | 350 | | |
| | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax |
| 15 | 40 | 800 | 1600 | 40 | 800 | 1650 | 40 | 850 | 1700 |
| 20 | 60 | 1300 | 2500 | 60 | 1300 | 2550 | 60 | 1350 | 2600 |
| 25 | 100 | 1500 | 2900 | 100 | 1500 | 2950 | 100 | 1800 | 3000 |
| 32 | 150 | 3600 | 5900 | 150 | 3800 | 6100 | 150 | 4000 | 6500 |
| 40 | 200 | 4300 | 8500 | 200 | 4700 | 8750 | 200 | 5000 | 9000 |
| 50 | 500 | 8000 | 15000 | 500 | 10000 | 17000 | 500 | 12000 | 19000 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения расходов указаны в л/ч.

Таблица 3. Характеристики расхода для Kombi-Auto, диапазон ДР 300...600 мбар

| Ду | Настройка Др, мбар | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| | 300 | | | 350 | | | 400 | | | 450 | | |
| | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax |
| 15 | 50 | 1000 | 1900 | 50 | 1000 | 1900 | 50 | 975 | 1900 | 75 | 1000 | 1900 |
| 20 | 50 | 1300 | 2600 | 50 | 1350 | 2650 | 50 | 1300 | 2700 | 75 | 1400 | 2750 |
| 25 | 100 | 1550 | 3000 | 100 | 1600 | 3100 | 100 | 1650 | 3200 | 100 | 1675 | 3250 |
| 32 | 200 | 3100 | 6000 | 200 | 3350 | 6500 | 200 | 3600 | 7000 | 200 | 3850 | 7500 |
| 40 | 250 | 5100 | 10000 | 250 | 5375 | 10500 | 250 | 5625 | 11000 | 250 | 5875 | 11500 |
| 50 | 500 | 6250 | 12000 | 500 | 6750 | 13000 | 500 | 7250 | 14000 | 500 | 7750 | 15000 |

| Ду | Настройка Др, мбар | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|
| | 500 | | | 550 | | | 600 | | |
| | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax | Qmin | Qnom | Qmax |
| 15 | 100 | 1000 | 1900 | 125 | 1000 | 1900 | 150 | 1000 | 1900 |
| 20 | 100 | 1450 | 2800 | 125 | 1500 | 2900 | 150 | 1600 | 3000 |
| 25 | 100 | 1700 | 3300 | 125 | 1750 | 3400 | 150 | 1825 | 3500 |
| 32 | 200 | 4100 | 8000 | 200 | 4600 | 9000 | 200 | 5100 | 10000 |
| 40 | 250 | 6125 | 12000 | 250 | 6375 | 12500 | 250 | 6625 | 13000 |
| 50 | 500 | 8250 | 16000 | 500 | 9250 | 18000 | 500 | 10250 | 20000 |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Таблица 3. Характеристики расхода для Kombi-Auto, диапазон ДР 300...600 мбар

| Текст заказа | Ду типоразмер | Значение k_{vs} | Резьба | Диапазон ДР | Арт. |
|---|---------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|
| V5001P Kombi-Auto с внутренней резьбой по DIN2999 (ISO7) | 15 | 3,6 | Rp1/2" | 50...350 мбар | V5001PY1015 |
| | 20 | 5,8 | Rp3/4" | 50...350 мбар | V5001PY1020 |
| | 25 | 7,1 | Rp1" | 50...350 мбар | V5001PY1025 |
| | 32 | 15,4 | Rp1 1/4" | 50...350 мбар | V5001PY1032 |
| | 40 | 22,0 | Rp1 1/2" | 50...350 мбар | V5001PY1040 |
| | 50 | 35,8 | Rp2" | 50...350 мбар | V5001PY1050 |
| | 15 | 3,6 | Rp 1/2" | 300 ... 600 мбар | V5001PY2015 |
| | 20 | 5,8 | Rp 3/4" | 300 ... 600 мбар | V5001PY2020 |
| | 25 | 7,1 | Rp 1" | 300 ... 600 мбар | V5001PY2025 |
| | 32 | 15,4 | Rp 1 1/4" | 300 ... 600 мбар | V5001PY2032 |
| | 40 | 22,0 | Rp 1 1/2" | 300 ... 600 мбар | V5001PY2040 |
| | 50 | 35,8 | Rp 2" | 300 ... 600 мбар | V5001PY2050 |

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛАПАНА

На каждом клапане имеются следующие обозначения:

- Логотип 'Honeywell', Артикул и типоразмер Ду напечатаны на маховике сверху
- Логотип 'Honeywell', артикул и серийный номер нанесены на правую сторону корпуса клапана
- Типоразмер Ду, размер в дюмах и рабочее давление Ру нанесены на левую часть корпуса клапана
- Направление расхода с обеих сторон на входе в клапан

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Клапан – регулятор перепада давления Kombi-Auto
- Импульсная трубка с компрессионными фитингами и адаптером для установки на клапан Kombi-S
- Термозащитная оболочка
- Инструкция по монтажу и настройке

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Запасной комплект из 2 измер. клапанов G1/4”



Для всех типоразмеров

VS2600C001

Сменная импульсная трубка



Для всех V5001P

VA2500CU04

Запорный клапан для импульсной трубки



Для всех типоразмеров

VS5501A008

Компрессионные фитинги для импульсной трубки



Для латунной трубки 4 x 1 мм

VS5500A004

Адаптер для импульсной трубки



Для подключения импульсной трубки к клапанам Stop Valve 3 и Kombi-3-plus КРАСНЫЙ

VA2505A001

Термозащитные оболочки



для клапанов Ду15
для клапанов Ду20
для клапанов Ду25
для клапанов Ду32
для клапанов Ду40
для клапанов Ду50

VA2510D015
VA2510D020
VA2510D025
VA2510D032
VA2510D040
VA2510D050

Дренажный адаптер



Для всех размеров, устанавливается на клапан Kombi-S при отключенной и опорожнённой системе

VA3401A008

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VM242A BasicMes-2 измерительный компьютер



Для всех типоразмеров. Компьютер поставляется с чемоданом и принадлежностями.

VM242A0101

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

V5001S Kombi-S stop valve



Ду15 V5001SY2015
Ду20 V5001SY2020
Ду25 V5001SY2025
Ду32 V5001SY2032
Ду40 V5001SY2040
Ду50 V5001SY2050

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более полной информации см. техническое описание на клапан 'V5001S Kombi-S'

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Сменные вставки

| | |
|-------------------------|-------------|
| 50...350 мбар, для ДУ15 | V5001PZ1015 |
| 50...350 мбар, для ДУ20 | V5001PZ1020 |
| 50...350 мбар, для ДУ25 | V5001PZ1025 |
| 50...350 мбар, для ДУ32 | V5001PZ1032 |
| 50...350 мбар, для ДУ40 | V5001PZ1040 |
| 50...350 мбар, для ДУ50 | V5001PZ1050 |

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ




Рис.4




Рис.5

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА




Рис. 6 Регулирующая характеристика

Условные обозначения

- A – Q_{\min} Минимальный расход, с которого клапан начинает регулировать (Низшая точка регулирования)
- B – $Q_{\text{ном}}$ Значение, где установленное D_p находится в середине гистерезиса (Оптим. точка регулирования)
- C – Q_{\max} Максимальный расход перед обрушиванием регулировочной кривой (Высшая точка регулирования)

1

Ручные балансировочные клапаны
для систем отопления/охлаждения

2

Автоматические балансировочные
клапаны - регуляторы перепада давления

3

**Автоматические балансировочные
клапаны - регуляторы расхода**



• Kombi-VX

Автоматический регулятор (ограничитель) расхода

63

65

4

Вспомогательные клапаны

5

Клапаны регулирования циркуляции ГВС

6

Дополнительное оборудование

7

Дополнительные материалы

V5003F

Kombi-VX

Преднастраиваемый ограничитель расхода

СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Клапан Kombi-VX V5003F - это автоматический балансировочный клапан. Он предназначен для балансирования систем отопления или охлаждения путем обеспечения постоянного расхода теплоносителя даже при изменяющемся входном давлении. Значения расхода задаются путем изменения значений преднастройки.

ОСОБЕННОСТИ

- Компактный дизайн корпуса и вставки клапана
- Доступны версии клапана для различных диапазонов расхода и перепадов давления
- Вставки клапана с легко читаемым значением настройки
- Съёмная вставка-картридж
 - легко снимается для промывки
 - при необходимости легко заменяется
- Упрощенная процедура измерения расхода благодаря новым быстроразъемным соединениям Honeywell SafeCon™
- Порты для измерения расхода расположены с той же стороны, где и шкала настройки
- Устойчив к засорению
- Не требует обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|--|
| Среда | Вода или смесь вода-гликоль в соответствии с VDI 2035 (до 50% гликоля) |
| Температура среды | -20...120°С |
| Рабочее давление | Pu25 |
| Перепад давления | см. информацию для заказа |
| Заводская настройка | 4.2 |

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус клапана Pu25, Ду15...50 с внутренней резьбой (ISO228)
- Вставка с возможностью настройки расхода
- Быстроразъемные соединения SafeCon™ с защитными колпачками для присоединения расходомера

МАТЕРИАЛЫ

- Корпуса изготовлен из нержавеющей стали.
- Соединения и толкатель изготовлены из латуни.
- Пружина изготовлена из нержавеющей стали.
- Мембрана выполнена из EPDM.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вставка ограничителя расхода V5003F Kombi-VX содержит два взаимодействующих элемента. Один из них представляет собой регулируемый дроссель, а другой - регулятор перепада давления через этот дроссель. В результате получается постоянный расход через клапан, который не зависит от давления на клапане.

Для промывки системы рекомендуется вынуть вставку клапана и заменить ее защитным колпачком.

Внимание:

- Для предотвращения засорения и коррозии клапана, рабочая среда должна соответствовать нормам VDI-Guideline 2035
- Присадки должны быть пригодны для работы с уплотнениями из EPDM
- Перед началом работы, систему необходимо тщательно промыть. Перед промывкой вставки клапанов необходимо снять, а отверстия в корпусе закрыть защитными колпачками (см. раздел "Принадлежности")
- При несоблюдении этого условия дальнейшие претензии и жалобы не принимаются
- При наличии специальных требований необходимо обращаться к специалистам компании Honeywell

РАЗМЕРЫ




Рис. 1 V5003FY....

Таблица 1. Размеры.

| Ду | Резьба | H1 | H2 | H3 | L | Вес (кг) |
|--------|--------|----|----|-----|-----|----------|
| 15 | 1/2" | 31 | 68 | 110 | 83 | 0.55 |
| 20 | 3/4" | 31 | 68 | 110 | 95 | 0.62 |
| 25 | 1" | 31 | 65 | 110 | 102 | 0.65 |
| 25 LI* | 1" | 46 | 82 | 146 | 128 | 1.87 |
| 32 | 1 1/4" | 46 | 82 | 146 | 128 | 1.69 |
| 40 | 1 1/2" | 54 | 90 | 171 | 169 | 3.86 |
| 50 | 2" | 54 | 90 | 171 | 169 | 3.48 |

*LI = большая вставка

Примечание: все размеры указаны в мм, если не указано иначе.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**Таблица 2. Информация для заказа**

| Ду | Перепад давления [мбар] | | Расход [л/ч] | | Артикул |
|---------|-------------------------|-------|--------------|-------|-----------------|
| | мин. | макс. | мин. | макс. | |
| 15 | 170 | 2100 | 100 | 412 | V5003FY10150412 |
| 15 | 170 | 2100 | 157 | 609 | V5003FY10150609 |
| 15 | 170 | 2000 | 276 | 825 | V5003FY10150825 |
| 15 | 350 | 4000 | 138 | 615 | V5003FY20150615 |
| 15 | 350 | 4000 | 238 | 896 | V5003FY20150896 |
| 15 | 300 | 4000 | 406 | 1270 | V5003FY20151270 |
| 20 | 170 | 2100 | 100 | 412 | V5003FY10200412 |
| 20 | 170 | 2100 | 157 | 609 | V5003FY10200609 |
| 20 | 170 | 2000 | 276 | 825 | V5003FY10200825 |
| 20 | 350 | 4000 | 138 | 615 | V5003FY20200615 |
| 20 | 350 | 4000 | 238 | 896 | V5003FY20200896 |
| 20 | 300 | 4000 | 406 | 1270 | V5003FY20201270 |
| 25 | 170 | 2100 | 100 | 412 | V5003FY10250412 |
| 25 | 170 | 2100 | 157 | 609 | V5003FY10250609 |
| 25 | 170 | 2000 | 276 | 825 | V5003FY10250825 |
| 25 | 350 | 4000 | 138 | 615 | V5003FY20250615 |
| 25 | 350 | 4000 | 238 | 896 | V5003FY20250896 |
| 25 | 300 | 4000 | 406 | 1270 | V5003FY20251270 |
| 25 (LI) | 170 | 4000 | 535 | 5830 | V5003FY10265020 |
| 32 | 170 | 4000 | 535 | 5830 | V5003FY10325020 |
| 40 | 200 | 4000 | 3180 | 16100 | V5003FY10401610 |
| 50 | 200 | 4000 | 3180 | 16100 | V5003FY10501610 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**Ключ предварительной настройки**

Для всех типоразмеров

VA5003ZA001

Латунный защитный колпачек

Для размеров Ду15...25

VA5003ZA003

Для размеров Ду25 (LI)...32

VA5003ZA004

Для размеров Ду40...50

VA5003ZA005

Измерительный адаптер (2 шт.)

Для всех типоразмеров

VA3600C001

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**Вставка клапана**

Ду15...25

V5003FZ10150412

Ду15...25

V5003FZ10150609

Ду15...25

V5003FZ10150825

Ду15...25

V5003FZ20150615

Ду15...25

V5003FZ20150896

Ду15...25

V5003FZ20151270

Ду25 (LI)...32

V5003FZ10325020

Ду40...50

V5003FZ10501610

Для более подробной информации см. таблицу 3.

ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВКИ РАСХОДОВ



Таблица 3. Ограничение максимального значения расхода для Ду15...25

| V5003FY10.. (Ду15...25) | | | | V5003FY10.. (Ду40... I 50) | | | V5003FY10.. (Ду25... I 32) | V5003FY10.. (Ду40... I 50) |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Вставка | V5003FZ1015 | V5003FZ1015 | V5003FZ1015 | V5003FZ1015 | V5003FZ1015 | V5003FZ1015 | V5003FZ10325020 | V5003FZ10501610 |
| Цвет | черно-белый | зелено-белый | красно-белый | черно-серый | зелено-серый | красно-серый | зелено/черно-белый | черно/желто-серый |
| Δр [мбар] | 170...2100 | 170...2100 | 170...2000 | 350...4000 | 350...4000 | 300...4000 | 170...4000 | 200...4000 |
| Настройка | [л/час] | [л/час] | [л/час] | [л/час] | [л/час] | [л/час] | [л/час] | [л/час] |
| 1.0 | 100 | 157 | 276 | 138 | 238 | 406 | 535 | 3180 |
| 1.1 | 108 | 168 | 293 | 150 | 254 | 427 | 793 | 4100 |
| 1.2 | 116 | 180 | 310 | 162 | 271 | 449 | 1040 | 4940 |
| 1.3 | 123 | 191 | 326 | 174 | 287 | 470 | 1280 | 5710 |
| 1.4 | 131 | 202 | 343 | 186 | 304 | 492 | 1510 | 6420 |
| 1.5 | 139 | 214 | 360 | 198 | 320 | 513 | 1730 | 7070 |
| 1.6 | 147 | 225 | 377 | 210 | 336 | 535 | 1940 | 7660 |
| 1.7 | 155 | 236 | 393 | 221 | 353 | 556 | 2140 | 8200 |
| 1.8 | 162 | 247 | 410 | 233 | 369 | 578 | 2330 | 8700 |
| 1.9 | 170 | 259 | 426 | 245 | 386 | 599 | 2520 | 9150 |
| 2.0 | 178 | 270 | 443 | 257 | 402 | 621 | 2690 | 9570 |
| 2.1 | 186 | 281 | 459 | 269 | 419 | 642 | 2860 | 9960 |
| 2.2 | 194 | 293 | 475 | 281 | 435 | 664 | 3030 | 10300 |
| 2.3 | 201 | 304 | 491 | 293 | 452 | 685 | 3180 | 10600 |
| 2.4 | 209 | 315 | 507 | 305 | 468 | 707 | 3330 | 10900 |
| 2.5 | 217 | 327 | 523 | 317 | 485 | 728 | 3470 | 11200 |
| 2.6 | 225 | 338 | 539 | 329 | 501 | 750 | 3610 | 11500 |
| 2.7 | 233 | 349 | 554 | 341 | 517 | 771 | 3740 | 11700 |
| 2.8 | 240 | 360 | 569 | 353 | 534 | 793 | 3870 | 12000 |
| 2.9 | 248 | 372 | 584 | 365 | 550 | 814 | 3990 | 12200 |
| 3.0 | 256 | 383 | 599 | 377 | 567 | 836 | 4100 | 12400 |
| 3.1 | 264 | 394 | 614 | 388 | 583 | 857 | 4220 | 12600 |
| 3.2 | 272 | 406 | 628 | 400 | 600 | 879 | 4320 | 12800 |
| 3.3 | 279 | 417 | 642 | 412 | 616 | 900 | 4420 | 13000 |
| 3.4 | 287 | 428 | 655 | 424 | 633 | 922 | 4520 | 13200 |
| 3.5 | 295 | 440 | 669 | 436 | 649 | 943 | 4620 | 13400 |
| 3.6 | 303 | 451 | 682 | 448 | 666 | 965 | 4710 | 13600 |
| 3.7 | 311 | 462 | 695 | 460 | 682 | 987 | 4800 | 13800 |
| 3.8 | 318 | 473 | 707 | 472 | 699 | 1010 | 4890 | 14000 |
| 3.9 | 326 | 485 | 719 | 484 | 715 | 1030 | 4970 | 14200 |
| 4.0 | 334 | 496 | 731 | 496 | 731 | 1050 | 5050 | 14400 |
| 4.1 | 342 | 507 | 742 | 508 | 748 | 1070 | 5130 | 14600 |
| 4.2 | 350 | 519 | 753 | 520 | 764 | 1090 | 5210 | 14800 |
| 4.3 | 357 | 530 | 764 | 532 | 781 | 1120 | 5290 | 14900 |
| 4.4 | 365 | 541 | 774 | 544 | 797 | 1140 | 5370 | 15100 |
| 4.5 | 373 | 553 | 784 | 556 | 814 | 1160 | 5440 | 15300 |
| 4.6 | 381 | 564 | 793 | 567 | 830 | 1180 | 5520 | 15500 |
| 4.7 | 389 | 575 | 802 | 579 | 847 | 1200 | 5600 | 15700 |
| 4.8 | 396 | 586 | 810 | 591 | 863 | 1220 | 5670 | 15800 |
| 4.9 | 404 | 598 | 818 | 603 | 880 | 1240 | 5750 | 16000 |
| 5.0 | 412 | 609 | 825 | 615 | 896 | 1270 | 5830 | 16100 |


Точность регулирования: Наибольшее из двух значений: ±5% от регулируемого расхода или ±2% от максимального расхода.

ДИАГРАММЫ НАСТРОЙКИ

Диаграмма настройки Kombi-VX V5003FY10



Значение настройки Kombi VX V5003FY20



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ




Рис. 2 Фен-койл с байпасом




Рис. 3 Потолочное охлаждение с байпасом

1

Ручные балансировочные клапаны для систем отопления/охлаждения

2

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы перепада давления

3

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы расхода

4

Вспомогательные клапаны

71



• Stop-Valve-3

Запорно-дренажный клапан. Пригоден для подключения импульсной трубки в составе регулятора перепада давления Kombi-DU. Может использоваться как самостоятельное устройство.

73



• Kombi-3-Plus Красный

Запорно-измерительный клапан. Пригоден для подключения импульсной трубки в составе регулятора перепада давления Kombi-DU. Может использоваться как самостоятельное устройство. Имеет возможность измерения расхода с помощью расходомера, а также дренажа с помощью дренажного адаптера.

77



• Kombi-S

Универсальный запорно-измерительный клапан. Используется в составе автоматического регулятора перепада давления Kombi-Auto или как самостоятельное устройство.

83

5

Клапаны регулирования циркуляции ГВС

6

Дополнительное оборудование

7

Дополнительные материалы

V5100

Kombi
System

Stop Valve-3

Запорный клапан из красной бронзы
с функцией дренажа и подключения импульсной трубки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Клапаны типа V5100 используются как запорные клапаны в гидравлических отопительных и холодильных системах. Клапаны также обладают встроенной функцией дренажа для опорожнения/заполнения системы. Функция дренажа осуществляется посредством стандартного дренажного адаптера для Kombi-клапанов (см. Принадлежности).

Клапан также может использоваться для присоединения импульсной трубки от установленного на Kombi-Auto V5001P, Kombi-3-plus V5010, Kombi-2-plus V5032A мембранных модулей Kombi-DV V5012C или регуляторов перепада давления.

ОСОБЕННОСТИ

- Шпindel, снабженный двумя кольцевыми уплотнениями, не требует техобслуживания
- Уплотнение седла PTFE
- Корпус клапана на давление P_y16.
- Прочный корпус изготовлен из коррозионно устойчивой красной бронзы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Среда | Вода, гликолевая смесь |
| Рабочая температура | 2...130°С |
| Рабочее давление | макс. 16 бар |
| Перепад давления | макс. 2,0 бар |
| Значение K _{vs} | см. табл. |

КОНСТРУКЦИЯ

Клапан состоит из:

- Y-образный корпус клапана P_y16 на Ду10...Ду40 с внутренним резьбовым соединением, соответствующим стандарту DIN2999(ISO7), Ду10...Ду20 также подходят для соединения с медными трубами или трубами из прецизионной стали 10...20 мм (см. "Принадлежности");
- Y-образный корпус клапана на Ду10...Ду40 с внешним резьбовым соединением, соответствующим стандарту ISO228, подходящим для соединений (см. "Принадлежности");
- Вставка клапана;
- Маховик.

МАТЕРИАЛЫ

- Корпуса клапанов изготовлены из красной бронзы.
- Вставки клапанов изготовлены из латуни.
- Уплотнение седла изготовлены из PTFE
- Уплотнительные шпинделя изготовлены из EPDM резины.
- Маховик изготовлен из черного пластика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Клапан является запирающим, поэтому в нормальном положении среда свободно протекает. Закрытие клапана осуществляется поворотом по часовой стрелке маховика до полного закрытия (плотно), после чего трубопровод перекрыт.

РАЗМЕРЫ

Stop Valve-3 (V5100)




Таблица 1. Размеры.

| Ду | Значение K_{vs} | h_1 | l_1 | l_2 | l_3 | l_4 | d_1 | d_2 | d_3 | d_4 | SW_1 | SW_2 |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 10 | 2,5 | 60 | 60 | 74 | 110 | 10 | Rp3/8" | G5/8"A | 12 | 16 | 22 | 27 |
| 15 | 2,5 | 65 | 65 | 81 | 125 | 12 | Rp1/2" | G3/4"A | 15 | 20,5 | 27 | 30 |
| 20 | 7,0 | 70 | 75 | 92 | 146 | 17 | Rp3/4" | G1"A | 22 | 26 | 32 | 37 |
| 25 | 7,0 | 72 | 90 | 108 | 170 | 20 | Rp1" | G1 1/4"A | 28 | 33 | 41 | 47 |
| 32 | 22,0 | 120 | 110 | 128 | 200 | 25 | Rp1 1/4" | G1 1/2"A | 35 | 41 | 50 | 52 |
| 40 | 22,0 | 120 | 120 | 140 | 220 | 29 | Rp1 1/2" | G1 3/4"A | 42 | 47,5 | 55 | 60 |

Таблица 2. Условные обозначения, используемые на иллюстрации и в таблице размеров.

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| Ду | Номинальный размер | h_5 | Необходимое пространство для установки дренажного адаптера |
| d_1 | Внутренняя резьба корпуса (размер соединения) | h_6 | Необходимое пространство для установки антивандального колпачка |
| d_2 | Внешняя резьба корпуса | l_1 | Длина корпуса по стандарту DIN3502 |
| d_3 | Внутренний \varnothing соединения | l_2 | Длина корпуса с соединением под пайку |
| d_4 | Внешний \varnothing соединения | l_3 | Длина корпуса с соединением под сварку |
| h_1 | Высота полностью открытого клапана | l_4 | Длина заглабления труб |
| h_2 | Высота с установленным дренажным адаптером | SW_1 | Размер гаечного ключа |
| h_3 | Высота с установленным измерительный адаптером | SW_2 | Размер гаечного ключа |
| h_4 | Необходимое пространство для установки измерительного адаптера | | |

ПРИМЕЧАНИЕ: V5100X поставляется без соединительной гайки и патрубка.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Тип соединения | Ду | Соединение | Значение K_{vs} | Заказной номер |
|-------------------|----|------------|-------------------|----------------|
| Внутренняя резьба | 10 | Rp3/8" | 2,5 | V5100Y0010 |
| | 15 | Rp1/2" | 2,5 | V5100Y0015 |
| | 20 | Rp3/4" | 7,0 | V5100Y0020 |
| | 25 | Rp1" | 7,0 | V5100Y0025 |
| | 32 | Rp1 1/4" | 22,0 | V5100Y0032 |
| | 40 | Rp1 1/2" | 22,0 | V5100Y0040 |
| Наружная резьба | 10 | G 5/8" A | 2.5 | V5100X0010 |
| | 15 | G 3/4" A | 2.5 | V5100X0015 |
| | 20 | G 1" A | 7.0 | V5100X0020 |
| | 25 | G 1 1/4" A | 7.0 | V5100X0025 |
| | 32 | G 1 1/2" A | 22.0 | V5100X0032 |
| | 40 | G 1 3/4" A | 22.0 | V5100X0040 |

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ




Рис. 2. Stop Valve-3 в качестве запорного клапана подающей магистрали с подключенной импульсной трубкой от мембранного модуля Kombi-DU, установленного на клапан Kombi-3-plus СИНИЙ в двухтрубной системе




Рис. 3. Stop Valve-3 в качестве запорного клапана подающей магистрали с Kombi-FC в вертикальной однотрубной системе

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дренажный адаптер



Для всех типов и размеров

VA3500A001

ПРИМЕЧАНИЕ: Может также использоваться для других клапанов серии Kombi.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


Сменная вставка



для клапанов Ду10 и Ду15
для клапанов Ду20 и Ду25
для клапанов Ду32 и Ду40

VS1501S015
VS1501S025
VS1501S040

ДИАГРАММА РАСХОДА



Запорно-измерительные клапаны с функциями дренажа, измерения расхода и подключением импульсной трубки

СПЕЦИФИКАЦИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Все функции клапанов Kombi-3-plus осуществляются через шпindelь
- Прочный корпус изготовлен из устойчивой к коррозии красной бронзы
- Доступны размеры до Ду80
- Легко читаемый циферблат предварительной настройки при скрытом маховике предварительной настройки
- Шпindelь, снабженный двумя кольцевыми уплотнениями, не требует техобслуживания
- Уплотнение седла PTFE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Среда | Вода, гликолевая смесь |
| Рабочая температура | 2...130°C |
| Рабочее давление | макс. 16 бар |
| Значение K_{vs} | см. табл. или диаграммы расхода |

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпуса клапанов на Ду10 до Ду20 с внутренним резьбовым соединением, соответствующим стандарту DIN2999 (ISO7), подходящим для трубных резьбовых соединений, а также для соединения с медными трубами или трубами из прецизионной стали 10...20 мм (см. "Принадлежности");
- Корпуса клапанов на Ду25 до Ду80 с внутренним резьбовым соединением, соответствующим стандарту DIN2999 (ISO7), подходящим для трубных резьбовых соединений;
- Корпуса клапанов на Ду10 до Ду50 с внешним резьбовым соединением, соответствующим стандарту ISO228 для применения с фитингами (см. "Принадлежности");
- Вставка клапана с маховиком.

МАТЕРИАЛЫ

- Корпуса клапанов из красной бронзы.
- Вставки клапанов из латуни с уплотнением из PTFE.
- Уплотнительные кольца и мягкие уплотнения из EPDM резины.
- Маховик из красного пластика.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Табл. 1. Заказные номера Honeywell.

| Текст заказа | Ду | Резьба | Значение K_{vs} | Заказной номер |
|--|----|-------------|----------------------|----------------|
| V5000Y Kombi-3-plus RED (КРАСНЫЙ) Измерительный клапан с фиксированным значением пропускной способности и внутренним резьбовым соединением согласно DIN 2999 (ISO 7) на входе и выходе | 10 | Rp 3/8 " | 1.5 | V5000Y0010 |
| | 15 | Rp 1/2 " | 2.5 | V5000Y0015 |
| | 20 | Rp 3/4 " | 4.5 | V5000Y0020 |
| | 25 | Rp 1 " | 6.5 | V5000Y0025 |
| | 32 | Rp 1 1/4 " | 13.0 | V5000Y0032 |
| | 40 | Rp 1 1/2 " | 20.0 | V5000Y0040 |
| | 50 | Rp 2 " | 35.0 | V5000Y0050 |
| | 65 | Rp 2 1/2 " | 42.0 | V5000Y0065 |
| V5000X Kombi-3-plus RED (КРАСНЫЙ) Измерительный клапан с фиксированным значением пропускной способности и наружным резьбовым соединением согласно DIN ISO 228 на входе и выходе | 10 | G 5/8 " A | 1.5 | V5000X0010 |
| | 15 | G 3/4 " A | 2.5 | V5000X0015 |
| | 20 | G 1 " A | 4.5 | V5000X0020 |
| | 25 | G 1 1/4 " A | 6.5 | V5000X0025 |
| | 32 | G 1 1/2 " A | 13.0 | V5000X0032 |
| | 40 | G 1 3/4 " A | 20.0 | V5000X0040 |
| | 50 | G 2 3/8 " A | 35.0 | V5000X0050 |

РАЗМЕРЫ

Kombi-3-plus КРАСНЫЙ (V5000)




Рис. 1. V5000 Kombi-3-plus КРАСНЫЙ

Табл. 2. Размеры Kombi-3-plus КРАСНЫЙ.

| Ду | Значение k_{vs} | h_1 | h_3 | h_4 | h_5 | h_6 | l_1 | l_2 | l_3 | l_4 | d_1 | d_2 | d_3 | d_4 | SW_1 | SW_2 |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 10 | 1,5 | 85 | 145 | 195 | 135 | 130 | 60 | 74 | 110 | 10 | Rp3/8" | G5/8"A | 12 | 16 | 22 | 27 |
| 15 | 2,5 | 85 | 145 | 195 | 135 | 130 | 65 | 81 | 125 | 12 | Rp1/2" | G3/4"A | 15 | 20,5 | 27 | 30 |
| 20 | 4,5 | 100 | 160 | 210 | 150 | 145 | 75 | 92 | 146 | 17 | Rp3/4" | G1"A | 22 | 26 | 32 | 37 |
| 25 | 6,5 | 100 | 160 | 210 | 150 | 145 | 90 | 108 | 170 | 20 | Rp1" | G1 1/4"A | 28 | 33 | 41 | 47 |
| 32 | 13,0 | 137 | 195 | 280 | 185 | 210 | 110 | 128 | 200 | 25 | Rp1 1/4" | G1 1/2"A | 35 | 41 | 50 | 52 |
| 40 | 20,0 | 137 | 195 | 280 | 185 | 210 | 120 | 140 | 220 | 29 | Rp1 1/2" | G1 3/4"A | 42 | 47,5 | 55 | 60 |
| 50 | 35,0 | 158 | 215 | 300 | 205 | 230 | 150 | 170 | 260 | 34 | Rp2" | G2 3/8"A | 54 | 60 | 70 | 75 |
| 65 | 42,0 | 195 | 225 | 310 | 215 | - | 180 | - | - | - | Rp2 1/2" | - | - | - | 85 | - |
| 80 | 68,0 | 210 | 240 | 325 | 230 | - | 200 | - | - | - | Rp3" | - | - | - | 100 | - |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в мм.

Table 3. Условные обозначения, используемые на иллюстрациях и в таблицах размеров.

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| Ду | Номинальный размер | h_5 | Необходимое пространство для установки дренажного адаптера |
| d_1 | Внутренняя резьба корпуса (размер соединения) | h_6 | Необходимое пространство для установки антивандального колпачка |
| d_2 | Внешняя резьба корпуса | l_1 | Длина корпуса по стандарту DIN3502 |
| d_3 | Внутренний \varnothing соединения | l_2 | Длина корпуса с соединением под пайку |
| d_4 | Внешний \varnothing соединения | l_3 | Длина корпуса с соединением под сварку |
| h_1 | Высота полностью открытого клапана | l_4 | Длина заглибления труб |
| h_2 | Высота с установленным дренажным адаптером | SW_1 | Размер гаечного ключа |
| h_3 | Высота с установленным измерительный адаптером | SW_2 | Размер гаечного ключа |
| h_4 | Необходимое пространство для установки измерительного адаптера | | |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

VA2500A Адаптер для привода на M30x1,5



для V5010 Kombi-3-plus VA2500A001
СИНИЙ, Ду10...Ду40

Значения расхода для V5010 Kombi-3-plus СИНИЙ с установленным адаптером:

| Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| значение K_v | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 5,50 | 5,50 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании с приводом, Kombi-3-plus СИНИЙ должен быть предварительно настроен на 1,5 (Ду10...25) или 1,0 (Ду32...40). Адаптер для привода может использоваться с корпусом клапана Ду10 с нанесенной на него литерой "Н" (корпуса, выпускающиеся с 10/1999)
Давление насоса максимум 2,0 бар.

VA2501A Антивандальная крышка



для клапанов Ду15...Ду25 VA2500A010
для клапанов Ду32...Ду50 VA2500A032

VA2510B Изоляционная гильза



для клапанов Ду15...Ду25 VA2510C015
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C020
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C025
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C032
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C040
для клапанов Ду32...Ду50 VA2510C050

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более подробной информации см. документа-цию на "VA2510B Изоляционная гильза".

VA3500A Дренажный адаптер



для всех типов и размеров VA3500A001


Адаптер для импульсной трубки



Для подключения импульс-ной трубки к клапанам VA2505A001
Stop Valve 3 и Kombi-3-plus
Красный

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VA3502A Комплект для подключения расходомера




Для всех Kombi-3-plus VA3502A001
КРАСНЫЙ

VM242A BasicMes-2 измерительный компьютер



Для всех типоразмеров VM242A0101
Компьютер поставляется с чемоданом и принадлежностями.


ДИАГРАММА РАСХОДА
Kombi-3-plus КРАСНЫЙ (V5000)



| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| значение k_v | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 13,0 | 20,0 | 35,0 | 42,0 | 68,0 |

ДИАГРАММА РАСХОДА

Комби-3-plus КРАСНЫЙ (V5000) с измерительным адаптером



| Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| значение k _v | 1,55 | 2,65 | 4,88 | 7,30 | 14,5 | 23,0 | 41,0 | 53,0 | 68,0 |

V5001S

Kombi-S

Запорный клапан

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Kombi-S V5001S устанавливается на подающем или обратном трубопроводе и используется для перекрытия трубопроводов в жилых или коммерческих гидравлических системах отопления/охлаждения. Он может устанавливаться как на подающем так и на обратном трубопроводе.

ОСОБЕННОСТИ

- Жесткая и прочная конструкция
- Высокие значения расхода
- В комплекте идет термозащитная оболочка
- Совместим с измерителями расхода, использующими быстроразъемные соединения Honeywell SafeCon™
- Два диапазона измерений. Один для стандартного расхода, другой – для малых расходов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|---|
| Среда | Вода или смесь вода-гликоль по VDI 2035 |
| pH | 8...9.5 |
| Рабочая температура | -20...130°C |
| Рабочее давление макс. | 16 бар |
| Значения расхода | см. таблицу далее и диаграммы расхода |

КОНСТРУКЦИЯ

V5001S Kombi-Auto состоит из:

- Корпуса, типоразмеров Ду15 - Ду50 с внутренней резьбой по DIN2999 (ISO7), а также двух отверстий с резьбой G1/4" для установки двух клапанов измерения давления или одного клапана измерения давления и одной импульсной трубки. Оборудованы заглушками.
- Вставки клапана с маховиком
- Термозащитной оболочки с нанесенным типоразмером Ду и логотипом Honeywell

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус клапана выполнен из красной бронзы, содержание свинца <3%
- Верхняя заглушка выполнена из пластика
- Нижняя заглушка выполнена из латуни
- Вставка клапана выполнена из латуни
- Седловое уплотнение выполнено из резины
- Маховик выполнен из пластика

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Запорный клапан Kombi-S
- Термозащитная оболочка
- Инструкция по монтажу и настройке

Установка

Kombi-S был разработан как парный клапан для регулятора перепада давления Kombi-Auto. Он предоставляет подключение импульсной трубки для подачи сигнала с подающего трубопровода, также, при необходимости, присоединение для подключения прибора измерения расхода и давления.

Импульсная трубка и все необходимые фитинги для ее подключения идут в комплекте с клапаном Kombi-Auto. Сам клапан Kombi-Auto заказывается отдельно.

Все клапаны должны устанавливаться в правильном направлении расхода, что указано с помощью стрелочки на каждой стороне входа клапана.

Измерение расхода и давления

Клапан Kombi-S может быть оснащен быстроразъемными присоединениями SafeCon™, что позволит проводить измерения с помощью измерительного компьютера. Например, с помощью Honeywell VM242 BasicMes-2.

Быстроразъемные присоединения SafeCon™ доступны как принадлежности – см. раздел «Принадлежности» далее.

Измерительный прибор BasicMes-2 может напрямую подключаться к быстроразъемным присоединениям SafeCon™ для проведения безопасных и быстрых измерений.

Измерительные точки

У Kombi-S есть две измерительные точки.

Измерительная точка А доступна при полностью открытом клапане. Измерительная точка В доступна при приблизительно 25% хода штока.

Для доступа к измерительной точке В используется адаптер, VA3502В который вставляется между маховиком и корпусом клапана, после чего клапан закрывается так сильно, как это возможно.

Измерительная точка В используется в условиях низкого расхода, когда получение стабильного сигнала из точки А невозможно.




Рис. 1 Вид спереди




Рис. 2 Вид сбоку




Рис. 3 Вид сзади

Таблица 1. Размеры.

| Ду | Резьба | Без термозащитной оболочки | | | С термозащитной оболочкой | | | Вес (кг) |
|----|----------|----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|----------|
| | | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
| 15 | Rp1/2" | 102 | 35 | 89 | 133 | 84 | 122 | 0.5 |
| 20 | Rp3/4" | 101 | 40 | 95 | 130 | 93 | 125 | 0.7 |
| 25 | Rp1" | 105 | 41 | 101 | 140 | 104 | 136 | 0.8 |
| 32 | Rp1 1/4" | 140 | 56 | 135 | 171 | 113 | 167 | 1.6 |
| 40 | Rp1 1/2" | 146 | 66 | 140 | 176 | 126 | 174 | 1.9 |
| 50 | Rp2" | 158 | 78 | 154 | 200 | 147 | 190 | 2.8 |


ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в мм, если не указано другого

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Таблица 2. Доступные версии и артикулы

| Текст заказа | Диаметр | Значение K_{vs} | Резьба | Диапазон ΔP | Заказной номер |
|---|---------|-------------------|----------|---------------------|----------------|
| V5001S Kombi-Auto с внутренней резьбой по DIN2999 (ISO7) | 15 | 4,7 | Rp1/2" | 4,7 | V5001SY2015 |
| | 20 | 8,1 | Rp3/4" | 8,1 | V5001SY2020 |
| | 25 | 10,7 | Rp1" | 10,7 | V5001SY2025 |
| | 32 | 23,3 | Rp1 1/4" | 23,3 | V5001SY2032 |
| | 40 | 35,3 | Rp1 1/2" | 35,3 | V5001SY2040 |
| | 50 | 48,8 | Rp2" | 48,8 | V5001SY2050 |

ДИАГРАММА РАСХОДА



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Запорный клапан для импульсной трубки



Для всех
типоразмеров

VS5501A008

Термозащитные оболочки



для клапанов Ду15
для клапанов Ду20
для клапанов Ду25
для клапанов Ду32
для клапанов Ду40
для клапанов Ду50

VA2510D015
VA2510D020
VA2510D025
VA2510D032
VA2510D040
VA2510D050

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VM242A BasicMes-2 измерительный компьютер



Для всех типоразмеров.
Компьютер поставляется с чемоданом и принадлежностями.

VM242A0101

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Сменные вставки

| | |
|----------|-------------|
| Для Ду15 | V5001SZ2015 |
| Для Ду20 | V5001SZ2020 |
| Для Ду25 | V5001SZ2025 |
| Для Ду32 | V5001SZ2032 |
| Для Ду40 | V5001SZ2040 |
| Для Ду50 | V5001SZ2050 |

Запасной комплект из 2 измер. клапанов G1/4"

Для всех
типоразмеров VS2600C001



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ




Рис.4




Рис.5

1

Ручные балансировочные клапаны для систем отопления/охлаждения

2

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы перепада давления

3

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы расхода

4

Вспомогательные клапаны

Клапаны регулирования циркуляции ГВС

87

5



• Alwa-Kombi-4

Универсальные балансировочные клапаны для систем ГВС. Используются для статической балансировки контуров циркуляции ГВС. Возможна установка термального привода, при котором клапаны выполняют функцию ограничения температуры в регулируемом контуре. Настройка температуры закрытия осуществляется плавно с помощью шкалы преднастройки.

89

6

Дополнительное оборудование

7

Дополнительные материалы

V1810

ALWA
Kombi 4

Alwa-Kombi-4

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС

СПЕЦИФИКАЦИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Alwa-Kombi-4 применяется в качестве клапана регулирования циркуляции для гидравлической балансировки систем циркуляции горячей питьевой воды.

Для достижения гидравлического баланса производится регулирование расхода в циркуляционной трубе посредством ручной настройки пропускной способности клапана. Клапан также может быть оборудован термальным приводом, который позволяет осуществлять регулирование температуры воды в циркуляционной системе с поддержанием заданной температуры в градусах. Термальный привод может устанавливаться на клапан без прерывания подачи горячей воды.

При установке термального привода на 50-60°C, возможно применение термальной дезинфекции согласно DVGW рабочие листы W551 и W553. Гидравлический баланс также сохраняется и при процессе термальной дезинфекции для обеспечения дезинфицирования всех трубопроводов и стояков.

ОСОБЕННОСТИ

- Отвечает требованиям KTW
- Регулирование по DVGW листы с W551 по W553
- Корпус клапана и все контактирующие со средой части выполнены из устойчивой к коррозии красной бронзы Rg5
- Может модернизироваться для автоматического регулирования температуры с поддержкой термальной дезинфицирования
- При установке дренажного адаптера может применяться для функций дренажа
- Без дополнительных соединений корпуса клапана
- Не требующая выемки вставка клапана с не требующим обслуживания уплотнением штока
- Резьба штока изолирована от потока
- Уплотнение седла из PTFE
- Четко читаемый, диск шкалы настройки в сборке со скрытым ручным настроечным маховиком
- Высокая точность благодаря калибровке каждого выпускаемого на заводе клапана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---------------------|--------------|------|
| Среда | Вода | |
| Рабочая температура | макс. 130°C | |
| Рабочее давление | макс. 16 бар | |
| Значение k_{vs} | Ду 15 | 2,70 |
| | Ду 20 | 6,40 |
| | Ду 25 | 6,80 |
| | Ду 32 и 40 | 16,0 |

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Регулирующий клапан Alwa-Kombi-4 ограничивает расход в циркуляционной трубе. Это достигается либо вручную закрытием клапана до некоторого положения или автоматически, когда клапан оборудован термальным приводом.

Ручная настройка: пропускная способность клапана выставляется в соответствии с рассчитанным значением и остается в данном положении. Расход воды ограничивается суженной степенью открытия клапана.

Автоматическое регулирование: на клапан устанавливается термальное устройство и производится настройка желаемого значения температуры. Термальное устройство удерживает температуру воды на клапане равной заданному значению в градусах. При падении температуры воды клапан открывается и расход горячей воды увеличивается. При увеличении температуры, клапан закрывается и запирается при достижении температурой воды заданного значения (за исключением утечки).

При ручной настройке клапан может быть установлен только на значение для оптимального функционирования при "полной нагрузке". Процесс автоматического регулирования позволяет осуществлять постоянное регулирование и, следовательно, снабжение всех трубопроводов в режиме с наибольшей экономией энергии.

Так как данные клапаны являются частью серии клапанов 'Kombi' от компании Honeywell, на клапаны могут быть установлены и использованы дополнительные функции. Дополнительные функции, задаваемые посредством установки адаптера на шток вставки:

- Термальное устройство (предпочтительно 50-60°C) может устанавливаться в любой момент без прерывания подачи горячей воды. Устройство просто навинчивается на шток и позволяет осуществлять постоянную гидравлическую балансировку по температуре воды в циркуляционной трубе.
- Дренажный адаптер устанавливается для опорожнения труб и стояков и по завершении процесса может быть снят. Может использоваться как с балансировочными клапанами для питьевой воды Alwa-Kombi-4, так и с любыми другими балансировочными клапанами отопления/охлаждения Honeywell Kombi-3-plus или Kombi-2-plus.


Термальное дифференцирование при температуре выше 70°C

Возможно при применении клапана Alwa-Kombi-4 с установленным термальным устройством 50...60°C.

При температуре 63°C клапан открывается и расход увеличивается начиная от значения утечки клапана. При востижении водой температуры 72°C расход воды перекрывается до значения ниже значения утечки. Данная возможность дает преимущества, когда гидравлический баланс сохраняется и горячая вода быстро распределяется по всем стоякам и трубопроводам.

По завершении процесса термальной дезинфекции, температура воды вновь снижается и Alwa-Kombi-4 возвращается к положению стандартного функционирования.

Рис. 1. Связь величины расхода и температуры воды



ПРИМЕЧАНИЕ: Термальная дезинфекция поддерживается только термальным устройством 50-60°C, заказной номер VA2400A001. Термальное устройство должно быть установлено на 55° = положение настройки 1.5.

РАЗМЕРЫ




Рис. 2. Alwa-Kombi-4 с внутренней резьбой




Рис. 3. Alwa-Kombi-4 с наружной резьбой

ПРИМЕЧАНИЕ: Дренажный адаптер и термальный привод доступны в принадлежностях

Табл. 1. Размеры и значения k_{vs}

| Тип | Ду | D ₁ | значение k_{vs} | ∅D | L | L ₁ | L ₂ | H ₁ | H ₂ | SW |
|---|----|----------------|-------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| Alwa-Kombi-4 с внутренней резьбой (Рис. 2) | 15 | Rp 1/2" | 12,7 | - | 65 | - | - | 85 | 135 | 27 |
| | 20 | Rp 3/4" | 6,4 | - | 75 | - | - | 100 | 150 | 32 |
| | 25 | Rp 1" | 6,8 | - | 90 | - | - | 100 | 150 | 41 |
| | 32 | Rp 1 1/4" | 16,0 | - | 110 | - | - | 137 | 210 | 50 |
| | 40 | Rp 1 1/2" | 16,0 | - | 120 | - | - | 137 | 210 | 55 |
| Alwa-Kombi-4 с наружной резьбой (Рис. 3) | 15 | G 3/4" A | 2,7 | 15/18 | 65 | 81 | 105 | 85 | 135 | 30 |
| | 20 | G 1" A | 6,4 | 22 | 75 | 91 | 125 | 100 | 150 | 37 |
| | 25 | G 1 1/4" A | 6,8 | 28 | 90 | 108 | 148 | 100 | 150 | 47 |
| | 32 | G 1 1/2" A | 16,0 | 35 | 110 | 128 | 178 | 137 | 210 | 52 |
| | 40 | G 1 3/4" A | 16,0 | 42 | 120 | 140 | 198 | 137 | 210 | 60 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все значения указаны в мм (если не указано прочее)

РАЗМЕРЫ ТЕРМАЛЬНОГО ПРИВОДА




Рис. 4. Термальный привод для Alwa Kombi-4

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Табл. 2. Заказные номера и описание (текст) заказа

| Текст заказа | Заказной номер | Ду мм R | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|----------------|---------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| | | | 15 1/2" | 18 1/2" | 22 3/4" | 28 1" | 35 1 1/4" | 42 1 1/2" |
| Alwa-Kombi-4 регулировочный клапан с внутренней резьбой | V1810Y0 | | 015 | - | 020 | 025 | 032 | 040 |
| Alwa-Kombi-4 регулировочный клапан с внутренней резьбой и пресс- фитингами 'Mapress' | V1816Y0 | | 015 | 018 | 020 | 025 | 032 | 040 |
| Alwa-Kombi-4 регулировочный клапан с внутренней резьбой и пресс- фитингами 'Sanpress' | V1817Y0 | | 015 | 018 | 020 | 025 | 032 | 040 |
| Alwa-Kombi-4 регулировочный клапан с наружной резьбой | V1810X0 | | 015 | - | 020 | 025 | 032 | 040 |

ПРИМЕЧАНИЕ: К заказному номеру необходимо добавить желаемый размер, например: V1810X0 на Ду15 = V1810X0015.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дренажный адаптер



Для всех типов и размеров VA3500A001

Термальный привод




для всех размеров,
диапазон настройки
температуры 50-60°C
(122-140°F) VA2400A001

для всех размеров,
диапазон настройки
температуры 40-65°C
(104-149°F) VA2400B001


ПРИМЕЧАНИЕ: Термальный привод с диапазоном 50...60°C (VA2400A001) поддерживает режим термической дезинфекции при настройках 1.5 и 2.0.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ



-  Труба горячего водоснабжения
-  Циркуляционная система


ДИАГРАММА РАСХОДА, Ду 15



| Настройка | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.9 = открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------------|
| значение k_v | 0,37 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,85 | 1,00 | 1,13 | 1,32 | 1,66 | 2,1 | $k_{vs} = 2,70$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.


ДИАГРАММА РАСХОДА, Ду 20



| Настройка | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.9 = открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------------|
| значение k_v | 0,68 | 0,84 | 0,97 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 2,60 | 3,12 | 3,73 | 4,40 | 5,8 | $k_{vs} = 6,40$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.


ДИАГРАММА РАСХОДА, Ду 25



| Настройка | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.9 = открыт |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| значение k_v | 0,68 | 0,84 | 0,97 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 2,60 | 3,20 | 3,90 | 4,64 | 6,06 | $k_{vs} = 6,80$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.

ДИАГРАММА РАСХОДА, Ду 32 и Ду 40



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| значение k_v | 1,02 | 1,13 | 1,42 | 1,48 | 1,70 | 1,87 | 2,16 | 2,44 | 2,96 | 3,54 | 4,12 | 4,71 | 5,28 | 5,77 |




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Настройка | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
| значение k_v | 6,13 | 6,44 | 6,91 | 7,42 | 7,77 | 8,19 | 8,74 | 9,20 | 9,36 | 9,62 | 10,1 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Настройка | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 5.9 = открыт |
| значение k_v | 12,0 | 12,5 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | $k_{vs} = 6,80$ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.

ALWA-КОМБИ-4 С УСТАНОВЛЕННЫМ ТЕРМИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Зависимость значения K_{vs} клапана Alwa-Kombi-4 с установленным термоприводом на 50...60°C от температуры воды (при настройке клапана 1.5)



Настройка клапана с установленным термическим приводом

РЕКОМЕНДУЕМ:

Значение настройки клапана = желаемой минимальной температуре (стандартная настройка)

Желаемая минимальная температура 55°C =
Настройка 1.5

Если при настройке на 1,5 требуется согласно DVGW лист W553 положение настройки лежит правее линии 2K (т.е. температура воды ниже 53°C), то значение настройки следует увеличить на 2K:


Желаемая минимальная температура 55°C + 2K =
Настройка 1.7

Если при настройке на 1,7 требуется согласно DVGW положение настройки лежит правее линии 5K (т.е. температура воды ниже 53°C), то остаются следующие варианты:

1. Вручную настроить термопривод и клапан на значения, рассчитанные согласно требованиям DVGW лист W553.
2. Установить клапан большего диаметра.
3. Увеличить значения настройки на 5K: 55°C + 5K = настройка 2.0. При выборе насоса следует учесть рост потери давления на клапане!

По завершении настроек согласно приведенным выше рекомендациям гидравлический баланс должен поддерживаться при 70°C - т.е. во время процесса термической дезинфекции.


ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ ДУ 15 С ТЕРМАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ НА 50-60°C



| Значение настройки | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Температура °C | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.


ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ ДУ 20 И ДУ 25 С ТЕРМАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ НА 50-60°C



| Значение настройки | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Температура °C | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.


ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ ДУ 32 И ДУ 40 С ТЕРМАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ НА 50-60°C



| Значение настройки | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Температура °C | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду 15 С ТЕРМАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ НА 40-65°C




● Положение настройки согласно расчетному примеру 3 документа DVGW, лист W553 (многоэтажное здание с 48 квартирами)

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Значение настройки | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Температура °C | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.


ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду 20 и Ду 25 С ТЕРМАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ НА 40-65°C



| Значение настройки | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Температура °C | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.

ДИАГРАММА РАСХОДА ДЛЯ Ду 32 И Ду 40 С ТЕРМАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ НА 40-65°C



| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Значение настройки | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Температура °C | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие особенностей исполнения закрытие клапана достигается при настройке в диапазоне от 0.2 до 0.4.

1

Ручные балансировочные клапаны для систем отопления/охлаждения

2

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы перепада давления

3

Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы расхода

4

Вспомогательные клапаны

5

Клапаны регулирования циркуляции ГВС

6

Дополнительное оборудование

105



• BasicMES-II

Измерительный прибор нового поколения для измерения перепада давления и температуры. С помощью имеющихся данных по пропускным способностям клапанов позволяет рассчитать расход через клапан.

107



• Фитинги для балансировочных клапанов

- Для клапанов с внутренней резьбой
- Для клапанов с наружной резьбой
- Присоединительные элементы.

109

7

Дополнительные материалы



НАЗНАЧЕНИЕ

BasicMes-2 - это ручной прибор для измерения расхода в гидравлических системах отопления и охлаждения.

Прибор BasicMes-2 измеряет перепад давления при проходе жидкости через управляющий элемент клапана (например, седло клапана). При известном текущем значении пропускной способности управляющего элемента (Kv) и измеряемом перепаде давления, расход через клапан рассчитывается по формуле Kv. Все значения Kv балансировочных клапанов Honeywell, а также некоторых популярных клапанов других производителей хранятся во внутренней базе данных прибора. Также возможен ручной ввод значения Kv в прибор.

Помимо измерения перепада давления и измерения расхода, прибор BasicMes-2 выполняет следующие функции:

- Два входа для температурных датчиков используются для одновременного (при использовании двух датчиков) или последовательного (при использовании одного датчика) измерения температуры
- Регистрация и сохранение в памяти данных через определенные настраиваемые периоды времени
- Обнаружение протечек с возможностью настройки тестового давления и продолжительности
- Память для хранения измеренных значений
- Подключение к ПК для сохранения измеренных данных, в том числе в ПО сторонних производителей
- Возможность распечатки результатов с использованием карманного принтера (приобретается отдельно)

ОСОБЕННОСТИ

- Легкое в обращении устройство компактного размера
- Большой цветной экран с подсветкой
- Встроенная база данных по клапанам
- Перепускное устройство для продувки шлангов и отстройки на ноль
- Возможность подключения ПК и ПО для этого
- Прочный чемодан для транспортировки, дополнительные принадлежности и принтер для распечатки результатов
- Магнит сзади для крепления к металлическим конструкциям

КОНСТРУКЦИЯ

Прибор BasicMes-2 VM242A состоит из:

- Ручного измерительного компьютера с цветным экраном, аккумуляторных батарей и ремня
- Перепускное устройство для отстройки на ноль и продува шлангов
- Красный и синий шланги высокого давления
- Переходники и принадлежности
- Чемодан для транспортировки

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию см. в разделе "Комплект поставки" (далее).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Рабочая среда | Вода или смесь вода-гликоль, макс. содержание гликоля 50%. Качество по VDI 2035 |
| Температура среды | -20...120°C |
| Окруж. температура | 5...40°C |
| Температура хранения | -20...60°C; см. примечание ниже |
| Статическое (импульсное) давление | макс. 32 бар |
| Перепад давления | макс. ± 17бар |
| Разрешающая способность | до 1 бар: 0.1мбар выше 1бар: 1мбар |
| Погрешность | <3% от измеренного значения в диапазоне ±10 бар, лучше чем ±0.3 мбар при стабильных условиях и комнатной температуре |
| Частота измерения | Нормальная: 1 Гц, среднее значение четырех измерений (отрезок времени в черыре секунды) Быстрая: 4 Гц, без усреднения |
| Интерфейс | USB, HP-IR для связи с карманным принтером |
| Масса | 2.5 кг, включая принадлежности и чемодан для переноски |
| Размеры | 470 x 370 x 110 мм (длина x ширина x высота) |

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура хранения ниже 2°C только когда со шлангов и устройства слита вода

Единицы измерения и экран

| | |
|---------------------------------|---|
| Единицы измерения | мбар, бар, гПа, кПа, мН2О, inН2О, пси |
| Единицы температуры | °C, °F |
| Отображение значения расхода | до 5 мбар: без отображения 0...1,000 л/ч: разрешение 1 л/ч 1...100 м3/ч: разрешение 0.01 м3/ч 100...1,000 м3/ч: разрешение 0.1м3/ч 1,000...10,000м3/ч: разрешение 1м3/ч |
| Ввод значения kv | kv < 1 с приращением в 0.001 kv 1...99.99 с приращением в 0.01 kv 100...999.9 с приращением в 0.1 kv 1,000...10,000 с приращением в 1 |
| Коэффициент коррекции плотности | 0.10...5.00 кг/л в приращении в 0.01кг/л |

Внутреннее измерение температуры

| | |
|-------------------------|------------|
| Диапазон измерений | -20...60°C |
| Погрешность | < ±1K |
| Разрешающая способность | 0.1°C |

Внешнее измерение температуры

| | |
|-------------------------|---|
| Диапазон измерения | -20...300°C |
| Погрешность | ±2K от 0°C до 133°C или 1.5% от реального значения, в соответствии с EN50379-2 |
| Разрешающая способность | 0.1°C |

Питание

| | |
|---------------------|---|
| Источник питания | Четыре аккумулятора типа AA, зарядное устройство поставляется вместе с устройством |
| Потребление энергии | В среднем 70 мА при установке яркости экрана на 60% (по умолчанию) макс. 120 мА с яркостью 100% 50µА в выключенном и спящем режиме (на питание часов реального времени) |

Языки

| | |
|---|---|
| Стандартные языки | Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский и Испанский |
| Для других стран дополнительная прошивка может быть скачана с сервера DocuServer. | |
| Восточная Европа | Русский |
| Западная/Южная Европа | Английский, Датский, Шведский и Турецкий |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ручной измерительный компьютер VM242A BasicMes-2 с ремешком и комплектом аккумуляторов
- Комплект шлангов с перепускным устройством и быстроразъемными соединениями Honeywell SafeCon™
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Два переходника Honeywell SafeCon™ в Rectus 21 (для подключения компьютера BasicMes-2 к клапанам Honeywell старого типа)
- Два переходника Rectus 21 во внутреннюю резьбу 3/4"
- Чемодан для переноски с паралоновой вставкой
- Программное обеспечение на CD-ROM
- Руководство пользователя с карманным справочником

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Артикул | Описание |
|------------|---|
| VM242A0101 | Ручной измерительный компьютерHoneywell VM242A BasicMes-2 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**Карманный принтер для приборов серии VM242**

Карманный принтер VMA242A001

Рулон бумаги для принтера VMA242A002
(упаковка по 10 шт.)

Игольчатый переходник с разъемом Rectus 21

Для всех VM242; также VMA242A003
подходит для VM241 и
других устройств с
разъемом Rectus 21

Датчик температуры с зажимом


Для всех VM242 VMA242A004

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**Ручной измерительный компьютер**

Только устройство, без VMS242A001
принадлежностей,
чемодана для переноски
или аккумуляторов

Интерфейсный кабель USB VMS242A005

Зарядное устройство VMS242A006

Шланги высокого давления

Устройство подключения VMS242A002
для VM242
включающее перепускной
клапан, красный и синий
шланги высокого давления,
фитинги и шаровый клапан

Запасные фильтры (набор VMS242A003
из двух штук)

Разъем SafeCon™ (для VMS242A008
синего шланга)

Разъем SafeCon™ с VMS242A009
шаровым краном (для
красного шланга)

Переходники

Переходник Rectus 21 во VMS242A004
внутреннюю резьбу 3/4", с
уплотняющей прокладкой



Переходник SafeCon™ в VA2500B001
разъем Rectus 21

Чемодан для переноски

Чемодан для переноски с VMS242A007
паролоновой вставкой
VM242A

ФИТИНГИ ДЛЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ

Принадлежности

ФИТИНГИ ДЛЯ КЛАПАНОВ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Комплект: компрессионное кольцо и контргайка



| | |
|--------------|------------|
| 3/8" x 12 мм | VA650A1012 |
| 1/2" x 10 мм | VA650A1210 |
| 1/2" x 12 мм | VA650A1212 |
| 1/2" x 14 мм | VA650A1214 |
| 1/2" x 15 мм | VA650A1215 |
| 1/2" x 16 мм | VA650A1216 |
| 3/4" x 22 мм | VA650A2022 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Для труб из меди и мягкой стали с толщиной стенок 1 мм нужно использовать опорные (поддерживающие) вставки

Комплект: компрессионное кольцо и контргайка с опорной вставкой (2 шт.)



| | |
|--------------|------------|
| 3/8" x 12 мм | VA651A1012 |
| 1/2" x 12 мм | VA651A1212 |
| 1/2" x 15 мм | VA651A1215 |
| 1/2" x 16 мм | VA651A1216 |

ФИТИНГИ ДЛЯ КЛАПАНОВ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Накидная гайка, уплотнение и патрубок под пайку из красной бронзы



| | |
|----------------------------------|------------|
| Ду15, для трубы \varnothing 15 | VA7400A015 |
| Ду15, для трубы \varnothing 18 | VA7400A016 |
| Ду20, для трубы \varnothing 18 | VA7400A018 |
| Ду20, для трубы \varnothing 22 | VA7400A020 |
| Ду25, для трубы \varnothing 28 | VA7400A025 |
| Ду32, для трубы \varnothing 35 | VA7400A032 |
| Ду40, для трубы \varnothing 42 | VA7400A040 |

Накидная гайка, уплотнение и патрубок из красной бронзы с наружной резьбой



| | |
|----------|------------|
| для Ду15 | VA7401A015 |
| для Ду20 | VA7401A020 |
| для Ду25 | VA7401A025 |
| для Ду32 | VA7401A032 |
| для Ду40 | VA7401A040 |

Накидная гайка, уплотнение и стальной патрубок под сварку



| | |
|----------|------------|
| для Ду15 | VA7402A015 |
| для Ду20 | VA7402A020 |
| для Ду25 | VA7402A025 |
| для Ду32 | VA7402A032 |
| для Ду40 | VA7402A040 |

Накидная гайка с фитингом типа MAPRESS



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ду15, для трубы \varnothing 15 мм | VA7403A015 |
| Ду15, для трубы \varnothing 18 мм | VA7403A018 |
| Ду20, для трубы \varnothing 22 мм | VA7403A020 |
| Ду25, для трубы \varnothing 28 мм | VA7403A025 |
| Ду32, для трубы \varnothing 35 мм | VA7403A032 |
| Ду40, для трубы \varnothing 42 мм | VA7403A040 |

Накидная гайка с фитингом типа Sanpress



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ду15, для трубы \varnothing 15 мм | VA7404A015 |
| Ду15, для трубы \varnothing 18 мм | VA7404A018 |
| Ду20, для трубы \varnothing 22 мм | VA7404A020 |
| Ду25, для трубы \varnothing 28 мм | VA7404A025 |
| Ду32, для трубы \varnothing 35 мм | VA7404A032 |
| Ду40, для трубы \varnothing 42 мм | VA7404A040 |

Накидная гайка, уплотнение и патрубок из красной бронзы с наружной резьбой



| | |
|----------|------------|
| для Ду15 | VA7405A015 |
| для Ду20 | VA7405A020 |
| для Ду25 | VA7405A025 |
| для Ду32 | VA7405A032 |
| для Ду40 | VA7405A040 |

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Латунный впаиваемый муфтовый соединитель



| | |
|---------------|------------|
| 12мм для Ду10 | VA5530A010 |
| 15мм для Ду15 | VA5530A015 |
| 22мм для Ду20 | VA5530A020 |
| 28мм для Ду25 | VA5530A025 |
| 35мм для Ду32 | VA5530A032 |
| 42мм для Ду40 | VA5530A040 |

Стальной сварной муфтовый соединитель



| | |
|------------------|------------|
| для клапана Ду10 | VA5540A010 |
| для клапана Ду15 | VA5540A015 |
| для клапана Ду20 | VA5540A020 |
| для клапана Ду25 | VA5540A025 |
| для клапана Ду32 | VA5540A032 |
| для клапана Ду40 | VA5540A040 |

Латунный резьбой муфтовый соединитель



| | |
|--------------------------|------------|
| 3/8", для клапана Ду10 | VA5500A010 |
| 1/2", для клапана Ду15 | VA5500A015 |
| 3/4", для клапана Ду20 | VA5500A020 |
| 1", для клапана Ду25 | VA5500A025 |
| 1 3/8", для клапана Ду32 | VA5500A032 |
| 1 1/2", для клапана Ду40 | VA5500A040 |

Уплотнительное кольцо



| | |
|--------------------------|------------|
| 3/8", для клапана Ду10 | VA5500A010 |
| 1/2", для клапана Ду15 | VA5500A015 |
| 3/4", для клапана Ду20 | VA5500A020 |
| 1", для клапана Ду25 | VA5500A025 |
| 1 3/8", для клапана Ду32 | VA5500A032 |
| 1 1/2", для клапана Ду40 | VA5500A040 |

Уплотнительное кольцо




| | |
|--------------------------|------------|
| 3/8", для клапана Ду10 | VA5000A010 |
| 1/2", для клапана Ду15 | VA5000A015 |
| 3/4", для клапана Ду20 | VA5000A020 |
| 1", для клапана Ду25 | VA5000A025 |
| 1 1/4", для клапана Ду32 | VA5000A032 |
| 1 1/2", для клапана Ду40 | VA5000A040 |

- 1** Ручные балансировочные клапаны для систем отопления/охлаждения
- 2** Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы перепада давления
- 3** Автоматические балансировочные клапаны - регуляторы расхода
- 4** Вспомогательные клапаны
- 5** Клапаны регулирования циркуляции ГВС
- 6** Дополнительное оборудование


| | | |
|----------|--|------------|
| 7 | Дополнительные материалы | 113 |
| | • Программа для подбора балансировочных клапанов | 114 |
| | • Влияние охладителя на значение расхода | 115 |

Программа для подбора балансировочных клапанов Honeywell Valvesizing Tool


Компанией Honeywell разработано специальное программное обеспечение для расчета и подбора балансировочных клапанов, которое доступно как через интернет (в режиме он-лайн), так и может быть предоставлена на компакт-диске.




Удобная детализация клапанов и принадлежностей




Видеозаписи иллюстрируют основные действия при работе с клапанами



Весь перечень выпускаемых балансировочных клапанов удобно разделен на разделы



Удобный расчет параметров и подбор необходимого клапана



Иллюстрации возможностей применения (в том числе анимированные)



ВЛИЯНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ НА ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА

Расход через клапан определяется значением KVS . Значение KVS это расход через клапан в $[м^3/ч]$ при перепаде 1 бар и справедливо только для жидкостей с плотностью $\sigma = 1000 \text{ кг/м}^3$. Данное условие достигается водой при температуре 20°C . Для жидкостей с другой плотностью применяется формула пересчета:

$$K v_{\text{среды}} = \frac{m}{\sqrt{\Delta p}} \times \frac{\sqrt{\rho_{\text{среды}}}}{\sqrt{\rho_0}}$$

Коэффициент коррекции f

Когда плотность жидкости σ представлена в т/м^3 вместо кг/м^3 , применяется коэффициент коррекции f . Коэффициент используется для пересчета значений kv , перепада давления и расхода:

$$K v_{\text{среды}} = K v_0 \times \frac{1}{\sqrt{f}}$$

$$\Delta p_{\text{среды}} = \Delta p_0 \times f$$

$$m_{\text{среды}} = m_0 \times \frac{1}{\sqrt{f}}$$

Таблица 1. Значения коэффициента коррекции f .

| Среда | Содержание воды | Коэффициент коррекции f | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 5°C | 20°C | 35°C | 50°C | 65°C | 80°C |
| Обычная вода | 100% | 1,000 | 0,998 | 0,994 | 0,988 | 0,981 | 0,972 |
| Этиленгликоль (например, Antifrogen N) | 70% | 1,052 | 1,047 | 1,041 | 1,033 | 1,024 | 1,015 |
| | 50% | 1,086 | 1,079 | 1,070 | 1,061 | 1,052 | 1,042 |
| Пропиленгликоль (например, Antifrogen L) | 70% | 1,035 | 1,029 | 1,021 | 1,012 | 1,002 | 0,991 |
| | 50% | 1,053 | 1,044 | 1,035 | 1,025 | 1,014 | 1,002 |

**Направление Бытовой Автоматики
ЗАО “Хоневелл”**

г. Москва
121059, Россия, ул. Киевская, дом 7
Тел.: (495) 797-63-01; 796-98-00
Факс: (495) 796-98-92

<http://www.honeywell-ec.ru>
E-mail: info@honeywell-ec.ru

Honeywell