


1 Приготовление Трубки

- Используйте резак для перерезания медной трубы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Зазубренные края трубок приведут к утечке.
- При снятии заусенцев направляйте инструмент снизу, чтобы исключить попадание медных стружек в трубку.

- Перед приданием трубке формы р аструбрую наденьте специальную р аструбрую гайку.




- Рекомендовать использовать инструмент горения R410A

Наружный диаметр (d)	A (mm)	
	Инструмент R410A	Инструмент R22
6.35	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm
9.52	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm
12.7	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm

2 Соединение трубок**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


При снятии раструбной гайки на внутреннем биске, сначала снимите гайку со стороны меньшего диаметра, иначе вылетит герметичный колпачок со стороны большего диаметра. При работе слейте воду в трубки.



	Наружный диаметр трубы	Момент силы Н.м (кгс • см)
Сторона малого диаметра	6.35 (1/4")	13.7 - 18.6 (140 - 190)
Сторона большого диаметра	9.52 (3/8")	34.3 - 44.1 (350 - 450)
	12.7 (1/2")	44.1 - 53.9 (450 - 550)
Крышка головки вентиля	Сторона малого диаметра	6.35 (1/4") 19.6 - 24.5 (200 ~ 250)
	Сторона большого диаметра	9.52 (3/8") 19.6 - 24.5 (200 ~ 250)
	12.7 (1/2")	29.4 - 34.3 (300 ~ 350)
Крышка сердечника вентиля		12.3 - 15.7 (125 ~ 160)


3 Удаление Воздуха из Трубки и Проверка Утечки Газа**Процедуры использования Вакуумного Насоса для Удаления Воздуха**

- Как показано на рисунке справа, снимите колпачок с сердечника клапана. Затем подсоедините шланг насоса. Снимите колпачок с головки клапана. Подсоедините переходник вакуумного насоса к насосу и подсоедините шланг насоса к переходнику.
- Полностью уплотните за твор "Hi" магистрального вентиля и полностью отвинтите затвор "Lo". Задействуйте вакуумный насос примерно на 10-15 минут, затем полностью уплотните за твор "Lo" и выключите вакуумный насос.
- Полностью отвинтите шпиндель сервисного вентиля (в 2 местах) в направлении против часовой стрелки для выпуска охладителя (используйте Шестигранный Ключ)
- Отсоедините шланг насоса и закрепите колпачок на головке клапана. Проверьте окружность колпачка на утечу газа. После этого процедура закончена.

**Проверка Утечки Газа**

Пожалуйста, используйте детектор утечки газа для проверки соединения с Раструбной гайкой, как показано справа.

Если происходит утечка, затяните соединение сильнее до прекращения утечки. (Использовать датчик, предусмотрел R410A).


**ОСТОРОЖНО**

- Этот бытовой прибор необходимо заземлить.

Используйте только напряжение, указанное для данного кондиционера. В противном случае устройство может испортиться или не достичь предусмотренной мощности.

Процедуры электропроводки

В том случае, если электропитание подается с внутреннего блока.

**ОСТОРОЖНО**

- Оголенная часть сердечника провода должна быть длиной 10 мм. Прочно присоедините его к клемме. Затем потяните отдельные провода, чтобы убедиться в прочности контакта. Неправильное соединение может скжечь клемму.
- убедитесь в том, что используется только шнур питания, сертифицированный в вашей стране соответствующей организацией. Например, в Германии тип кабеля – ИУМ 3x1,5 мм.
- Подсоединение проводов к клеммам блока см. в Руководстве по установке. Кабели должны соответствовать стандартам электромонтажных работ.
- Между клеммами L и N напряжение 220-240V. Поэтому перед началом обслуживания убедитесь, что вилка шнура питания вынута из розетки, или что выключен основной выключатель.

Злектропроводка внутреннего блока



- для соединения провода indoor блока, вы извлечь лицевую панель и электрическую крышки.

метод для того чтобы извлечь лицевую панель.

• Refer to "ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП УСТАНОВКИ – как извлечь переднюю крышку".

Метод снятия нижней крышки

- за место 1 и 2 в направлениях, указанных стрелками для снятия крышки

**Проверка электропитания и напряжения**


- перед установкой, источник питания необходимо проверить и обязательно работу проводки необходимо выполнить. Сделать емкость проводки правильно, используйте belowfor провода перечисленное датчиками lead-in от трансформатора полюса и для проводки от доски переключателя взрывателя положите в коробку к главным образом переключателю и напольному блоку в рассмотрении locked течения ротора.

ВАЖНО

Длина кабеля	Поперечное сечение провода
up to 6m	1.5mm ²
up to 15m	2.5mm ²
up to 25m	4.0mm ²

1 Изоляция и обслуживание трубопроводного соединения

- Соединенные терминалы до лжи быть по листью закрыты тепловым изолятором и затем обвязаны резиновым жгутом.
- Пожалуйста, соедините вместе трубку и электропровод виниловой лентой, как показано на рисунке, изображающем монтаж внутреннего и наружного блоков, затем закрепите их держателями.
- Для улучшения тепловой изоляции и предотвращения конденсации воды, по желанию, закройте наружную часть дренажной муфты и трубки изолирующей тр убкой.
- Полностью закройте любые зазоры шла тлевкой.


**2 Монтаж дистанционного регулятора**

- Дистанционный регулятор может быть р азмещен на подставке которая укрепляется на стене или балке.
- Для эксплуатации регулятора на подставке, пожалуйста убедитесь, что блок может принять сигнал, переданный регулятором из места, где укреплена подставка. Блок издаст гудок "БИП", когда сигнал получен из дистанционного регулятора. Передача сигнала ослаблена при наличии ламп люминисцентного освещения. Поэтому во время монтажа подставки дистанционного регулятора, пожалуйста, включите свет (Даже в дневное время) для определения места установки подставки.

**Снятие передней крышки**

- Снимите переднюю панель.

- Снимайте и устанавливайте переднюю панель двумя руками.



- После открытия передней панели двумя руками.


- Освободите правый кронштейн, толкнув его внутрь.

- Сдвиньте переднюю панель вправо как показано на рисунке. Затем снимите ее, потянув вперед.

- Снимите фильтры.

- После извлечь 2 винта, вытяните центр передней крышки к вам и выпустите когти.


- Вытяните бортовые стороны (более низкие разделы) передней крышки к вам как показано в рисунке и извлекайте крышку.

**Установка передней крышки**

- Проверите что лоток стока обеспеченно прикреплен.

- После устанавливать переднюю крышку на блок, закрепите 3 когти на верхней стороне крышки обеспеченно. После этого, нажмите центр передней крышки для того чтобы зафиксировать когти.

- Затяните 2 винта.



- Установите фильтр.

- Сползите валы правых и левых рукояток на стирающейся панели вдоль шагов для того чтобы ввести валы в отверстия до они останавливаются. После проверять что валы обеспеченно введенны близко панели.

3 Источник питания и рабочее испытание**Источник питания****Предупреждение**

- Пожалуйста, используйте новую розетку, из-за плохого контакта в старой розетке может возникнуть неисправность.
- Пожалуйста, вставьте и выньте вилку из розетки 2-3 раза. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что вилка полностью входит в розетку.
- Обеспечьте добавочную длину для сетевого провода, чтобы не натягивать провод силой, так как это может привести к плохому контакту.
- Не укрепляйте сетевой провод U-образным гвоздем.