



**Газовая горелка  
E10 G-EU2**

**elco**



## Содержание

---

<b>Общие сведения</b>	Содержание .....	2
	Важные указания Гарантия, общие указания по технике безопасности .....	3
	Указания по технике безопасности .....	
<b>Технические характеристики</b>	Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание .....	4
	.....	5
	важные компоненты, описание горелки .....	6
	Графики мощности .....	7
	Потеря давления газа на головке горелки .....	8
	Потеря давления газа на газовой заслонке .....	8
	Размерные эскизы .....	9
<b>Монтаж</b>	Крепление горелки к котлу Электрические соединения Предварительные установки .....	11
	Подвод газа .....	13
	Описание газового тракта .....	14
	Процедура проверок .....	16
	Техническое обслуживание горелки .....	17
	Газовый запуск Режим функционирования на газе .....	18
	Основные правила безопасности .....	18
	Регулирование состава смеси (топливо/воздух) .....	
	Газовые клапаны и арматура .....	19
	Электронный блок управления горелкой .....	20
	Stellantrieb SAD 15 Stellantrieb STM 40 .....	21
	Датчики пламени .....	22
	Реле давления газа Реле давления воздуха .....	23
	Измерение уходящих газов .....	24
	Газовый клапан генератора розжига .....	
	Комбинированные блоки CG 15-30 .....	26
	Техническое обслуживание горелки .....	28
	Колесо вентилятора .....	29
<b>Инструкции по обслуживанию</b>	Причина и устранение неисправностей .....	30
<b>Обслуживание</b>	Причина и устранение неисправностей .....	31
<b>Декларация</b>	.....	32

## Важные указания Гарантия, общие указания по технике безопасности

### Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой составной частью устройства и должно вывешиваться в помещении монтажа теплогенератора на видном месте. Следует указать адрес и номер телефона ближайшей сервисной службы. Оно ориентировано исключительно на авторизованный специализированный персонал.

**Настоящее руководство по эксплуатации содержит самые важные указания для технически безопасного монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания горелки и должно соблюдаться всеми лицами, работающими на устройстве.**

### Важные указания

Горелки рассчитаны согласно спецификации в главе "Технические характеристики" (альтернативные виды топлива по запросу).

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться только авторизованными специалистами. При этом должны соблюдаться действующие предписания и директивы.

Монтаж газопроводов и газопроводной арматуры должен выполняться признанным специалистом, при этом также должны соблюдаться действующие директивы и предписания. Работы по ремонту реле контроля, ограничителей и топочных автоматов, а также других устройств безопасности должны производиться только изготовителями соответствующего оборудования или их уполномоченными

по обслуживанию отдельных установок. Замену оригинальных деталей должен осуществлять только специалист.

### Основные положения

Для обеспечения экологической безопасности, надежности и экономичности эксплуатации необходимо соблюдать следующие нормы:

EN 676      Масляная горелка с воздуходувкой

Оператор должен быть проинструктирован относительно функции топочной системы согласно действующих норм и правил страны применения.

При монтаже установки газовой топки должны учитываться национальные определения и строительные нормы и правила страны.

Для металлических резьбовых соединений в газопроводах должны применяться соответствующим образом испытанные уплотняющие средства.

Перед вводом в эксплуатацию удалите из газопровода воздух. Воздух ни в коем случае не должен выводиться через топку.

### Место монтажа

Запрещается эксплуатация горелки в помещениях с агрессивными парами (например, лак для волос, перхлорэтилен, тетрахлорметан, пары растворителя и т. д.), интенсивным пылеобразованием или с высокой влажностью воздуха (до 60 %).

Следует обеспечить достаточный приток воздуха к месту монтажа топочной установки.

### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание установки должно выполняться специалистом не реже одного раза в год. Рекомендуется заключить договор на проведение технического обслуживания.

### Гарантийные обязательства

**За повреждения, возникшие по следующим причинам, мы не несем гарантийной ответственности:**

- если ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание горелки предпринимается вопреки руководства по эксплуатации;
- при повреждениях на основе ненадлежащего монтажа;
- при повреждениях на основе неправильной настройки;
- при повреждениях на основе несанкционированного вмешательства и
- при повреждениях на основе ненадлежащего обслуживания (напр., эксплуатация установки с повышенным давлением).

Сохраняются изменения, которые способствуют техническому прогрессу.

### Общие указания по технике безопасности

Горелка установлена в соответствии с действующими стандартами, директивами и признанными правилами по технике безопасности и в зависимости от типа горелки испытана как образец (смотри заявление о соответствии в главе "Технические характеристики" или в конце руководства по эксплуатации) или должна подвергаться отдельному испытанию (смотри заявление изготовителя в главе "Технические характеристики" или в конце руководства по эксплуатации). При ненадлежащем применении горелки или ее использовании не по назначению может возникнуть опасность для людей и имущества.

Во избежание опасности горелка должна применяться и

эксплуатироваться только,

- в области применения по назначению,
- в безупречном состоянии для соблюдения техники безопасности,
- при соблюдении всех предписаний и всех указаний в руководстве по эксплуатации,
- при соблюдении всех предписаний по инспекции и техническому обслуживанию, упомянутых в руководстве по эксплуатации или в документации компонентов или в соответствующих национальных законах, стандартах или положениях

состояний.

2. Монтаж, ввод в эксплуатацию/настройка, ремонт и техническое обслуживание только специалистами, специально обученными и уполномоченными на выполнение соответствующих работ. Это относится также к работам на электрическом оборудовании и системах подачи газа или жидкого топлива.

3. Все защитные устройства установки должны регулярно проверяться согласно соответствующим предписаниям.

4. Во время проведения работ на установке необходимо надевать соответствующую защитную одежду.

5. Приведенные в руководстве по эксплуатации указания должны, в основном, учитываться и также соблюдаться действующие положения или предписания

### Меры защиты и правила поведения

1. Эксплуатация горелки только в неповрежденном, технически безуказиженном и безупречном с точки зрения техники безопасности

# Общие сведения

## Важные указания

### Указания по технике безопасности

### Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание

<p>предупреждения несчастных случаев и соответствующие национальные инструкции по сооружению и технике безопасности, положения, стандарты и законы.</p> <p>6. Обозначения, находящиеся на установке, должны поддерживаться в читабельном состоянии и при необходимости обновляться.</p>	<p>7. Функционирование устройства только с исправными и включенными защитными устройствами.</p> <p>8. Установка должна ежегодно – в зависимости от системных условий при необходимости чаще – проверяться на внешне распознаваемые повреждения и функциональность защитных</p>	<p>устройств.</p> <p>9. Защитные свойства и безопасность не должны ухудшаться, выходить из строя и изменяться дополнительной внешней проводкой.</p>
<p><b>Виды деятельности на электрической установке</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Все виды деятельности на электрической установке должны выполняться специалистом-электриком.</li><li>• При проведении всех работ установка должна выключаться от электропитания и защитить против неожиданного повторного включения.</li><li>• Работы под напряжением должны проводиться только под надзором второго лица, который при опасности выключает установку от электропитания.</li><li>• Электрическая установка должна проверяться в рамках технического обслуживания. Любое повреждение (напр., ослабленные соединения, поврежденная изоляция кабеля) должно немедленно устраняться.</li></ul>	<p><b>Указания по технике безопасности для технического обслуживания</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Перед началом работ оператор должен получить информацию об их выполнении.</li><li>• Монтаж, ввод в эксплуатацию/настройка, ремонт и техническое обслуживание только специалистами, специально обученными и уполномоченными на выполнение соответствующих работ. Это относится особенно к работам на электрическом оборудовании и системах подачи газа или жидкого топлива.</li><li>• Во время проведения работ на установке необходимо надевать соответствующую защитную одежду.</li><li>• Предписанные работы по настройке, техническому обслуживанию и инспекции должны проводиться с соблюдением предусмотренных сроков.</li><li>• При проведении работ на установке ее необходимо отключить от электропитания и предохранить от неожиданного повторного включения.</li><li>• Перед началом работ на установке необходимо прервать подачу топлива.</li><li>• Все предохранительные устройства должны регулярно проверяться согласно соответствующим национальным положениям, предписаниям, стандартам и законам.</li><li>• Поврежденные детали должны заменяться немедленно. При замене деталей должны применяться оригинальные детали или подтвержденные или разрешенные изготовителем запасные детали.</li><li>• Не разрешается устанавливать дополнительные компоненты, которые не являлись вместе с установкой составной частью испытания образца или отдельного испытания.</li><li>• Без разрешения изготовителя не должны предприниматься изменения, перенастройка на установке.</li><li>• Ослабленные винтовые соединения должны контролироваться после повторного соединения на прочную посадку.</li><li>• При открытии соединений уплотнений необходимо тщательно прочистить уплотняющие площади при повторном монтаже. Следует обратить внимание на безупречное соединение, поврежденные уплотнения следует</li></ul>	<p>заменить. После повторного монтажа должно осуществляться испытание на герметичность.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ремонтные работы на устройствах ограничения, самонастраивающихся устройствах и устройствах контроля пламени, а также на других защитных устройствах должны выполняться только соответствующим изготовителем или их уполномоченными на отдельном устройстве. Специалист по техническому обслуживанию должен заменять комплектные конструктивные элементы или узлы одного и того же типа.</li><li>• После замены или ремонта защитных устройств, а также после завершения работ по техническому обслуживанию предохранительные устройства должны проверяться на их функциональность.</li><li>• Использовать горелку только на топках, которые пригодны для соответствующих размеров пламени, т.е., в которых пламя может беспрепятственно разгораться.</li><li>• Каждое изменение давления топки (напр., от изменений на газовыпускной системе) и любое изменение, которое приводит к измененной подачи воздуха на горелку (напр., дополнительное применение звукоизоляционной крышки), требует проведения дополнительного регулирования горелки!</li><li>• Во время работы горелки находящиеся поблизости люди должны защищаться соответствующими средствами от вредного для здоровья шумового воздействия.</li></ul>

#### После всех работ по техническому обслуживанию и ремонту:

1. Проверка работоспособности
2. На всех точках нагрузки проверка значений O<sub>2</sub>- (CO<sub>2</sub>) / CO / NOx, а также показатель дымности и потери тепла с отработавших газов
3. Составить протокол измерений, оставить копию на установке.

# Технические характеристики

Тип горелки	E10.12000.30 G-EU2	E10.12000.37 G-EU2	E10.14000.37 G-EU2	E10.14000.45 G-EU2
<b>Теплоотдача горения</b> *(FQ=частотное управление двигателя)	1500* - 12000 кВт *(1750 кВт без FQ или природного газа)	1500* - 12000 кВт *(1750 кВт без FQ или природного газа)	1750* - 14000 кВт *(2000 кВт без FQ или природного газа)	1750* - 14000 кВт *(2000 кВт без FQ или природного газа)
<b>Максимальное соотношение регулирования</b>	1:8 при природном газе E и с FQ 1:7 без FQ или природного газа LL отклоняющиеся значения по запросу			
<b>Давление в камере сгорания</b>	Выбор номинальной нагрузки горелки в пределах диапазона номинальной нагрузки, обозначенного в графике мощности; отклоняющаяся номинальная нагрузка по запросу Для горелок с FQ повышенное давление в топке путем повышения частоты двигателя до >50 Гц вплоть до максимального предела загружаемости.			
<b>Топливо</b>	Природный газ E, LL			
<b>Рабочий режим</b>	с возможностью постоянного регулирования			
<b>Топочный автомат</b> <b>Электронное комбинированное регулирование</b>	Etamatic OEM или BCS 300 на горелке, другое электронное комбинированное регулирование в отдельном распределительном шкафу			
<b>Электротехническое оснащение</b>	На горелке установлен распределительный шкаф IP54, который содержит клеммную колодку и в зависимости от оснащения топочный менеджер и другие компоненты			
<b>Опции электротехнического оснащения</b>	BCS или Etamatic OEM в качестве блока управления горелкой Управление мощностью при помощи контактора, плавной работы или запуска по схеме Y-D снаружи в отдельном распределительном шкафу Регулирование мощности от внешнего заданного значения 4-20 мА Преобразователь частоты снаружи в отдельном распределительном шкафу Подготовка к специальному регулированию О2, щуп установлен снаружи Profibus DP, Modbus RT, Ethernet			
<b>Двигатель наддува</b>	400/690 В, 50/60 Гц /2950 об/мин, IP55			
	30 кВт	37 кВт	37 кВт	45 кВт
<b>Подсоединение газа</b>	DN100, PN16, природный газ E pmin=250 мбар, природный газ LL pmin=300 мбар			
<b>Степень защиты</b>	IP40, дополнительно IP54			
<b>Выбросы NOx</b>	Класс выбросов 3 согласно EN676, 70-150 мг/кВтч (без допуска воздуха согласно EN676) Конкретные значения по запросу			
<b>Длина пламени макс. при 3 % O<sub>2</sub></b>	5,9 м	5,9 м	6,4 м	6,4 м
<b>Диаметр топки</b> (в зависимости от мощности топки и соответствующих требований NOx)	мин. 1,3 - 1,6 м	мин. 1,3 - 1,6 м	мин.1,4 - 1,75 м	мин.1,4 - 1,75 м
<b>Шумовая эмиссия</b>	< 97 дБ(А) звукового давления (среднее значение на огибающей поверхности на расстоянии 1 м)			
<b>Место установки</b>	Закрытые помещения или на месте монтажа с защитой от влияния погоды; неагрессивная атмосфера			
<b>Условия окружающей среды</b>	от 0°C до макс. 60°C с BCS или Etamatic OEM на горелке, от -10°C до макс. 60°C с другими устройствами электронного комбинированного регулирования в распределительном шкафу котла, относительная влажность воздуха макс. 60% (специальная антикоррозионная защита по запросу)			
<b>Вес горелки</b>	ок. 550 кг плюс 100 кг транспортного шасси			

# Технические характеристики

## Важные компоненты, описание горелки

Тип горелки	E10.12000.30 G-EU2	E10.12000.37 G-EU2	E10.14000.37 G-EU2	E10.14000.45 G-EU2
важные компоненты:				
Контроль пламени	QRA 2, QRA 53 / FFS 06			
Запальный трансформатор	EBI			
Серводвигатели	SAD15 / STM 30/40			
Реле контроля давления воздуха	DL 50 A			

### Режим работы

Автоматическая, регулируемая газовая горелка для технических горючих газов согласно EN 437. Испытано согласно EN 676 с головкой горелки **Delta**, системой сгорания с малым выбросом NO<sub>x</sub>.

### Исполнение

Горелки уже имеют проволочные соединения клеммной колодке.

### Исполнение BCS и Etamatic OEM

Электронное управление горелкой (топочный автомат, электронное комбинированное соединение, контроль плотности газового клапана) размещено на горелке.

### Другие устройства электронного комбинированного регулирования

Электронное управление горелкой (топочный автомат, электронное комбинированное соединение, контроль плотности газового клапана) размещено в отдельном распределительном шкафу.

### Приточный воздух

Колесо вентилятора избыточного давления с крутой характеристикой для выработки высокого роста давления. Стабильная характеристика горения без пульсаций также возможна на теплогенераторах с высоким сопротивлением со стороны выпуска.

### Регулирование

Регулирование соотношения "топливо-воздух" через электронное комбинированное регулирование и сервоприводы на исполнительные элементы

- воздушная регулирующая заслонка
- газовая заслонка
- при необх. преобразователь частоты

### Контроль

Контроль пламени с помощью блока ультрафиолетового контроля и испытанного топочного автомата. Контроль дутьевого воздуха с помощью дифференциальных реле давления; при регулировании частоты вращения с ее контролем.

### Розжиг

электрический высоковольтный розжиг через встроенную запальную горелку.



Теплоотдача запального пламени < 10% от основного пламени.

### Система внутренней рециркуляции продуктов сгорания

- В качестве основной меры уменьшения окислов азота продукты сгорания всасываются внутри при помощи **головки горелки Delta** из топки и подводятся к горючей смеси. Тем самым отсутствует необходимость расходов на монтаж внешней системы рециркуляции продуктов сгорания.

# Технические характеристики


## Графики мощности




# Технические характеристики

## Потеря давления газа на головке горелки Потеря давления газа на газовой заслонке

Потеря давления газа, головка горелки E10... G-EU2




Потеря давления в газовых заслонках (полностью открытые) DN 100 тип DKG / BVG



# Технические характеристики

## Размерные эскизы



# Технические характеристики

## Монтажные условия

1)

к 1)

D = 497  
D<sub>1</sub> = 525  
D<sub>F</sub> = Диаметр топки  
T<sub>1</sub> = 150-250  
A = 620  
(возм. удлинения: 100 и 200 мм)

**Обмуровка котла**  
Обмуровка должна выполняться перпендикулярно к трубе горелки. Необходимые согласования (скосы, закругления), которые необходимы, напр., на реверсивных котлах, должны заранее начинаться при диаметре 70 % от диаметра топки.

2)

Промежуточное пространство между жаровой трубой горелки и обмуровкой котла должно обшиваться жаропрочным материалом (напр., Cerafelt).

Промежуточное пространство запрещается обмуровывать!

Минимальное расстояние к двойным жаротрубным котлам

3)


к 3)

**Примечание:**  
В специальных случаях применения корпус воздухозабора может монтироваться таким образом, чтобы отверстие показывало другое направление. Габаритный чертеж незначительно отличается.  
Корпус воздухозабора может поворачиваться пошагово по 22,5 °, функция поворота все же ограничена в зависимости от угла поворота

# Монтаж

## Крепление горелки к котлу Электрические соединения Предварительные установки

### Настройка электрического розжига Работа на газе запальной горелки ZB 2



### Проверьте перед монтажом горелки

Проверьте правильность настроек смесительного блока; см. чертеж с размерами.

### Настройки головки горелки

Указанные настройки являются заводскими. Они являются рекомендованными значениями и могут быть перенастроены в соответствии с используемой установкой, анализом отработанных газов и характеристиками сгорания.

- Установите электроды розжига в соответствии с чертежом.
- Проверьте монтажную трубу горелки в соответствии с главой "Соединение котла с горелкой" и спецификацией производителя котла.

### Электрические соединения:

Электрические соединения, включая все монтажные материалы, а также разъемы и клеммы для заземления должны соответствовать действующим нормам. Что касается электрического монтажа горелки, см. электрическую схему котельной установки. Электрические соединения горелки, газовых клапанов и приборов могут выполняться только специалистами, имеющими соответствующее разрешение.

### Монтаж горелки

Для установки горелки на котел убедитесь в том, что установочная плита подготовлена в соответствии с размерами, приведенными в технической документации.

- Вставьте резьбовые шпильки в установочную плиту.
- Установите изолирующую подложку и горелку на место и затяните болты.

### Размещение уплотняющей ленты на котле

- Ровно приклейте клейкую ленту в соответствии с рисунком.
- Подрежьте прокладку в тех местах, где она закрывает отверстия для четырех вертикальных болтов.
- В случае фланцевого соединения убедитесь в том, что края плотно прилегают друг к другу

### Примечание:


при подключении соединительных кабелей убедитесь в том, что они достаточной длины, чтобы не мешать открыванию дверцы котла и повороту горелки.

По окончании работ по электрическому соединению проверьте электрическую схему горелки. Это включает в себя проверку направления вращения двигателя горелки (вентилятора).

### Охлаждение смотрового окна котла


Для охлаждения и очистки смотрового окна котла от горелки к окну можно проложить охлаждающую линию (шланг). На горелке имеется для этого специальное приспособление.

### Пластина горелки с прокладкой




## Установочные размеры головки горелки Е 10... G-EU2

E 10.12000 G-EU2



E 10.14000 G-EU2



## Подвод газа

### Подвод газа

Газовые магистрали, клапаны и арматура должны монтироваться и вводиться в эксплуатацию в соответствии с действующими инженерными стандартами и нормами.

Die Gasrampe muss von einer befugten Person an das Gasversorgungsnetz angeschlossen werden.

Der Querschnitt der Leitungen ist so zu berechnen, dass der Lastverlust nicht über 5 % des Versorgungsdrucks liegt.

Vor der Gasrampe und vor dem Filter ist ein manuelles ¼-Drehung- Absperrventil anzubringen (nicht mitgeliefert).

Der Filter muss an einer waagerechten Rohrleitung installiert werden. Die vertikale Position des Deckels erleichtert die Reinigung.

Die verwendeten Gewindefittings müssen den geltenden Normen entsprechen (цилиндрическое внешнее резьбовое соединение, цилиндрическая внутренняя резьба с уплотнением в гайке).

Eine ausreichende Größe vorsehen, um auf den Gasdruckregler zugreifen zu können.

### Свойства газа

Перед началом монтажных работ получите следующую информацию о газе, получаемом от вашей компании-поставщика.

1. тип газа (газ группы I, II, III)
2. теплотворная способность  $H_{u,n} = \text{кВт}/\text{м}^3$  ( $\text{кДж}/\text{м}^3$ )
3. максимальное содержание  $\text{CO}_2$  в отработанных газах
4. Давление подключения газа и остаточное давление

### Виды газовых испытаний

Перед подключением горелки к газоподающей линии, сравните вид подаваемого газа и тип горелки с данными, приведенными на паспортной табличке горелки (она прикреплена к горелке). Убедитесь в том, что описание горелки и тип газа соответствуют паспортной табличке.

### Давление подключения газа

Для обеспечения правильной работы горелки выше газового клапана должно быть минимальное давление газа. При монтаже клапанов и арматуры соблюдайте монтажные инструкции производителей (они прилагаются к оборудованию). Размеры газовой линии, подсоединеной к горелке, должны соответствовать ее пропускной способности и имеющемуся давлению. При выборе номинального диаметра "DN" газовых клапанов и арматуры **учтывайте гидравлическое сопротивление котла и потери давления газа в горелке, клапанах и арматуре.**

### Внимание!

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию газовой рампы, клапанов и фитингов следует проверить, чтобы они не содержали грязь и посторонние предметы.

### Газовые клапаны и газовая арматура

Газовые клапаны и арматура могут быть подсоединенны непосредственно к газоподающей линии. **Обратите внимание на правильность порядка монтажа и направление потока газа (стрелка на корпусе).** Убедитесь в отсутствии грязи и посторонних предметов в клапанах, арматуре и соединениях перед монтажом и первым запуском. **Установите газовый запорный клапан как можно ближе к горелке. Это обеспечит хороший запуск.**

### Испытание на утечки

Газовая линия выше газовых клапанов и арматуры должна быть установлена в соответствии с действующими нормами, проверена на отсутствие утечек, продута и сертифицирована газовой монтажной компанией. Винтовые соединения и фланцевые уплотнения должны быть проверены на плотность прилегания (проводите испытание давлением). Испытания на утечки выполните под давлением. Используйте специальные пенные препараты, не приводящие к коррозии. Для паровых котлов результаты испытания на утечки должны быть соответствующим образом сертифицированы.

### Продувка

Перед вводом горелки в эксплуатацию и после каждого ремонта продуйте всю газовую линию, газовые клапаны и арматуру в атмосферу. Используйте, например, шланг. Будьте осторожны. **Ни в коем случае не продувайте линию в нагретое помещение или камеру горения.** Убедитесь в том, что нигде не скапливается горючая газовая смесь. Используйте для этого тестовую горелку.

### Опоры газовой линии

Во время и после монтажа следует подпереть клапаны и арматуру телескопическими штангами или чем-то подобным (например, под фильтром и клапаном). Обратите на это особое внимание, так как незакрепленная газовая линия будет оказывать крутящее действие на топливный блок. Это может привести к поломке.

### Соединение

Соединение между горелкой и котлом рекомендуется выполнять таким, чтобы его можно было легко разъединить (с плоскими контактными поверхностями). Это облегчит ремонтные работы с котлом и, при необходимости, позволит легко поворачивать дверцу котла.

## Описание газового тракта


В объем поставок горелки может входить газовый тракт. Для этого случая действует заявление о соответствии СЕ для горелки и газового тракта. Если газовый тракт не должен поставляться вместе с горелкой, заявление о соответствии для горелки действительно только в том случае, если газопроводная арматура и конструкция газового тракта соответствуют испытанию горелки согласно EN676 и директивам по оборудованию, работающему под давлением. Если это не так, то необходимо проведение отдельного испытания. В случае совместной поставки газового тракта он имеет собственную документацию с инструкцией по эксплуатации и списком запасных частей. Ниже приведено общее описание газового тракта.

Участки газопроводной арматуры со сдвоенным газовым клапаном предназначены для подачи газа, главной блокировки, фильтрации газа, регулирования давления газа и контроля подачи газа. Они могут применяться для газов согласно спецификации газопроводной арматуры. Конструкция соответствует EN 676. Все функциональные детали испытаны по отдельности и оснащены знаком СЕ и номером уполномоченного органа. Предварительно смонтированный участок газопроводной арматуры подвергается на заводе-изготовителе контролю на герметичность.


## Газовые тракты низкого и высокого давления

Если выходная сторона регулятора или отдельная арматура и устройства после регулятора давления газа не рассчитаны для возникающего в случае ошибки максимального свободного напора, газовый тракт должен согласно EN 676 оснащаться предохранительным запорным клапаном (SAV) и также предохранительным продувочным клапаном (SBV). Применение этого оборудования, в общем, необходимо при максимальных свободных напорах  $>360$  мбар или  $> 500$  мбар. Здесь подразумеваются газовые тракты высокого давления.

Если все арматуры и устройства газового тракта рассчитаны или допущены для возникающего в случае ошибки максимального свободного напора, подразумеваются газовый тракт низкого давления. Это зависит от выбора компонентов для максимальных свободных напоров 360 или 500 мбар.



## Описание газового тракта



### Выбор группы газопроводной арматуры

Участки газопроводной арматуры должны иметь размеры согласно необходимому расходу и доступному давлению газа. Группа газопроводной арматуры определяется в соответствии со спецификациями установки.

При этом следует учитывать:

- мощность горелки,
- противодавление топки,
- потерю давления газа головки горелки,
- потери давления газа газопроводной арматуры.

Общая потеря давления газа всегда должна быть меньше имеющегося давления прохождения газа.

## Процедура проверок

### Перед первым запуском котельной установки проверьте следующее:

- Соблюдены инструкции производителя котла. Котел должен быть смонтирован готовым к работе.
- Отопительная система полностью заполнена водой.
- Проверена правильность электропроводки всей системы.
- Двигатель горелки вращается в правильном направлении.
- Проверена правильность настроек регуляторов температуры и давления, ограничителей, предохранительных переключателей и концевых электрических выключателей.
- Проверено давление газоподачи.
- Проверена герметичность всех газовых приборов.
- Прокачаны топливопроводы (воздуха там нет).
- Открыты отверстия для выпуска отработанных газов и обеспечен достаточный забор свежего воздуха.
- Когда горелка готова к запуску, воздушная заслонка находится в положении "ЗАКРЫТО".
- Автомат горения разблокирован и находится в исходном положении.

### Газовая заслонка:

Индикация положения может изменяться без применения инструментов на установке. Тем самым индикация положения не является однозначной относительно положения заслонок. Решающим фактором для положения газовой заслонки всегда является стержень, который объединяет вал заслонки с муфтой с геометрическим замыканием и находится под углом 90° относительно положения заслонки.

### Запуск газа

- Установить переключатель на "Газ".
- Подсоединить измерительные приборы для верхнего давления газа на измерительном патрубке после газовой заслонки и давления воздуха на измерительном патрубке горелки.
- Открыть газовый запорный кран перед газопроводной арматурой и проверить давление газа по манометру.

### Перед первым запуском с подачей топлива проведите функциональное испытание программы котла:

- Быстро откройте газовый запорный клапан, входящий в арматуру, дождитесь момента поднятия давления, и снова его закройте.
  - Запустите горелку и проверьте выполнение программы с точки зрения правильной последовательности операций.
1. Ventil-Dichtheitskontrolle
  2. Вентилятор.
  3. Заслонка предварительной вентиляции.
  4. Проверьте давление воздуха.
  5. Заслонка частичной нагрузки.
  6. Зажигание.
  7. Открытие клапанов.
  8. Выключение из-за сбоя по истечении периода безопасности (см. автомат горения) или выключение из-за отсутствия подачи газа.
- Разблокируйте автомат горения.

# Инструкции по обслуживанию

## Техническое обслуживание горелки

### Снятие и закрытие крышки корпуса (Рисунок 1)


Перед снятием крышки корпуса следует выполнить следующие виды деятельности:

- Откidyвание или демонтаж корпуса воздухозабора

Снятие крышки корпуса осуществляется в следующей последовательности:

- Выкручивание винтов (1) - (6)
- Снятие крышки корпуса

Закрытие крышки корпуса



осуществляется в следующей последовательности:

- Надевание крышки корпуса
- Ввинчивание винтов (1) - (6) в первые шаги резьбы
- Подтягивание винтов, начиная с винтов (1) и (2), затем винтов (3) и (4) и в заключение (5) и (6)




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4

### Демонтаж газовой головки (Рисунок 2, 3 и 4)

При работах по техническому обслуживанию и пусконаладке подпорного и разжигающего устройства всю газовую головку нужно демонтировать из горелки следующим образом:

- Отключить установку от электропитания. Главный выключатель на "ВЫКЛ.".
- Закрыть все запорные краны перед горелкой.
- Удаление штекеров (1) подачи питания и рециркуляции на серводвигателе воздушной заслонки.
- Снятие шланга реле давления воздуха (2) с ниппеля на корпусе воздухозабора (3).
- При необходимости, напр., по причинам необходимости наличия свободного места на сдвоенных жаротрубных котлах, корпус воздухозабора можно отсоединить после выкручивания крепежных винтов и легкого поворота просто из шарнира.

Закрытие корпуса воздухозабора

осуществляется в обратной последовательности относительно открытия корпуса воздухозабора. Примечание: В смонтированном состоянии шарнир не является точкой крепления. Он предназначен только для приема короба воздухопровода в открытом состоянии и служит в качестве вспомогательного средства при завинчивании. Крепление обеспечивается только четырьмя винтами.

- Откинуть корпус воздухозабора после выкручивания винтов (4) - (7) и при необходимости отцепить.
- После выкручивания винтов (8) - (13) снять крышку корпуса.
- Вынуть датчик пламени (14) после откручивания винта (15).
- Вынуть кабель для разжига (16).
- Снять газозапальную горелку после откручивания гайки (17).
- Выкрутить крепежные винты газовой головки (18), поднять газовую головку (19) вверх из предохранительных штифтов (20) и вынуть вниз, при этом обращать внимание на то, чтобы не повредить прокладку (21).

- Перед повторным монтажом проверить прокладку (21) и заменить ее в случае необходимости.

- Монтаж в обратной последовательности. При закрытии крышки корпуса подтянуть винты в последовательности (8) и (9), затем (10) и (11) и в заключение (12) и (13).

# Эксплуатация

## Газовый запуск Режим функционирования на газе Основные правила безопасности

### Газовый запуск

Как только котельная установка получает запрос на тепло, замыкается цепь управления горелкой, и начинается выполнение программы. По окончании выполнения программы горелка включается.

**Перед каждым запуском и после каждого выключения горелки производится автоматический тест на герметичность газовых клапанов.** Это предписано действующими нормами по котельным установкам.

**Когда горелка не функционирует,** воздушная заслонка находится в **закрытом положении.**

Сначала электрический привод открывает закрытую воздушную заслонку в положение полной нагрузки. Таким образом, горелка будет вентилировать камеру сгорания и дымоход заданным количеством воздуха. Вскоре после начала процесса предварительной вентиляции, на некоторое время включается в рабочее положение устройство защиты от недостатка воздуха. Таким образом, гарантируется минимально установленное давление воздуха до окончания работы горелки. По окончании заданного времени предварительной вентиляции воздушная и газовая заслонки приводятся в положение розжига.

Включается трансформатор розжига. По окончании периода предварительного розжига открываются газовые электромагнитные клапаны и пропускают газ в запальную горелку. Запальные электроды, встроенные в запальную горелку, зажигают газ.

Датчик пламени улавливает УФ-излучение запального пламени, после чего открывается предохранительный запорный клапан. Таким образом, газ через заслонку подается на газовую форсунку, куда вентилятор подает воздух для горения. Газ и воздух интенсивно перемешиваются в смесительном устройстве и поджигаются запальным пламенем в заданный период безопасности (минимальная теплопроизводительность котла). По окончании периода безопасности запальная горелка выключается.

### Режим работы на газе

После формирования пламени вступает в действие регулятор нагрузки, переводящий горелку в рабочий режим. Теперь регулятор нагрузки будет автоматически регулировать горелку в интервале между частичной и полной нагрузкой.

В зависимости от требуемого количества тепла регулятор нагрузки

активизирует электронный регулятор состава смеси, который, в свою очередь, управляет серводвигателями газовой и воздушной заслонок. В соответствии с заданной программой увеличивается или уменьшается подача воздуха и газа.

Бесступенчатое регулирование позволяет горелке работать в любой заданной точке между частичной и полной нагрузкой. Как только нагрузка падает ниже частичной, горелка выключается. Когда горелка не функционирует, воздушная заслонка всегда закрыта. Это предотвращает поступление холодного воздуха в камеру сгорания, теплообменник и дымоход. Это значительно снижает потери.

**Внимание:** Если в тракте продуктов сгорания установлены заслонки, то во время запуска они должны быть полностью открыты, в противном случае существует опасность вспышки или взрыва! Открытое положение заслонки может обеспечиваться, напр., при помощи вставки контакта открытого положения в цепь защиты теплогенератора.

### Основные правила безопасности

В том случае, если после включения горелки (топливо подается) не происходит образования пламени, то по окончании периода безопасности горелка выключается (аварийное выключение). Аварийное выключение происходит в следующих случаях: исчезновение пламени во время работы, сбой в подаче воздуха во время предварительной вентиляции и падение давления во время всего периода работы горелки. Исчезновение сигнала пламени после периода безопасности и сигнал о пламени во время предварительной вентиляции (контроль паразитного пламени) также приведут к аварийному отключению. При этом автомат горения будет заблокирован. Неисправность будет отображена на электронном дисплее автомата и/или (если имеется) с помощью светящегося индикатора

неисправности. Неисправность отображается свечением сигнальной лампы неисправности. Автомат горения можно разблокировать сразу после аварийного выключения нажатием на кнопку разблокировки. Программный блок вернется в исходное положение и начнет перезапускать горелку.

Сбой в напряжении приведет к нормальной остановке горелки. После восстановления напряжения возможен автоматический перезапуск, если только не произошла блокировка какого-нибудь другого устройства, например, блокировка системой безопасности. В случае любого сбоя топливоподача немедленно прекращается. Программный блок остановится, отдав команду индикатору места неисправности также остановить работу. Символы укажут

типа неисправности. При использовании блока управления типа BCS все рабочие сообщения и сообщения о неисправностях выводятся в текстовом виде на дисплей устройства контроля и индикации (опционально).

При использовании прибора Etamatik/VMS/FMS дисплей расположен непосредственно на блоке управления, встроенном в шкаф управления котлом. А в случае использования Etamatik OEM блок управления расположен в электрическом модуле горелки, а пульт пользователя расположен там же, или встроен в шкаф управления котлом. В Etamatik OEM вместо пульта управления может быть установлен программный блок.

# Эксплуатация

## Регулирование состава смеси (топливо/воздух) Газовые клапаны и арматура

### Регулирование состава смеси (топливо/воздух)

Пневматический регулятор состава смеси с возможностью точной настройки был разработан для непрерывной корректировки расхода топлива и воздуха на всем диапазоне регулирования. В этом бесступенчатом режиме нагрузка регулируется в любой точке диапазона в зависимости от запрашиваемого количества тепла.

### Электронное комбинированное соединение

На воздушном клапане и на газовой заслонке установлено по одному сервоприводу, с которым позиционируются эти исполнительные элементы. В заводских условиях кривая воздуха комбинированного регулятора настроена таким образом, чтобы воздушный клапан при минимальной настройке был закрыт и при максимальной настройке открыт. При запуске горелки исполнительным элементам для горючего и воздуха присваиваются прочно приспособленные позиции в зависимости от мощности горелки. При работе горелки эти позиции подводятся с очень высокой точностью. Эта точность является основным условием

для длительных результатов сгорания с ограниченными выбросами.

В случае необходимости следует поправить давление газа на регуляторе давления газа.

#### Внимание!

Выходное давление газа (регулируемое давление газа) должно быть всегда ниже входного давления газа, но все же выше общих потерь давления установки.

**При поэтапной настройке точек нагрузки (поток количества топлива, поток количества воздуха) следует соблюдать руководство по вводу в эксплуатацию электронного устройства комбинированного регулирования.**

По возможности в каждой точке необходимо проводить измерение топлива.


#### Вариант оснащения: Блок управления частотой вращения

Опционально горелки оснащены блоком управления частотой вращения. Особенно при более продолжительных сроках работы горелок в области неполной нагрузки при помощи снижения частоты вращения воздуховодки можно

сэкономить электрическую энергию и снизить шумовую эмиссию от воздуховодки горелки. В этом случае через датчик Namur измеряется частота вращения воздуховодки и управляет в зависимости от мощности до запрограммированного заданного значения.

#### Вариант оснащения: Регулирование O<sub>2</sub> / CO

Для улучшения коэффициента полезного действия установки топочный менеджер может оснащаться блоком регулирования остаточного кислорода или CO. Через измерительный щуп O<sub>2</sub> с датчиком из окиси циркония в отработавшем газе топочной установки измеряется остаточный кислород и подключается в качестве поправочного коэффициента к топочному менеджеру. При помощи блока регулирования O<sub>2</sub> могут устраняться колебания условий окружающей среды (напр., температура воздуха для сгорания, влажности для сгорания, колебания теплоты сгорания и т.д.) и необходимый для выравнивания избытка воздуха может сильно снижаться. Отклонения заданного значения регулируются поправкой частоты вращения воздуховодки или положением воздушных заслонок. При применении блока регулирования CO (возможно только при работе с газом) дополнительно к остаточному кислороду измеряется содержание CO в отработавшем газе. Поправкой частоты вращения воздуховодки или положения воздушной заслонки избыток воздуха снижается до „края CO“. Поправочные коэффициенты определяются в специфичном для установки „режиме обучения“ и временно сохраняются в топочном менеджере. Тем самым можно довести до максимума теплотехническую эффективность установки в общем диапазоне мощности и оптимально оформить процесс сгорания. Дополнительную информацию можно получить из печатных изданий изготовителя электронного топочного менеджера.



- 1a Газовая заслонка с сервоприводом
- 1b Воздушные заслонки с сервоприводом
- 2 Горелка
- 3 Котел
- 4 Воздуховодка топочного воздуха

## Электронный блок управления горелкой

### Описание

Электронный блок управления горелкой представляет собой программируемый топочный автомат со встроенным электронным комбинированным регулятором. В зависимости от оснащения и типа интегрированы дополнительные функции.

Следующие блоки управления

горелкой применяются в зависимости от типа горелки:

Блок управления горелкой	BCS 300	Etamatic OEM
Изготовитель	Dungs	Lamtec
<b>Технические характеристики:</b>	Рабочее напряжение: 230 В перемен. тока Частота: 50/ 60 Гц Потребляемая мощность: <16,5 ВА Температура окружающей среды: в рабочем режиме: 0-60°C при хранении: -20-70°C Режим работы: Длительный режим	Рабочее напряжение: 230 В перемен. тока Частота: 50/ 60 Гц Потребляемая мощность: ок. 50 ВА Температура окружающей среды: в рабочем режиме: 0-60°C при хранении: -25-60°C Режим работы: длительный режим
<b>Компоненты и встроенные функции</b>	Модуль реле контроля пламени FLW05 для подсоединения различных датчиков пламени Сервопривод SAD15 интегрированный регулятор мощности интегрированный контроль герметичности клапана	Сервопривод STM 30/40  Пользовательский интерфейс интегрированный регулятор мощности интегрированный контроль герметичности клапана
<b>дополнительное оснащение</b>	Модуль обслуживания и индикации Модуль расширения EM1 для регулирования частоты вращения и O <sub>2</sub>	Блок программирования Монтажный набор для регулирования частоты вращения  Регулирование O <sub>2</sub>

Также поставляются горелки без блока управления, в которых все компоненты связаны с одной клеммной колодкой. В этом случае блок управления горелкой не входит объем поставок горелки.

**Пуск**  
 Ввод в эксплуатацию должен выполняться только обученным персоналом. При электропроводке системы должны соблюдаться действующая электрическая схема горелки и местные нормы и законы.

Обязательно действовать согласно действующей инструкции по эксплуатации блока управления горелкой.  
 Блок управления горелкой содержит рабочую настройку, специфичную для горелки. При первом вводе в эксплуатацию следует проверить, согласованы ли параметры с требованиями установки. Также

необходимо проверить правильную настройку сервоприводов.

При испытании входов и выходов ручные запорные газовые устройства обязательно должны быть закрыты. Продление твердо установленных периодов защиты от внешних схем не допускается.

## Сервопривод SAD 15 Сервопривод STM 40

Электронная система регулирования BCS работает с сервоприводами с цифровым управлением SAD 15.0. Они состоят из шагового двигателя с электроникой управления и блоком питания.

Для контроля функционирования и направления вращения служит драйвер с цифровым обратным сообщением через пластину энкодера.

Соблюдать инструкцию по вводу в эксплуатацию BCS 300!


Подключение задокументировано в коммутационной схеме горелки.

### Примечание:

Перед вводом в эксплуатацию обязательно проконтролировать нулевое положение сервоприводов!

### Техническая документация:

BCS 300, Dungs



Сервопривод STM 40 используется вместе с различными электронными блоками регулирования.

Преимущественно с изделиями фирмы „Lamtec“ (Etamatic, Etamatic OEM, VMS, FMS).

На некоторых типах горелок двигатель используется независимо от блока регулирования также в качестве серводвигателя для других исполнительных органов (напр., защитное положение трубопровода форсунки). В этом случае производится указание использования в соответствующей главе инструкции по эксплуатации.

Электроподключение серводвигателя см. в схеме электрических соединений горелки.

Соблюдать указания из документации изготовителя!

### Технические характеристики

напряжение:	230 В пер.тока
частота:	50 Гц
угол поворота:	90°
время задержки:	40 с для 90°
вращ.момент при номинальной нагрузке:	15 Нм
статичный момент удержания:	3 Нм
размеры (Ш x В x Г):	93 мм x 144 мм x 149 мм)
потенциометр (встроенный):	5 кΩ

## Датчики пламени

Датчик пламени является составной частью контроля пламени.	горения. В зависимости от требований горелок и топлива он исполняется как оптический датчик пламени для контроля излучаемого от пламени излучения в зонах ультрафиолетового, инфракрасного	или видимого света. На некоторых газовых горелках контроль пламени осуществляется при помощи ионизации. В этом случае отсутствует оптический датчик пламени.
Совместно с топочным автоматом он исключает посторонний свет во время подвода горелки и проверяет наличие пламени во время режима		

**Tabelle: Датчики пламени**

Наименование	Спектральный диапазон	Сфера использования	Подключение	Режим работы	Изготовитель	Примечания
D-LX 100 EK-S (IR)	ИК	Масляная, газовая горелка и горелка для двух веществ	BCS	длительный режим	Durag	Светодиодная индикация натироек и эксплуатационного состояния, настройка чувствительности
FFS 06	ИК	Масляная, газовая горелка и горелка для двух веществ	EVR фирмы Lamtec (Etamatic, Etamatic OEM и т.д.)	длительный режим	Lamtec	Настройка чувствительности
FFS 06 UV-1	УФ	Масляная, газовая горелка и горелка для двух веществ	F 150 und Etamatic	длительный режим	Lamtec	Настройка чувствительности
QRA-2 KPL	УФ	Масляная горелка и горелка для двух веществ	BCS, LFL1, LFE1	периодическое действие	Siemens	
QRA-53 C 27	УФ	Масляная горелка и горелка для двух веществ	BCS, LGK, LGI	длительный режим	Siemens	
RAR-7	свет	Масляная горелка	BCS, LAL, LAE1, LOK 16, LAE10	периодическое действие	Siemens	

Согласно спектральному излучению пламени, необходимому виду режима и установленному блоку управления горелкой применяется соответствующий тип датчика пламени в горелке.

Электрическое соединение указано в электрической схеме, дополнительная информация об отдельных датчиках пламени размещена в соответствующих документах изготовителя.

### Примечание:

Датчики пламени должны регулярно проверяться на загрязнение и очищаться. Отверстия оптических датчиков пламени должны быть свободны от пыли. Стержневые ионизаторы должны проверяться на обгорание и в случае необходимости заменяться.

## Реле давления газа Реле давления воздуха

Реле давления газа A5



Реле давления газа A6



### Реле давления газа GW...A5/A6

Реле давления газа служит для мониторинга давления потока газа. Его можно использовать как для понижающегося давления (минимум), так и для повышающегося давления (максимум - для оборудования, соответствующего TRD 604). Приборы типа GW...A5/A6 можно использовать в качестве реле давления специального исполнения в соответствии с VdTbV Leaflet "Давление 100/1" для применения в котельных установках по TRD 604. Рабочая точка(точка переключения) может быть выбрана с помощью установочного диска со шкалой.

### Настройка реле давления газа

Снимите защитную крышку. Измерьте давление потока газа на полной нагрузке. Отняв приблизительно 20 % от этого значения, вы получите величину давления отсечки. Поворачивайте установочный диск (поз. 1) до тех пор, пока стрелка не будет указывать на выбранное давление отсечки. Имейте в виду, что со шкалой можно считать только приблизительные значения. Теперь постепенно закрывайте газовый запорный клапан до тех пор, пока давление не опустится до выбранного значения отсечки. Поверните установочный диск так, чтобы горелка остановилась. Поставьте на место защитную крышку и затяните болты.

### Реле давления воздуха

Реле давления воздуха служит для мониторинга давления воздуха, поступающего для горения от вентилятора. Реле давления DL 50A служит для включения, выключения или переключения электрического контура в том случае, если реальный уровень давления отличается от заданного значения при настройке. Реле давления DL 50A служит для мониторинга избыточного давления, разрежения или разности давлений воздуха и неагрессивных газов, кроме газов, соответствующих DVGW Tex. документация G 260/I.

### Определение перепада давления в период предварительной вентиляции и настройка дифференциального реле давления

- Горелка в стадии предварительной вентиляции.
- Измерьте давление на штуцере (2)
- Измерьте давление на штуцере (3)
- Сложите измеренные давления.
- Установите шкалу на 90 % от полученного значения.

### Технические характеристики:

#### Тип газа:

Газы, соответствующие DVGW Таблица G 260/1, газы групп 1, 2, 3

#### Степень защиты: IP 54

Температура окружающего воздуха: от -15 °C до +70 °C

Положение монтажа: любое

Рабочее давление до  
GW 50/150 A5/A6 500 мбар  
GW 500/ A5/A6 600 мбар



### Сертификация

Реле давления было испытано в соответствии с DIN 3398 Часть 2 и зарегистрировано CE/DIN-DVGW. Оно также было зарегистрировано в других странах, значительных потребителях газа.

### Испытание реле

На блоке имеются кнопки для тестирования функции переключения для надежной работы (с предохранительным выключателем и блокировкой).

При испытаниях предохранительных устройств горелка обычно работает на частичной нагрузке. При нажатии на кнопку (4) разрежение исчезает, что приводит к падению разности давлений ниже требуемого уровня. Если работу реле давления необходимо проверить и на полной нагрузке. Для этого нажмите кнопку (1).



# Измерение уходящих газов

## Измерение уходящих газов

Чтобы установка работала экономично и бесперебойно, необходимо отрегулировать горелку, образуясь с имеющейся установкой. Это осуществляется посредством комбинированного регулирования топлива и воздуха для горения, в результате которого горелка настраивается на чистое горение. Для этого потребуется выполнить измерение уходящих газов. Для определения КПД и чистоты горения необходимо измерить процентное содержание CO<sub>2</sub> или же O<sub>2</sub>, а также температуру уходящих газов.

Перед измерением следует обратить особое внимание на герметичность котла или же газо-выпускной системы.

**Воздух, подсасываемый через неплотности, фальсифицирует измерение.**

Уходящие газы должны содержать как можно более низкое остаточное содержание кислорода (O<sub>2</sub>) или же как можно более высокое содержание двуокиси углерода (CO<sub>2</sub>). Содержание окиси углерода (CO) в уходящих газах должно быть на всех ступенях нагрузки ниже предельных значений действующих в каждом случае предписаний. При сжигании жидкого топлива не разрешается превышение допустимого показателя по саже в уходящем газе.

## Определение объемного потока газа

Теплопроизводительностью топочного устройства (Q<sub>F</sub>) котла является количество тепла, подводимое с газом в единицу времени. При вводе в эксплуатацию объемный поток топлива следует устанавливать соответственно номинальной теплопроизводительности котла.

### Пример:

Номинальная теплопроизводительность:	Q <sub>N</sub>	1000 кВт
КПД котла:	η <sub>K</sub>	0,88
Теплота сгорания газа	H <sub>u</sub>	9,1 кАтм. давление
Давление газа	p <sub>u</sub>	100 мбар
барометра	p <sub>amb</sub>	980 мбар
Температура газа	t <sub>газ</sub>	15 °C
Атм. давление	p <sub>n</sub>	1013 мбар

$$\dot{Q}_F = \frac{\dot{Q}_N}{\eta_K} = \frac{1000}{0,88} = 1136 \text{ кВт}$$

## Объемный поток газа в нормальном состоянии:

$$\dot{V}_{Bn} = \frac{\dot{Q}_N}{H_u \cdot \eta_K} = \frac{1000}{9,1 \cdot 0,88} = 125 \text{ м}^3/\text{час}$$

## Объемный поток газа в нормальном состоянии:

$$V_{BB} = \dot{V}_{Bn} \cdot \frac{T}{273} \cdot \frac{p_n}{p_{amb} + p_{ü}} = \text{м}^3/\text{час}$$

$$= 125 \cdot \frac{273 + 15}{273} \cdot \frac{1013,25}{980 + 100} = 123,9 \text{ м}^3/\text{час}$$


## Соотношение между показателями O<sub>2</sub> и CO<sub>2</sub> для природного газа Н (CO<sub>2</sub> макс.=11,86%)

$$O_2 = 21 \times \frac{CO_{2\max} - CO_{2\text{гем}}}{CO_{2\text{изм.}}} = \%$$

%O <sub>2</sub>	%CO <sub>2</sub>	%O <sub>2</sub>	%CO <sub>2</sub>
0,00	11,86	3,00	10,16
0,10	11,80	3,10	10,10
0,20	11,75	3,20	10,04
0,30	11,69	3,30	9,99
0,40	11,63	3,40	9,93
0,50	11,58	3,50	9,87
0,60	11,52	3,60	9,82
0,70	11,46	3,70	9,76
0,80	11,41	3,80	9,70
0,90	11,35	3,90	9,65
1,00	11,29	4,00	9,59
1,10	11,24	4,10	9,53
1,20	11,18	4,20	9,48
1,30	11,12	4,30	9,42
1,40	11,07	4,40	9,36
1,50	11,01	4,50	9,31
1,60	10,95	4,60	9,25
1,70	10,90	4,70	9,19
1,80	10,84	4,80	9,14
1,90	10,78	4,90	9,08
2,00	10,73	5,00	9,02
2,10	10,67	5,10	8,97
2,20	10,61	5,20	8,91
2,30	10,55	5,30	8,85
2,40	10,50	5,40	8,80
2,50	10,44	5,50	8,74
2,60	10,38	5,60	8,68
2,70	10,33	5,70	8,63
2,80	10,27	5,80	8,57
2,90	10,21	5,90	8,51

## Усредненные показания барометра

	Высота над уровнем моря в м	Усредненные показания барометра в мбар
Аахен	205	991
Берлин	50	1009
Дармштадт	120	1000
Эмден	315	978
Франкфурт.	104	1004
Гамбург	22	1011
Кёльн	45	1009
Любек	130	998
Магдебург	79	1005
Мюнхен	526	955
Нюрнберг	310	980
Регенсбур	4	1013
Штутгартт	297	984
Тюбинген	59	1010
Ульм	479	960



# Измерение уходящих газов

## Причины и устранение неисправностей

### Потеря тепла с уходящими газами

Потеря тепла с уходящими газами возникает в результате разности температур между топливовоздушной смесью, поступающей в топочную камеру, и выходящими газами. Чем больше избыток воздуха и вследствие этого – объем отработавших газов, тем выше потеря. Она рассчитывается следующим образом:

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left( \frac{A_1}{CO_2} + B \right)$$

$q_A$  = Потеря тепла с уходящими газами

$t_A$  = Температура уходящих газов в °C

$t_L$  = Температура воздуха для горения в °C

$CO_2$  = Объемное содержание двуокиси углерода в %

	Жидкое топливо EL	Жидкое топливо S	Природный газ	Городской газ	Сжиженный газ
$A_1 =$	0,50	0,490	0,370	0,350	0,420
$B =$	0,007	0,007	0,009	0,011	0,008

Пример:

Значения, замеренные при работе на газе:

- Содержание CO<sub>2</sub> в уходящих газах 10,8%
- Температура уходящих газов 195°C
- Температура воздуха на всасывании 22°C

Отсюда рассчитываем потерю тепла с уходящими газами:

Пример:


Значения, замеренные при работе на жидкотопливом:

- Содержание CO<sub>2</sub> в уходящих газах 12,8%
- Температура уходящих газов 195°C
- Температура воздуха на всасывании 22°C

Отсюда рассчитываем потерю тепла с уходящими газами:



## Газовый клапан генератора розжига Комбинированные блоки CG 15-30



### Общие технические характеристики

Вид газа: природный газ, пропан и бутан.  
Диапазон давления на входе:

10-360 мбар.

Температура окружающей среды:  
-15 - +60 °C

Температура хранения: -20 - +80 °C

Резьбовое соединение:

Rp согласно ISO7-1

Места измерения давления на входе  
после фильтра и на выходе.

Части корпуса: AlSi,

Мембранны: Пербунан

Фильтр: пластик.

### Дополнительные возможности:

- С 4 подключениями и резьбовой заглушкой на 1-ом и 2-ом клапане (например, для подключения регулятора давления газа).

- Возможна установка дополнительного оборудования для подключения прибора контроля герметичности ТС 1

Подключения на

1-ом клапане: 1/8"

2-ом клапане: для CG 15,20: 1/8"  
для CG 25,30: 1/4"

### Комбинированные блоки CG 15-30

Полностью укомплектованные блоки с фильтром, двумя предохранительными клапанами (класс А) и серворегулятором давления.

### Применение

Комбинированные блоки прошли испытание и сертифицированы согласно директивам о газовых устройствах (90/396/ЕЭС), а также соответствуют стандартам EN 126 и EN 12067-1.

### Функционирование

Встроенный линейный компрессор с малым потреблением энергии увеличивает уровень давления на входе для открытия и регулирования клапанов. В комбинации с серворегулятором это обеспечивает высокую точность регулирования в большом диапазоне входного давления.

### Особенности

-CG..D1 с регулятором давления постоянный

Предохранительные клапаны (класс А) с пружинной клапанной тарелкой в обесточенном состоянии закрыты.

Частота включений: любая

Время выдержки: около 0,5 сек.

Время полного открытия: макс. 10 сек.

Время закрытия: ≤ 1 сек.

Сетевое напряжение:

230 В-, + 10/-15 %, 50/60 Гц,

24 В-, + 10/-15 %, 50/60 Гц.

Электрическая мощность при включении и продолжительной работе одинаковая: 20 ВА, 17 Вт.

Длительность включения: 100 %

Вид защиты: IP54 согласно IEC529.

Предохранитель: макс. 6,3 А  
инертный.

Электроподключение:

Разъемы прибора согласно ISO 4400 с резьбовым соединением: Pg 11.

### Монтаж

Положение монтажа:

CG..D1, D2, Z (рис.5)

в вертикальную трубу: любое

в горизонтальную трубу: наклон макс. 90° налево/направо, не вверх дном

### Комбинированные блоки CG 15-30

Полностью укомплектованные блоки с фильтром, двумя предохранительными клапанами (класс А) и серворегулятором давления, обеспечивающим точную регулировку

- Очень высокий расход
- Широкий выбор мощности
- Широкий выбор входного давления
- Возможность точной регулировки
- Компактные размеры

Возможность подсоединения внешних реле давления и газопроводов розжига (опция)

Оборудование для подключения прибора контроля герметичности ТС 1 (опция)

С внутренней импульсной линией

входного давления до 100 мбар

Изделия èñïíûðàíí è ïàðòèðèëåâàíí îí ïðòàí CE





Fig. 5

## Газовый клапан генератора розжига Комбинированные блоки CG 15-30

Проверка регулируемости	Регулятор давления газа CG..D1	Регулировка
<p>Отрегулируйте горелку на максимальный расход. Измерьте давление газа на А и В. Мягко закрывайте шаровой кран перед блоком до тех пор, пока входное давление газа на А не снизится до 2 мбар.</p> <p>- Давление газа на выходе В должно упасть не более, чем на 10 %. В противном случае следует проверить регулировку. Нельзя эксплуатировать плохо отрегулированную установку.</p> <p>• Снова откройте шаровой клапан</p>	<p>Выходное давление газа <math>p_G</math> можно отрегулировать от 1 до 20 мбар (стандарт) или от 4 до 50 мбар (CG..-50). При поставке, аппарат отрегулирован на <math>p_G = 10</math> мбар.</p> <p>Предварительная регулировка:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Измерьте давление газа <math>p_G</math> измерительном штуцере В.</li><li>Отрегулируйте давление газа <math>p_G</math> в соответствии с указаниями производителя горелки и результатами анализа топочных газов.</li><li>Отрегулируйте реле давления газа (см. ниже).</li><li>Закройте заглушками все измерительные штуцеры.</li></ul>	<p>После монтажа следует убедиться в правильном функционировании регулятора вместе с устройствами - потребителями газа. Это необходимо, так как рабочая точка регулятора (заводская регулировка) не всегда совпадает с рабочей точкой устройства - потребителя газа.</p> <p>Значения градуировки приблизительны</p> <p>Все регулировки должны выполняться ключом для винтов с внутренним шестигранником 2,5 мм. Запрещается прикладывать большое усилие!</p>



## Техническое обслуживание горелки

"Для обеспечения стабильной работы, безопасности и экономической эффективности потребитель должен сделать так, чтобы установка инспектировалась раз в год представителем производителя или другим специалистом. Вся система целиком должна функционировать надлежащим образом. Все выявленные неисправности следует устранить в кратчайшее время. Тем не менее, желательно проводить помимо вышеуказанной также и дополнительные проверки". При проведении этой инспекции должны быть выполнены следующие работы:

1. Осмотреть внутренний монтаж котла и изоляцию, в случае необходимости заменить. Проверить котел на загрязнение.
2. Разобрать, проверить или заменить форсунку.
3. Прочистить поджигающий электрод.
4. При необходимости отрегулировать электроды зажигания и функционирование искры розжига.

5. Прочистить горелку внутри и снаружи.
6. Чистка рабочего колеса вентилятора.
7. Проконтролировать отсутствие деформаций и трещин на рабочем колесе вентилятора.
8. Чистка датчика контроля пламени.
9. Чистка фильтров и сита.
10. Проверить электрические подключения.
11. Проверить настройку головки горелки. Проверить герметичность плоского уплотнения между газовой головкой и трубой горелки.
12. Проверка газового тракта на герметичность.
13. Контроль герметичности и чистоты газовых клапанов.
14. Проверить функционирование, настройки и предохранительное время устройства регулирования и управления.
15. Проверить настройку и функционирование регуляторов давления.
16. Прочистить воздушную заслонку и проверить, не затруднен ли ее ход.
17. Проверка сжигания и

выполнение измерений концентрации продуктов сгорания:


- Настройка расхода топлива
- Температура топки (температура всасывания)
- Температура продуктов сгорания
- Давление в камере сгорания и выпускном газопроводе
- Содержание CO<sub>2</sub> и O<sub>2</sub> в продуктах сгорания
- Измерение CO, испытание сажи
- Измерить ток датчика.

18. Внести результаты измерений в протокол измерений.

• **Примечание: Перед проведением технического обслуживания и пуско-наладочных работ**


- : отключить установку от электропитания. Главный выключатель на "ВЫКЛ."
- Закрыть все запорные краны перед горелкой.

## Колесо вентилятора



### Примечание:

Перед тем как снять рабочее колесо вентилятора, вал или само колесо должны быть помечены по краю всасывающей воронки. Это необходимо, чтобы при сборке установить его на то же место или обеспечить изначальное перекрытие всасывающей воронки (размер на рис.). Осевое перемещение колеса на валу может привести к снижению эффективности работы вентилятора, т. е. к снижению расхода воздуха.



Перед тем, как извлечь втулку из диска, надо пометить ее положение в диске во избежание смещения. Вращение втулки нарушает балансировку колеса вентилятора.

Чтобы демонтировать колесо, отверните винты (1) и (2), а затем заверните один из них в качестве съемного винта в отверстие (3) втулки, до середины которого нарезана резьба. Затяните винт. Это ослабит втулку. Выньте втулку. При необходимости используйте клин. Аккуратно, без ударов, снимите освобожденное колесо. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его.

- Очистите и обезжишьте все шлифованные поверхности. Для хорошего скольжения необходимо, чтобы все рабочие поверхности всегда были **чистыми и обезжиренными**.

- Для сборки: Установите диск и втулку в их исходное положение (без вращения). Убедитесь в том, что отверстия совпадают.

- Заверните втулку в диск или выверните ее из него так, чтобы она выступала приблизительно на 2..3 мм.

- При первой установке: Отметьте размер x на внутренней части колеса вентилятора.

- Наденьте колесо вентилятора на вал. Для этого выньте втулку. При необходимости используйте клин. Используя отметку(-и), отрегулируйте положение так, чтобы соблюдался размер x.

- Вставьте оба противоположных винта (1) и (2), а затем равномерно и постепенно затяните их. Для этого сначала заверните один из них (макс. момент 10 Нм), затем поверните колесо вентилятора на пол-оборота. Заверните второй винт таким же моментом и верните колесо в исходное положение.

Повторяйте эту процедуру до тех пор, винты не будут завернуты предписанным моментом. На каждом этапе нельзя превышать момент 10 Нм.

- проверьте размер X.

### Винты должны быть затянуты следующим моментом:


SM 25, Втулки № 2517 – центральное отверстие 42 и 48 мм:

Момент: 50 Нм.

WM30 Втулки № 3030 – центральное отверстие 48 мм:

Момент: 90 Нм.

**Перекрытие всасывающей воронки над колесом вентилятора: 6 mm**



## Причина и устранение неисправностей

**Wichtiger Hinweis: Bei Defekt des Sicherheitskastens muss dieser ausgewechselt werden. Es ist verboten, ihn zu öffnen und zu versuchen, ihn selbst zu reparieren.**

При возникновении неисправностей проверьте, находится ли система в рабочем состоянии.

### Проверьте следующее:

1. Наличие топлива. Наличие газа на линии с достаточно высоким давлением. Наличие топлива в баке (для комбинированных горелок). Правильное положение переключателя вида топлива.
2. Наличие электрического напряжения в сети.

3. Рабочее состояние и настройки всех модулей управления и предохранительных устройств, таких, как регулятор температуры, предохранительный ограничитель, предохранительное устройство недостатка воды, концевые электрические переключатели, и т. д. Если в вышеперечисленных устройствах не будет найдена причина неисправности, то будет необходимо тщательно проверить все функции горелки.

**Не нажмайте кнопкуброса неисправности дольше 10 секунд.**  
Будет запущена программа запуска горелки, ее выполнение следует тщательно отслеживать.  
Возможную причину неисправности можно быстро обнаружить, если использовать справочную информацию о кодах неисправностей, показываемых на автомате горения, наблюдать за ходом запуска и проверить управляющую программу.

### Основные неисправности:

Горелка в нерабочем состоянии и заблокирована. Найдите причину неисправности и устранит ее.  
Разблокируйте автомат горения, нажав на кнопкуброса неисправности, и запустите горелку.

### При неисправностях необходимо сначала проконтролировать общие условия эксплуатации:

1. Подается ли электропитание?
2. Есть ли топливо в резервуаре?
3. Есть ли давление газа?
4. Открыты ли запорные клапаны?
5. Правильно ли настроены все регулирующие и предохранительные приборы, такие как терmostат котла, предохранитель недостатка воды, концевой выключатель и т. д.?

### 1. Розжиг – нет розжига

Причина	Способ устранения
Короткое замыкание запальных электродов	Произведите регулировку
Запальные электроды далеко друг от друга	Произведите регулировку
Электроды грязные и влажные	Очистите их
Лопнул изолятор	Замените ее
Неисправен запальный трансформатор	Замените ее
Неисправен автомат горения	Замените ее
Оплавился запальный кабель	Замените, найдите и устранит причину неисправности

Запальная горелка не горит	Настройте давление запального газа
Клапан для запального газа не открывается	Найдите и устранит причину
Неисправен высоковольтный трансформатор	Замените ее

### 2. Двигатель не работает

Причина	Способ устранения
Реле защиты двигателя и предохранители	Проверьте и замените
Реле давления воздуха не переключено или неисправно	Проверьте, при необходимости замените
Неисправен двигатель	Замените ее
Неисправен контактор	Замените его
Запускается двигатель вентилятора и отключается примерно через 20-25 с.	Проверьте герметичность магнитных клапанов
Запускается двигатель вентиляции	Не переключается реле давления воздуха, если оно неисправно: замените Если загрязнен: очистите, проверьте электросоединения

### 3. Насос не подает топливо

Причина	Способ устранения
Закрыты запорные клапаны	Откройте клапаны
Загрязнен фильтр	Очистите или замените фильтр
Фильтр не герметичен	Замените ее
Топливопровод не герметичен	Затяните винты, восстановите герметичность трубопровода
Впускной клапан не герметичен	Снимите и очистите, либо замените
Неверное направление вращения насоса	Проверьте
Поврежден механизм привода	Замените насос
Уменьшение мощности	Замените насос
-Сильный механический шум	
Насос подсасывает воздух	Затяните винты
Слишком низкое давление в топливопроводах	Очистите фильтр, откройте клапаны до упора

# Обслуживание

## Причина и устранение неисправностей

### 4. Форсунка - неравномерное распыление

Причина	Способ устранения
Форсунка плохо закреплена	Затяните крепления
Частично засорено отверстие	Снимите и прочистите или замените
Форсунка изношена в результате слишком долгой эксплуатации	Замените ее
- не проходит жидкое топливо:	
Забита форсунка	Снимите, прочистите
Форсунка не герметична	Замените ее
Уплотнение плунжера форсунки не герметично	Замените ее

### 5. Автомат горения с датчиком пламени не реагирует на пламя:

Причина	Способ устранения
Загрязнен ультрафиолетовый датчик пламени	Очистите их
Горелка не запускается:	Проверьте подключение автомата горения
Автомат горения: горит аварийная лампочка; неисправность пламени	Разблокируйте и установите причину неисправности
Слишком слабый источник ультрафиолета	Проверьте регулировки горения
Горелка запускается без образования пламени:	Неисправные катушка, выпрямитель, проверьте подключение
Магнитный клапан не открывается	
Недостаточно газа или слишком низкое давление газа	Проверьте регулятор давления газа, газовую заслонку, газовый фильтр, открыт ли газовый кран?

### 6. Головка горелки - характеристики горения не соответствуют норме - увеличенное потребление масла или значительное закоксовывание

Причина	Способ устранения
Неправильная настройка	Откорректируйте установочные значения
Неисправна головка горелки.	Замените ее
Слишком большая или слишком маленькая форсунка	Замените ее
Слишком малый угол распыления наконечника форсунки	Замените форсунку
Слишком много или слишком мало воздуха для горения	Отрегулируйте заново горелку
Недостаточная вентиляция котельной	Вентиляция котельной должна производиться через незапираемое отверстие, поперечное сечение которого должно составлять мин. 50 % поперечных сечений всех дымоходов, относящихся к системе.
	Соблюдайте соответствующие директивы.

### 7. Магнитный клапан – не открывается

Причина	Способ устранения
Неисправна катушка	Замените катушку
Неисправен автомат горения	Замените автомат горения
Неполное закрытие: загрязнение на уплотняющих поверхностях	Откройте клапан, удалите загрязнение, при необходимости замените.

### 8. Правила очистки и смазки

В зависимости от степени загрязненности воздуха горения прочищайте по необходимости рабочее колесо вентилятора, запальные электроды, датчик пламени и воздушные заслонки.

Для горелок с механическим регулированием: смажьте шаровые головки на установочных винтах регулятора.

Опорные участки подвижных частей горелки в обслуживании не нуждаются.

При своевременном обнаружении повреждений шарикоподшипников можно избежать серьезных неисправностей горелки. Следите за шумом подшипника двигателя.

# Декларация

ECB GmbH

Struppener Str.  
01796 Pirna

Телефон 03 501/795 - 30  
Телефакс 03 501/795 - 502

## Декларация изготовителя моноблочной газовой горелки E10

Наименование продукта: E10.12000 G-EU2  
E10.14000 G-EU2


Настоящим заявляем, что горелки сконструированы и изготовлены как часть оборудования в составе теплогенераторной установки уже в соответствии с основными и нижеприведенными директивами и стандартами. Для обоснования обозначения CE отсутствуют испытания образцов поименованными отделами технического контроля со стороны уполномоченного органа. Для обеспечения соответствия продукта CE необходимо проведение отдельное испытание горелки на этой установке. Это может выполняться поименованным отделом технического контроля в течение проведения испытания всей установки.

При конструировании и изготовлении были соблюдены следующие директивы и стандарты:

Директива ЕС	Применяемый стандарт	Форма будущего заявления о соответствии СЕ
Директива по газовому оборудованию 90/396/EWG	DIN EN 676 (ноябрь 2003 г.)	Испытание образца поименованным отделом технического контроля (модуль В) Обеспечение качества (модуль D)
Директива по оборудованию, работающему под давлением 97/23/EG	DIN EN 12952-8 (август 2002 г.) DIN EN 12953-7 (август 2002 г.) TRD 412 (июнь 1998 г.)	Испытание образца поименованным отделом технического контроля Обеспечение качества (модуль D)
Директива по низковольтному оборудованию 73/23/EWG	DIN EN 50156-1 (сентябрь 1997 г.) DIN EN 60204-1 (ноябрь 1998 г.)	Собственное заявление (модуль А)
Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EWG	DIN EN 55014-1 (сентябрь 2003 г.) DIN EN 55014-2 (август 2002 г.) DIN EN 60730-2-5 (март 2003 г.)	Собственное заявление (модуль А)

Дополнительно мы заявляем, что продукт в состоянии поставки не соответствует обозначению СЕ с точки зрения директив ЕС. Он поставляется как часть оборудования для сборки испытуемых теплогенераторных установок.

Если испытания образцов выполняются в более поздний срок, продукт содержит знак СЕ и соответствующее заявление о соответствии. Тем самым он может применяться без последующего отдельного испытания на теплогенераторной установке.

  
/Подпись/ Büschelberger  
Руководитель сбыта

  
/Подпись/ Kretschmer  
Руководитель конструкторского отдела



We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.

Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

**ECB GmbH**  
Struppener Strasse  
01796 Pirna